

# R-Class

取扱説明書

# お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をお使いになる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。

- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には\*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(▷250ページ)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に ▶ を記しています。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイトhttp://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

#### 表記と記載内容について

# マーク 内容 警告 重大事故や命にかかわる 1 けがを未然に防ぐために 必ず守っていただきたい ことです。 注意 けがや事故、車の損傷を未 ! 然に防ぐため、必ず守って いただきたいことです。 知識 知っていると便利なこと a や、知っておいていただき たいことです。 環境 環境保護のためのアドバイ $\Phi$ スや守っていただきたいこ とです。

# ↑ 事故のおそれがあります

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでください。

さくいん 4	各部の名称
はじめに	安全装備29
	車両の操作 59
	日常の取扱い・・・・・・233
	万一のとき269
	サービフデータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ア	エアバッグの効果について・・・・・・30
 アシストグリップ・・・・・・・231	エマージェンシーキー・・・・・302
アダプティブブレーキランプ・・・・・・50	エンジン・・・・・・257
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・261	エンジンオイル・・・・・・ 241、345
安全のために・・・・・・13	エンジンオイル交換の時期・・・・・・ 242
オートマチック車の取り扱い・・・・・ 16	エンジンオイルの量を点検する・・・・・ 241
オートマチックトランスミッションの	エンジンオイル容量・・・・・・・・346
セレクターレバーを操作するときの	エンジンオイルを補給する・・・・・・ 241
注意・・・・・・・・・・13	使用するエンジンオイル・・・・・・346
子供を乗せるとき・・・・・・・15	エンジンの始動・・・・・・・ 118
こんなことにも注意・・・・・・・・ 17	キーによるエンジンの始動・・・・・・ 119
走行する前に・・・・・・・ 14	キーレスゴーによるエンジンの始動・・119
イージーエントリー・・・・・・89	シフトポジション・・・・・・・118
イグニッション位置・・・・・・・・・・・・ 75	エンジンの停止・・・・・・・122
キーレスゴー装備車・・・・・・ 76	エンジンスイッチにキーが差し込まれて
インジケーター付きバッテリー・・・・・330	いるとき・・・・・・・122 エンジンスイッチにキーレスゴー
インストルメントパネル・・・・・・21	スイッチを取り付けているとき・・・・ 122
左ハンドル車・・・・・・・21	エンジン番号・・・・・・・344
右ハンドル車・・・・・・ 22	
ウィンタータイヤ・・・・・・255、350	<b>エンジンルーム・・・・・・・237、239</b> ウォッシャー液・・・・・ 246
ウォッシャー液・・・・・・・246、347	エンジンオイル・・・・・・・・・・241
ウォッシャー液・・・・・・・・· 240、347 ウォッシャー液を補給する・・・・・・ 247	エンジンルーム・・・・・・・・239
	ブレーキ液····································
運転のヒント・・・・・・・125	ボンネット・・・・・・237
エアコンディショナー・・・・・・191	冷却水243
AC モード・・・・・・・・・196	エンジンルーム内のヒューズボックス・337
<ul><li>運転席モード・・・・・・200</li><li>エアコンディショナーの取り扱い・・・191</li></ul>	オイル・液類 / バッテリー・・・・・344
コントロールパネル・・・・・・・・・191	ウォッシャー液・・・・・・・・・347
送風口の開閉・・・・・・・195	エンジンオイル・・・・・・・・・・345
送風口の風向き調整196	オイル・液類に関する注意・・・・・・344
送風口の選択・・・・・・ 194	オートマチックトランスミッション
送風量の調整194	オイル・・・・・・・346
送風温度の調整・・・・・・193	燃料345
通常の使いかた(AUTO モード)・・・・・ 193	バッテリー・・・・・・347
デフロスターモード・・・・・・198	ブレーキ液・・・・・・・347
内気循環モード・・・・・・ 197	冷却水346
フロントのコントロールパネルでリア	オイル・液類に関する注意・・・・・・344
エアコンディショナーを操作する・・201	応急用スペアタイヤ・・・・・・350
余熱ヒーター・ベンチレーション···· 200 リアエアコンディショナー···· 202	応急用スペアタイヤへの交換・・・・・・313
リアデフォッガー······ 199	応急用スペアタイヤを取り出す・・・・・・ 274
エアバッグ······34	オートマチックトランスミッション・・・・ 123

運転のヒント・・・・・・125	記憶させたシート位置の呼び出し・・・・・94
シフトポジション表示・・・・・・ 125	救急セット・・・・・・272
セレクターレバー・・・・・・・123	クルーズコントロール・・・・・・159
走行モード・・・・・・・・126	クルーズコントロールの使いかた・・・・ 160
ティップシフト・・・・・・ 127	けん引・・・・・・・333
オートマチックトランスミッションオイル346	車を運搬する335
	けん引する・・・・・・335
オープン / クローズ60	けん引するときの注意・・・・・・335
キー・・・・・・・・・・・・・・・・60 ドアの開閉・・・・・・・・67	けん引フックの取り付け334
ロケイターライティング············67	けん引するときの注意・・・・・・335
オプションコードプレート・・・・・・344	けん引フックの取り付け・・・・・・334
7 7 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	けん引防止警報機能・・・・・・56
カ	警報が作動したときの停止方法・・・・・56
	けん引防止警報機能の解除・・・・・・56
外観·····20	けん引防止警報機能を待機状態にする・56
外気温度表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	コーナリングランプ・・・・・・104
外装265	故障 / 警告メッセージ · · · · · · · 276
カップホルダー・・・・・・・212	イラストメッセージ・・・・・・・281
サードシートのカップホルダー・・・・・ 214	文字メッセージ・・・・・・・277
センターコンソール後方の	子供を乗せるとき・・・・・・・・・41
カップホルダー・・・・・・213	ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ
センターコンソールのカップホルダー ・・・・・・212	シート固定装置・・・・・・・44
	純正チャイルドセーフティシート・・・・ 42 助手席エアバッグオフ表示灯・・・・・・ 43
可変スピードリミッター・・・・・・・163	チャイルドセーフティシート・・・・・・41
可変スピードリミッターの使いかた・・164	チャイルドセーフティシート固定機構・43
環境保護について・・・・・・ 13	チャイルドプルーフロック・・・・・・46
寒冷時の取り扱い・・・・・254	テザーアンカー・・・・・・・・・45
ウィンタータイヤ・・・・・・255	小物入れ・・・・・・210
スノーチェーン・・・・・・256 雪道を走行するとき・・・・・・257	グローブボックス・・・・・・・210
<b>‡60</b>	グローブボックスの施錠‥‥‥‥ 211
キーレスゴー・・・・・・・・・・63	センターコンソールの小物入れ・・・・・ 211
リモコン機能・・・・・・・・・・・61	フロントアームレストの小物入れ・・・・ 211
キーの電池交換・・・・・・・305	こんなことにも注意・・・・・・・・17
キーの電池を点検する・・・・・305	コンビニエンスオープニング機能・・・・・・ 115
電池の交換手順・・・・・・・・・306	コンビニエンスクロージング機能・・・・・ 116
キーの電池を点検する・・・・・・305	キーレスゴー操作で閉じる・・・・・・ 117
キーレスゴー装備車・・・・・・・ 76	リモコン操作で閉じる‥‥‥‥ 116
キーによるイグニッション位置の選択・76	
キーレスゴースイッチによる	Ħ
イグニッション位置の選択・・・・・ 76	サードシートへの乗車・・・・・・83

サードシートから車を降りる84	自動防眩機能・・・・・・・92
サードシートに乗車する・・・・・・84	シフトポジション表示・・・・・・・ 125
左右セカンドシートを元の位置に戻す・85	車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・・102
サイドビューカメラ・・・・・・ 176	車載工具・・・・・・・272
ガイドライン・・・・・・ 179	<b>輪止め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・275</b>
サイドビューカメラの位置・・・・・・ 178	車載品の収納場所・・・・・・・270
サイドビューカメラの映像・・・・・・ 179	救急セット・・・・・・・・・・・・・・・272
サイドビューカメラの作動と停止・・・・ 178 サイドビューカメラの表示範囲・・・・・ 178	事故・故障のとき・・・・・・・270
でであるカーブを曲がるとき···· 181	車載工具・・・・・・・・・・・・・・・272
洗車するときの注意・・・・・・・177	停止表示板・・・・・・・・・・・271
路肩などに車を寄せるとき・・・・・・180	非常信号用具270
サンバイザー・・・・・・227	ラゲッジフロアボード・・・・・・・271
バニティミラー・・・・・・・・227	輪止め275
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・77	車台番号・・・・・・343
サードシートへの乗車・・・・・・・・・83	車両に保存されるデータ・・・・・・・18
シートヒーター・・・・・・・・・86	故障データ・・・・・・・18
シートベンチレーター・・・・・・86	データが保存されるその他の装備・・・・18
セカンドシートとサードシート・・・・・ 80	収納ネット・・・・・・・214
電動ランバーサポート・・・・・・ 79	純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・342
フロントシート・・・・・・ 77	乗員安全装備・・・・・・・・・・・・30
ヘッドレストの脱着‥‥‥‥ 82	NECK PRO アクティブヘッドレスト・・40
ヘッドレストの調整82	PRE-SAFE 40
シート位置の記憶93	SRS(乗員保護補助装置)·····32
シート位置の呼び出し・・・・・・・・・・・・・・94	エアバッグの効果について・・・・・・30
シートヒーター・・・・・・86	子供を乗せるとき・・・・・・・・・41
シートベルト・・・・・・・・・ 31、95	シートベルト・・・・・・31
シートベルトの着用・・・・・・・・・・95	乗員保護装置・・・・・・・・・・30
正しい運転姿勢・・・・・・・・・98	チャイルドセーフティシート・・・・・・ 41
フロントシートベルトの高さ調整98	乗員保護装置・・・・・・・・・・30
シートベルトの着用・・・・・・・・・・・・・・・・・・95	ステアリング・・・・・・88
フロントシートベルトのテンション	イージーエントリー・・・・・・89
自動調整機能······98	ステアリングの調整(手動式)・・・・・・88
シートベンチレーター・・・・・・86	ステアリングの調整(電動式)・・・・・ 89
	ステアリングの調整(手動式)・・・・・・88
事故・故障のとき・・・・・・270	ステアリングの調整(電動式)・・・・・・89
室内装備227	スノーチェーン・・・・・・256
12V 電源ソケット ······230 アシストグリップ·····231	スピードメーター・・・・・・129
サンバイザー・・・・・・・227	
灰皿・・・・・・・・・・・・228	スライディングルーフのリセット・・・・・208
フロアマット・・・・・・・232	スライディングルーフを開閉する・・・・・207
ライター・・・・・・229	スライディングルーフをチルトアップ /
	チルトダウンする・・・・・・207

セカンドシート / サードシートの	走行モード・・・・・・126
折りたたみ・・・・・・215	
サードシートのみを折りたたむ・・・・・ 219	タ
サードシートを元の位置に戻す‥‥‥ 220	タイヤ空気圧警告システム・・・・・・251
セカンドシートとサードシートを	タイヤ空気圧警告システムを再起動する
折りたたむ・・・・・・・219	シャド 生気に重白システムを行起勤する
中央セカンドシートを折りたたむ‥‥ 218	
セカンドシートとサードシート・・・・・80	タイヤ空気圧ラベル・・・・・・249
左右セカンドシートの前後位置の調整・80	タイヤとホイール・・・・・・247、349
中央セカンドシートの調整・・・・・・81	ウィンタータイヤ・・・・・・350
バックレストの角度の調整80	応急用スペアタイヤ・・・・・・350
積載荷物の制限重量・・・・・・・・348	走行時の注意・・・・・・・249
セレクターレバー・・・・・・123	タイヤ空気圧警告システム・・・・・・ 251
	タイヤ空気圧ラベル・・・・・・ 249
前席上方の操作部・・・・・・26	タイヤの回転方向について・・・・・・ 249
センターコンソール・・・・・・25	タイヤの点検・・・・・・・・・・248
走行安全装備・・・・・・・・48	タイヤローテーション・・・・・・・253
ABS · · · · · 48	タイヤを清掃するとき・・・・・・・249 標準タイヤ・・・・・349
BAS 50	
EBV 54	タイヤの回転方向について・・・・・249
ESP 51	タイヤの交換または修理の準備・・・・・・313
アダプティブブレーキランプ・・・・・・50	タイヤフィットが車載されている車種・・320
走行時の注意・・・・・・257	タイヤローテーション・・・・・・253
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・261	
エンジン・・・・・・257	タコメーター・・・・・・129
走行するとき・・・・・・258	正しい運転姿勢・・・・・・・98
走行中に異常を感じたら・・・・・・260	ダッシュボード右側のヒューズボックス
駐停車するとき・・・・・・・260	336
ブレーキ・・・・・・257	チャイルドセーフティシート・・・・・・ 41
走行するとき・・・・・・258	駐車・・・・・・120
走行装備159	パーキングブレーキ・・・・・・・121
4MATIC 171	駐停車するとき・・・・・・260
AIR マティックサスペンション・・・・・ 167	
可変スピードリミッター・・・・・・ 163	ティップシフト・・・・・・127
クルーズコントロール・・・・・・ 159	テールゲート・・・・・・・70
サイドビューカメラ・・・・・・176	EASY-PACK 自動開閉テールゲート
パーキングアシストリアビューカメラ 182	装備車・・・・・・・・・・ 71
パークトロニック・・・・・・・172	EASY-PACK 自動開閉テールゲート
走行中に異常を感じたら・・・・・・260	非装備車・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
走行と停車・・・・・・・118	テールゲート内側のレバーでの解錠・・・74
エンジンの始動・・・・・・・ 118	テールゲート内側のレバーでの解錠・・・・・74
エンジンの停止・・・・・・・122	テールゲートを開いたときの高さ・・・・・348
駐車120	電球の交換・・・・・・・・308

テールランプ・・・・・・・309	ナ
フォグランプ・・・・・・309	慣らし運転・・・・・・234
ヘッドランプ······309 ライセンスランプ·····310	日常の手入れ・・・・・・・264
	外装・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
電動ブラインドを開閉する・・・・・・207	高圧式スプレーガンの使用・・・・・・ 266
電動ランバーサポート・・・・・・ 79	自動洗車機の使用・・・・・・266
ドアウインドウが自動で開閉しないとき 113	パーキングアシストリアビュー
ドアウインドウの開閉・・・・・・・ 111	カメラの清掃・・・・・・・267
挟み込み防止機能・・・・・・・112	パークトロニックセンサーの手入れ
ドアの開閉・・・・・・・ 67	······································
車速感応ドアロック・・・・・・・・69	マフラーの手入れ·····268 ランプ類の手入れ·····267
ドアごとに解錠 / 施錠する 68	車内・・・・・・・・・・・・・・・・26/
ドアロックスイッチ・・・・・・・69	
ドアの操作部・・・・・・27	<b>荷物の固定・・・・・・・220</b> 荷物固定用フック・・・・・ 221
ドアミラー・・・・・・・・・91	荷物固定用リング・・・・・・・・・・221
施錠時のドアミラーの格納・・・・・・・92	
ドアミラーの角度調整・・・・・・・91	<b>荷物の積み方 / 小物入れ209</b> EASY-PACK ラゲッジルームカバー ・222
ドアミラーの格納 / 展開91	カップホルダー・・・・・・・・・・ 212
ドアミラーのリセット・・・・・・92	小物入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・210
<b>盗難防止警報システム・・・・・・ 54</b>	収納ネット・・・・・・・・・・214
警報が作動したときの停止方法・・・・・55	セカンドシート / サードシートの
システムの待機状態を解除する・・・・・55	折りたたみ・・・・・・215
システムを待機状態にする 55	荷物の固定220
<b>盗難防止システム・・・・・・・・54</b>	ラゲッジルームに荷物を積むとき・・・・ 209
けん引防止警報機能・・・・・・・56	ルーフラック・・・・・・226
<u> </u>	ニューカープレート・・・・・・343
時計・・・・・・130	燃料345
トラブルの原因と対応・・・・・・288	燃料消費について・・・・・・345
ウインドウ・・・・・・299	燃料タンク容量・・・・・・・345
エンジン・・・・・・・295	燃料給油フラップが開かないとき・・・・・304
オートマチックトランスミッション·· 297 キー·····300	燃料計130
車を使用しないとき・・・・・・301	燃料残量警告灯 · · · · · · · · 130
警告音・・・・・・・・・・・293	燃料の給油・・・・・・235
事故のとき・・・・・・・294	燃料を給油する・・・・・・・・・235
スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯・288	
燃料と燃料タンク・・・・・・294	Л
パークトロニック・・・・・・298	パーキングアシストリアビューカメラ・・182
ヘッドランプ・・・・・・298	COMAND ディスプレイの映像 · · · · · 184
ミラー・・・・・・・・・・300	音声案内の設定・・・・・・・190
メーターパネルの表示灯 / 警告灯 · · · 289 ワイパー · · · · · · 299	カメラの位置・・・・・・・・183
Jan 1 299	縦列駐車モード····· 186

洗車するときの注意・・・・・・・183	ジャッキダウン・・・・・・・319
パーキングヘルプ機能・・・・・・ 94	タイヤ交換の準備・・・・・・ 314
パークトロニック・・・・・・ 172	タイヤの取り外し‥‥‥‥ 316
インジケーター······ 173	ホイールボルト・・・・・・・316
作動表示灯・・・・・・・・・・・173	ホイールボルトの締め付け・・・・・・ 319
センサーの感知範囲・・・・・・ 173	タイヤの交換または修理の準備・・・・・313
パークトロニックオフスイッチ・・・・・ 175	タイヤフィットが車載されている車種
パークトロニックオンスイック・・・・・ 173	320
パークトロニック ピン りー・・・・・・ 172 パークトロニックの作動・・・・・ 174	タイヤフィットの準備321
パークトロニックの作動条件・・・・・ 174	タイヤを修理する
	(空気圧ゲージー体型)・・・・・・325
灰皿228	タイヤを修理する
フロントの灰皿・・・・・・・228	(空気圧ゲージ別体型)・・・・・・322
リアの灰皿・・・・・・・228	ビークルプレート・・・・・・343
発進119	エンジン番号・・・・・・344
ヒルスタートアシスト・・・・・・120	オプションコードプレート・・・・・・344
バッテリー・・・・・・・328、347	車台番号·····343
VRLA バッテリー・・・・・・330	ニューカープレート・・・・・・343
インジケーター付きバッテリー・・・・・330	非常時の解錠 / 施錠 ・・・・・・302
車載バッテリーの電圧 / 容量 ‥‥‥ 347	運転席ドアの解錠・・・・・・・303
バッテリー取り扱いの一般的な注意:328	エマージェンシーキー・・・・・302
バッテリーの位置・・・・・・・330	車両の施錠・・・・・・・・・303
バッテリーかあかったとき・・・・・・・331	燃料給油ノフッノの解錠・・・・・・304
<b>バッテリーがあがったとき・・・・・・331</b> 始動の方法・・・・・332	燃料給油フラップの解錠・・・・・・304 非常信号用具・・・・・・・270
	非常信号用具270
始動の方法・・・・・332	非常信号用具······270 非常点滅灯·····103
始動の方法・・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・328 バッテリーの位置・・・・・330	非常信号用具・・・・・270 非常点滅灯・・・・103 ヒューズ一覧・・・338
始動の方法・・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・328 バッテリーの位置・・・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・・206	非常信号用具・・・・・270非常点滅灯・・・・103ヒューズ一覧・・・・338ヒューズの交換・・・・336
始動の方法・・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208	非常信号用具・・・・・270非常点滅灯・・・・103ヒューズ一覧・・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス
始動の方法・・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・103ヒューズ一覧・・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・336・・・・・336
始動の方法・・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ /	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・103ヒューズ一覧・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・336ヒューズ一覧・・・338ヒューズ一覧・・・338
始動の方法・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・207	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・103ヒューズ一覧・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・337
始動の方法・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・207	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・103ヒューズ一覧・・・338ヒューズの交換・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・337
始動の方法・・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・207	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・103ヒューズ一覧・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・337ヒューズを交換する・・・337
始動の方法・・・・・332  バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328  バッテリーの位置・・・・330  パノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・207  パワーウインドウ・・・・111 コンビニエンスオープニング機能・・・115	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・・103ヒューズ一覧・・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・337ヒューズを交換する・・・337標準タイヤ・・・349
始動の方法・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・・207 プワーウインドウ・・・・111 コンビニエンスオープニング機能・・・115 コンビニエンスクロージング機能・・・116	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・103ヒューズ一覧・・・338ヒューズの交換・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・・337ヒューズを交換する・・・337ヒューズを交換する・・・349オプション装着用タイヤ / ホイール・349
始動の方法・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・・207 プワーウインドウ・・・・・111 コンビニエンスオープニング機能・・・115 コンビニエンスクロージング機能・・・116 ドアウインドウが自動で開閉しないとき	非常信号用具・・・・270 非常点滅灯・・・・103 ヒューズ一覧・・・・338 ヒューズの交換・・・・336 ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・336 ヒューズ一覧・・・・・338 ヒューズを交換する・・・337 ラゲッジルームのヒューズボックス・・337 ヒューズを交換する・・・337 セューズを交換する・・・337 標準タイヤ・・・349 オプション装着用タイヤ / ホイール・349 ブレーキ・・・・257
始動の方法・・・・・332  バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328  バッテリーの位置・・・・330  パノラミックスライディングルーフ・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・・207  パワーウインドウ・・・・・・・111 コンビニエンスオープニング機能・・・115 コンビニエンスクロージング機能・・・116 ドアウインドウが自動で開閉しないとき・・・・・・・113	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・103ヒューズ一覧・・・338ヒューズの交換・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・・337ヒューズを交換する・・・337ヒューズを交換する・・・349オプション装着用タイヤ / ホイール・349
始動の方法・・・・・332 バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 パノラミックスライディングルーフ・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・・207 プワーウインドウ・・・・・111 コンビニエンスオープニング機能・・・115 コンビニエンスクロージング機能・・・116 ドアウインドウが自動で開閉しないとき	非常信号用具・・・・270 非常点滅灯・・・・103 ヒューズ一覧・・・・338 ヒューズの交換・・・・336 ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・336 ヒューズ一覧・・・・・338 ヒューズを交換する・・・337 ラゲッジルームのヒューズボックス・・337 ヒューズを交換する・・・337 セューズを交換する・・・337 標準タイヤ・・・349 オプション装着用タイヤ / ホイール・349 ブレーキ・・・・257
始動の方法・・・・・・332  バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328 バッテリーの位置・・・・330 バノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする・・・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・207 で動ブラインドを開閉する・・・・207 パワーウインドウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・103ヒューズ一覧・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・337ヒューズを交換する・・・337セューズを交換する・・・337セューズを交換する・・・349オプション装着用タイヤ / ホイール・349ブレーキ・・・・257ブレーキ警告灯・・・258
始動の方法・・・・・332  バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328  バッテリーの位置・・・・330  パノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフを手ルトアップ / チルトダウンする・・・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・・207 で動ブラインドを開閉する・・・・207 パワーウインドウ・・・・・・・・・111 コンビニエンスオープニング機能・・・115 コンビニエンスクロージング機能・・・116 ドアウインドウが自動で開閉しないとき・・・・・・・・・・113 ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・113 ドアウインドウの開閉・・・・・・・・114 バンクしたとき・・・・・313	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・・103ヒューズ一覧・・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・・337ヒューズを交換する・・・・337セューズを交換する・・・・349オプション装着用タイヤ / ホイール・349ブレーキ・・・・・257ブレーキ警告灯・・・・245、347
始動の方法・・・・・332  バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328  バッテリーの位置・・・・330  パノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフを手ルトアップ / チルトダウンする・・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・207 で動ブラインドを開閉する・・・207 パワーウインドウ・・・・・111 コンビニエンスオープニング機能・・・115 コンビニエンスクロージング機能・・・116 ドアウインドウが自動で開閉しないとき・・・・・・・・・・113 ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・・・・113 ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・・103ヒューズ一覧・・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・・336ヒューズー覧・・・・・338ヒューズを交換する・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・・337ヒューズを交換する・・・349オプション装着用タイヤ / ホイール・349ブレーキ・・・・257ブレーキ警告灯・・・・245ブレーキ液の交換・・・・245ブレーキ液の交換・・・・246ブレーキ液の量を点検する・・・246
始動の方法・・・・・332  バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・328  バッテリーの位置・・・・330  パノラミックスライディングルーフ・・・・206 スライディングルーフのリセット・・・208 スライディングルーフを開閉する・・・207 スライディングルーフを手ルトアップ / チルトダウンする・・・・・・・207 電動ブラインドを開閉する・・・・207 で動ブラインドを開閉する・・・・207 パワーウインドウ・・・・・・・・・111 コンビニエンスオープニング機能・・・115 コンビニエンスクロージング機能・・・116 ドアウインドウが自動で開閉しないとき・・・・・・・・・・113 ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・113 ドアウインドウの開閉・・・・・・・・114 バンクしたとき・・・・・313	非常信号用具・・・・270非常点滅灯・・・・103ヒューズ一覧・・・・338ヒューズの交換・・・・336ダッシュボード右側のヒューズボックス・・・・・336ヒューズ一覧・・・・338ヒューズを交換する・・・337ラゲッジルームのヒューズボックス・・337ヒューズを交換する・・・337セューズを交換する・・・337ボクラョン装着用タイヤ/ホイール・349ブレーキ・・・・257ブレーキ警告灯・・・258ブレーキ液の交換・・・・245、347ブレーキ液の交換・・・246

4 ウェイパワーシートの調整・・・・・・ 77 メモリー付パワーシートの調整・・・・・ 78	車両情報・・・・・・・・・・133 サブスピードメーター /
フロントシートベルトの高さ調整・・・・・・98	外気温度表示画面・・・・・・・136
<b>フロントワイパー・・・・・・・・108、310</b> レインセンサー・・・・・・109 ワイパーブレードを取り付ける・・・・・311 ワイパーブレードを取り外す・・・・・311	車両情報サブ画面・・・・・・・・ 134 車両情報メイン画面・・・・・・・ 134 タイヤ空気圧警告システム画面・・・ 135 メンテナンスインジケーター画面・ 136
ヘッドランプウォッシャー・・・・・・104	冷却水温度画面······135 車両設定·····154
ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え	けん引防止警報機能設定画面・・・・・ 154
101	電話158
ヘッドレストの脱着・・・・・82サードシートのヘッドレスト・・・・83左右セカンドシートのヘッドレスト・・83中央セカンドシートのヘッドレスト・・83ヘッドレストの調整・・・・・82ヘッドレストの角度の調整・・・・・82ヘッドレストの高さの調整・・・・・82	トリップコンピューター・・・・・ 155 瞬間燃費画面・・・・・・ 157 ショートトリップメーター画面・・・ 155 走行可能距離画面・・・・・ 157 ロングトリップメーター画面・・・・ 156 ナビゲーション・進行方向方位表示・ 137 マルチファンクションステアリング・ 131
ベンチレーションウインドウの開閉・・・・ 114	メイン画面一覧・・・・・・・ 132
方向指示・・・・・・・・・・・・・・・102	ミラー・・・・・・・・・・90
ボンネット・・・・・・237	自動防眩機能・・・・・・92 ドアミラー・・・・・91
ボンネットを垂直位置まで開く・・・・・239	ルームミラー・・・・・・90
ボンネットを閉じる・・・・・・238	メーターパネル・・・・・・ 23、129
ボンネットを開く・・・・・・・・237	スピードメーター・・・・・・129
	タコメーター・・・・・ 129
マ	時計・・・・・・・130
マルチファンクションステアリング	燃料計
24、131	燃料残量警告灯・・・・・・ 130 メーターパネル照度調整ボタン・・・・ 130
マルチファンクションディスプレイ・・・・ 131	メーターパネルの点灯・・・・・・130
オーディオ・・・・・・136	リセットボタン・・・・・・130
各種設定	メーターパネルの点灯・・・・・・129
インストルメントクラスタ・・・・・・ 142 各種設定項目の初期化・・・・・ 141	メモリー機能・・・・・・93
各種設定項目の初期11・・・・・・・ 141 各種設定メイン画面・・・・・・ 140	シート位置の記憶93
コンフォート・・・・・・・151	シート位置の呼び出し・・・・・・・94
シャリョウ・・・・・・・・・・148	パーキングヘルプ機能・・・・・・・94
設定グループ選択画面・・・・・・ 140	メンテナンス・・・・・・262
ライト・・・・・・・145	整備手帳・・・・・・262
故障表示	日常点検262
故障表示のリセット・・・・・・ 138	メンテナンスインジケーター画面・・・・ 262
車高レベル表示・・・・・・・・ 137	メンテナンスインジケーター画面・・・・・262
	自動表示機能262
	手動で表示させる・・・・・・・・・・・・263

表示メッセージ・・・・・・・263 メンテナンスインジケーターのリセット	ワイパーブレードを取り付ける····· 312 ワイパーブレードを取り外す····· 312
264	ルーフラック・・・・・・226
文字メッセージ・・・・・・277	<b>ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
ヤ	ルームランプ・・・・・・105
雪道を走行するとき・・・・・・・257 ラ	サードシートルームランプおよび サードシート読書灯の点灯 / 消灯・107 セカンドシートルームランプの点灯 / 消灯・・・・・・106
ライター・・・・・・229	センターコンソールランプ・・・・・・108
ラゲッジフロアボード・・・・・・・271	ドア下部のランプ・・・・・・ 108
ラゲッジルームに荷物を積むとき・・・209ラゲッジルームのヒューズボックス・・・337ランプ・・・・99コーナリングランプ・・・・104車外ランプ消灯遅延機能・・・102非常点滅灯・・・・・103ヘッドランプウォッシャー・・・104ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え・・・・101方向指示・・・・101方向指示・・・・99ルームランプ・・・・99ルームランプ・・・99パーキングランプ・・・101	ドアミラー下部のランプ・・・・108 非常時の自動点灯・・・・・106 フットウェルランプ・・・・107 フロント読書灯の点灯 / 消灯・・・・106 フロントルームランプの点灯 / 消灯・106 ルームランプの点灯モードの選択・・・105 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フォグランプ・・・・・・・101 ヘッドランプ・・・・・・100 ヘッドランプの自動点灯機能・・・・・100	<b>ワイパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
リアエアコンディショナー・・・・202サードシート送風口・・・・・・203リアエアコンディショナーの作動 / 停止・・・・・・203リアエアコンディショナーの送風口選択	<b>ワイパーブレードの交換・・・・・310</b> フロントワイパー・・・・・310 リアワイパー・・・・312
・・・・・・・・・・・・・・・・・・204	А
リアエアコンディショナーの送風量調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・204 リアサイド送風口・・・・・・・203 リア送風口の開閉・・・・・・・205 リア送風口の風向き調整・・・・・205 リア中央送風口 / コントロールパネル	ABS48ABS が作動したとき49ABS 警告灯49AC モード196AIR マティックサスペンション167ADS167
202	レベルコントロール・・・・・・168

В	V
BAS50	VRLA バッテリー・・・・・330
E	数字
EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12V 電源ソケット · · · · · · · · · · · · 230 4MATIC · · · · · · · · 171
EASY-PACK 自動開閉テールゲート非装備車 70	
<b>EASY-PACK ラゲッジルームカバー・・・・222</b> エクステンションの脱着・・・・・・225 ラゲッジルームカバー収納リール・・・223	
EBV       54         ESP       51         ESP / ETS 表示灯       51         ESP の機能の解除       53         ETS       52	
N	
NECK PRO アクティブヘッドレスト … 40 NECK PRO アクティブヘッドレストの リセット・・・・・・305	
PRE-SAFE 40	
\$	
SRS (乗員保護補助装置)       32         SRS 警告灯       32         エアバッグ       34         シートベルトテンショナー /       33         シートベルトテンショナーと運転席 /       助手席エアバッグの作動         32	

# 環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えること で、燃料の余分な消費を抑えられ ます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動後は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

# ♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導入 しています。

# 安全のために

# オートマチックトランスミッション のセレクターレバーを操作するとき の注意



右ハンドル

#### セレクターレバーの位置

オートマチックトランスミッションの セレクターレバーは、センターコン ソールではなく、ステアリングの右側 にあります。

#### セレクターレバーの操作方法

方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作を しないように注意してください。事故 を起こすおそれがあります。

また、センターコンソールにセレク ターレバーがある車両と比べると、セ レクターレバーの操作方法が大きく異 なります。詳しくは(▷118、123 ペー ジ)をご覧ください。

# 走行する前に

#### 点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を ご覧ください。

#### 夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

#### 日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

# タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

#### シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

#### 運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

#### 車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込むおそれがあ ります。

# ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

# 荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルームに 積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急 ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

- ラゲッジルームカバーの上に荷物を 置かないでください。急ブレーキ時 などに荷物が放り出され、乗員がけ がをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物は左右のウインドウより下の位置に積んでください。

#### 燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

#### 子供を乗せるとき

#### 子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用して、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

# 小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷41 ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

#### 子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置をさわるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ず後席に装着してください。

やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートを最後部に移動してください。

• 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートを最後部にし、正しく座 らせてください。エアバッグの作動 時に大きな衝撃を受けるおそれがあ ります。

#### 子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアのチャイルドプルーフロック(▷47ページ)やドアウインドウのセーフティスイッチ(▷47ページ)を活用してください。

# ドアウインドウやベンチレーションウ インドウ \*、パノラミックスライディ ングルーフ \* から身体を出さない

子供がドアウインドウやベンチレーションウインドウ、パノラミックスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

#### オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷118 ページ)。

#### オートマチック車の特性

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。 これをキックダウンといいます。

# エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれがあります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

#### エンジンの始動

シフトポジションが **P** になっていることを確認し、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

#### 発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- シフトポジションを D、R に するときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

# 走行中

- シフトポジションを N にしたままで走行し続けないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで走行速度を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車を、アクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

#### 駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように心がけてください。 R になっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

#### こんなことにも注意

# 運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

#### 日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

#### ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

#### 違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- 燃料やオイルの添加剤などは一切使用しないでください。故障の原因になります。

 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

#### 自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

#### COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

# きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

# 車両に保存されるデータ

#### 故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが作動するとき、または故障や異常の原因の特定、車両開発などに使用されます。

データを使用して、車両の過去の移動 経路を調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。

#### データが保存されるその他の装備

COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

外観	20
インストルメントパネル	21
メーターパネル	23
マルチファンクションステアリング	ブ
1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	24
	24 25



# 外観




	名称	ページ
1	テールゲート	70
	応急用スペアタイヤ	274
	車載工具	272
2	リアデフォッガー	199
3	ヘッドランプ	100
	テールランプ	309
4	燃料給油口	235
5	ドアミラー	91
6	デフロスター	198
	ウインドウウオッシャー	109
7	ワイパー	108

	名称	ページ
8	ボンネット	237
	エンジンオイル	241
		345
	ブレーキ液	245
		347
	ウォッシャー液	246
		347
	冷却水	243
		346
9	けん引フック	334
10	タイヤとホイール	247
		349

# インストルメントパネル


# 左ハンドル車



	名称	ページ
1	クルーズコントロール	160
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	164
2	メーターパネル	129
3	パドル	127
4	セレクターレバー	118
		123
5	パークトロニックイン ジケーター / 作動表 示灯	173
6	前席上方の操作部	26
7	エアコンディショナー コントロールパネル	192
8	エンジンスイッチ	75

	名称	ページ
9	ステアリング調整レ バー	89
10	ボンネットロック解除 レバー	237
1	パーキングブレーキ解 除ハンドル	121
12	パーキングブレーキペ ダル	121
13	ランプスイッチ	99
14)	コンビネーション スイッチ	
	(ヘッドランプ / 方向指	100
	示 / ワイパー / リアワ イパー)	102
		108
		109

# 右ハンドル車




	名称	ページ
1	前席上方の操作部	26
2	パークトロニックイン ジケーター / 作動表 示灯	173
3	パドル	127
4	メーターパネル	129
(5)	セレクターレバー	118
		123
6	ランプスイッチ	99
7	パーキングブレーキ解 除ハンドル	121
8	ボンネットロック解除 レバー	237
9	エンジンスイッチ	75
10	ステアリングロック解 除ハンドル *	88

	名称	ページ
1	パーキングブレーキペ ダル	121
12	ステアリング調整レ バー *	89
13	コンビネーション スイッチ	
	(ヘッドランプ / 方向指	100
	示 / ワイパー / リアワ イパー)	102
		108
		109
14)	エアコンディショナー コントロールパネル	192
15	クルーズコントロール	160
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	164

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# メーターパネル



	名称	ページ
1	ABS 警告灯	49
2	可変スピードリミッ ター表示灯	165
3	ESP / ETS 表示灯	51
4	車間距離警告灯 1)	
5	ブレーキ警告灯	258
6	方向指示表示灯	102
		103
7	照度調整ボタン	130
8	リセットボタン	130
9	照度調整ボタン	130
10	方向指示表示灯	102
		103
11)	シートベルト警告灯	31

	名称	ページ
12	SRS 警告灯	32
13	ヘッドランプ表示灯	100
14)	エンジン警告灯	291
15	タコメーター	129
16)	ハイビーム表示灯	102
17)	燃料計	130
18	燃料残量警告灯	130
19	マルチファンクション ディスプレイ	131
20	スピードメーター	129
21)	時計	130

# マルチファンクションステアリング




	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	131
2	COMAND システム	別冊
3	設定スイッチ / 音量ス イッチ + 1 - 1	131
	通話開始 / 終了スイッチ (電話)	131
	音声認識スイッチ	131

	名称	ページ
4	スクロールスイッチ	131
	表示切り替えスイッチ	131
	音声認識解除スイッチ	131

# センターコンソール





	名称	ページ
1	COMAND システム	別冊
2	シートヒータースイッチ	86
3	車高調整スイッチ*	169
4	走行モード選択スイッチ	126
5	助手席エアバッグオフ 表示灯	43
6	非常点滅灯スイッチ	103
7	盗難防止警報システム 表示灯 *	54
8	パークトロニックオフ スイッチ	175
9	ESPオフスイッチ	53
10	サスペンションモード 選択スイッチ *	167

	名称	ページ
11)	センターコンソールの 小物入れ	211
12	フロントアームレスト の小物入れ(上段)	211
13	フロントアームレスト の小物入れ (下段)	211
14)	センターコンソールの カップホルダー	212
15)	灰皿	228
	ライター	229

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# 前席上方の操作部




	名称	ページ
1	フロント読書灯スイッ チ (左側)	105
2	サードシートルームラ ンプスイッチ	105
3	点灯モード選択スイッチ	105
4	フロントルームランプス イッチ	105
5	フロント読書灯スイッ チ(右側)	105

	名称	ページ
6	パノラミックスライディ ングルーフスイッチ *	207
7	ルームミラー	90
8	フロント読書灯	105

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ドアの操作部



	名称	ページ
1	ドアレバー	68
2	ドアロックスイッチ	69
3	ドアミラー調整スイッチ	91
4	ドアミラー選択スイッチ	91
	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	91

	名称	ページ
5	ドアウインドウスイッチ	112
6	リアドアウインドウの チャイルドプルーフ ロックスイッチ	47
7	ベンチレーションウイ ンドウスイッチ *	114
8	テールゲートスイッチ *	73

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

乗員安全装備	30
走行安全装備	48
<b>盗難防止システム</b>	54



# 乗員安全装備

#### 乗員保護装置

事故が発生したときの衝撃により、車は急激に加速または減速するおそれがあります。

そのとき、乗員は車内に身体を激しく ぶつけたり、車外に放出されて、けが をするおそれがあります。

ただし、シートベルトを中心に、シートベルトテンショナーやベルトフォースリミッター、エアバッグなどで構成される乗員保護装置によって、負傷する可能性を最小限にでき、また、万一負傷したときにも、けがの程度を最小限にとどめることができます。

# ↑ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

# ↑ けがのおそれがあります

乗員保護装置を取り外したり、関連部品や配線などを改造しないでください。また、車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

誤作動でけがをしたり、事故などのとき、正常に作動しなくなるおそれがあります。

#### エアバッグの効果について

以下の理由から、エアバッグはシート ベルトを正しく着用している場合にの み、シートベルトの保護機能を高める ことができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぐことができます。
- ・シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの 衝撃から乗員を保護する効果はありません。

# ↑ けがのおそれがあります

エアバッグはシートベルトの効果を補助する装置であり、シートベルトの代わりになるものではありません。必ず乗員全員がシートベルトを正しく着用し、シートのバックレストをできるだけ垂直の位置にして乗車してください。

エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。また、乗員が正しくシートベルトを着用している場合、状況によってはエアバッグによる補助的な保護を必要としないことがあります。

#### シートベルト

シートベルトとチャイルドセーフティシート(▷41ページ)は、車内に身体を激しくぶつけたり、車外に放出される危険から乗員を守ります。

シートベルトとチャイルドセーフティ シートは、衝突時における最も重要で 効果的な乗員保護装置です。

! 妊娠中の方やけがの治療中の方は、医師に相談の上、シートベルトを着用してください。

# ↑ けがのおそれがあります

- 乗車するときは、すべての乗員が正 しくシートベルトを着用していることを確認してください。
- シートベルトを着用していなかったり、シートベルトのプレートが確実にバックルに差し込まれていないと、事故などのとき致命的なけがをするおそれがあります。
- 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトやバックルが汚れていたり損傷していると、シートベルトの保護機能が正しく発揮されません。 シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐために以下の点に注意してください。
  - ◇ ドアに挟んだり、鋭利な部分に 当てない
  - ◇ たばこの火など、熱いものを近付けない
  - ◇バックル部分に異物を入れない
  - ◇分解や改造などをしない

- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用 しないでください。

# **人**シートベルト警告灯

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

# シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにイグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

# 走行中のシートベルト警告

走行速度が約25km/h以上になったときに運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないか、シートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みますが、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h 以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

#### SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター
- エアバッグ

# SRS SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、 SRS の異常を検出します。

# ↑ けがのおそれがあります

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- イグニッション位置を1か2にしたときにSRS警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

# シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに前方から一定以上の衝撃を検知 したときに、運転席 / 助手席エアバッ グが作動します。 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向などに基づいて作動 します。

- センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決まり ます。
  - 衝撃の集中度 / 分散度
  - 衝撃の角度
  - 車体の変形度合い
  - 衝突物の特性

# シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

# シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前 後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

中央セカンドシートを除くシートベルトに装備されています。

シートベルトテンショナーはイグニッ ション位置が **2** で、以下のときに作動 します。

- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき

- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 前後方向に急激に強い衝撃が加わっ たとき
- 車両の横方向に強い衝撃が加わった とき
- 車両の横転などにより、一定以上の 衝撃を検知したとき

#### ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、シート ベルトに一定以上の荷重がかかったと きに作動し、乗員の胸にかかる力を分 散・軽減します。

中央セカンドシートを除くリアシートベルトに装備されています。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

# ↑ けがのおそれがあります

フロントシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトのバックルが下方に引き込まれたときにのみ、正しく機能します。シートベルトのバックルの動きを妨げるようなものがないことを確認してください。また、バックルをつかまないでください。

# ↑ けがのおそれがあります

- シートベルトテンショナーの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。
- 作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナー を廃棄するときは、廃棄専用の処置 が必要です。メルセデス・ベンツ指 定サービス工場、または専門業者に 依頼してください。

- シートベルトテンショナーが作動 すると、シートベルトに強く締め付 けられることがあります。
- シートベルトに強く締め付けられている状態でシートベルトを外すときは、シートベルトのプレートを確実につかみながらバックルの解除ボタンを押してください。シートベルトの張力により、解除したプレートが跳ね返り、けがをするおそれがあります。
- 助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。
- シートベルトテンショナーの作動 時に聞こえる爆発音は、ごくまれに 聴力に影響することがあります。

- シートベルトテンショナーは、シート位置が不適切なときや、シートベルトが正しく着用されていないときは、効果を発揮できません。
- シートベルトテンショナーは、 バックレストに乗員の身体を密着さ せるためのものではありません。
- **i** シートベルトテンショナーが作動 すると、SRS 警告灯が点灯します。
- ドアロックスイッチや車速感応ドアロックなどにより車が施錠されていても、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、ドアは自動的に解錠されます。
- フロントのシートベルトテンショナーが作動すると、シートベルトの バックルがシートクッションと同じ 位の高さまで引き込まれます。

#### エアバッグ

# ↑ けがのおそれがあります

エアバッグの乗員保護機能を正しく発揮するため、以下の点に注意してください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく着 用し、バックレストをできるだけ垂 直の位置にしてください。
  - ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイル ドセーフティシートを使用して確実 に身体を固定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整し、助手席シートはできるだけ後方に動かし、エアバッグとの間隔を確保してください。間隔が狭すぎると、エアバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。

- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグやウインドウバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭利 な物を入れないでください。
- 運転中はステアリングのパッド部を 持ったり、身体をステアリングや ダッシュボードにのせないでくださ い。エアバッグの作動が妨げられる おそれや、エアバッグが作動したと きにけがをするおそれがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかからないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでください。
- エアバッグ収納部やその近くに物を 置かないでください。
- アシストグリップやコートフックに かたい物や鋭利な物をかけないでく ださい。
- ウインドウやピラーの周囲にアク セサリーなどを取り付けないでく ださい。
- ルームミラーに市販のワイドミラー などを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連部品や配線などを改造しないでください。誤作動でけがをしたり、正しく作動しなくなります。

# ↑ けがのおそれがあります

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロント / 左右セカンドシートの バックレスト側面

#### エアバッグの作動

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。

これにより、乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

# ↑ けがのおそれがあります

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。
- エアバッグの作動時にわずかに白煙 が発生することがありますが、火災 の心配はありません。
  - ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。
- 作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。


未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

- エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動時に聞こえる爆発音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。
- ① エアバッグが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。

#### エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席 エアバッグ	ステアリング パッド部
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュ ボードパネル部
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
セカンドシート サイドバッグ	左右セカンド シートのバック レスト側面
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

#### 運転席/助手席エアバッグ



左ハンドル車

- ① 運転席エアバッグ ステアリングパッド部
- ② 助手席エアバッグ 助手席ダッシュボードパネル部

前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。

運転席 / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、前方から一定 以上の衝撃を検知したとき
- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる保護機能を 高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき
- 車両の横転などにより、前後方向から一定以上の衝撃を検知したとき
- 車の前方からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作 動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。

# フロント / セカンドシートサイドバッグ



- ③ フロントサイドバッグ 運転席 / 助手席シートのバックレス 卜側面
- ④ ヤカンドシートサイドバッグ 左右セカンドシートのバックレスト側面

横方向からの強い衝撃を受けると、衝 撃を受けた側のサイドバッグが作動 し、胸部などへの衝撃を軽減します。

サイドバッグは、運転席/助手席工 アバッグやシートベルトテンショナー の作動、シートベルトの着用に関わら ず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、左右方向から 一定以上の衝撃を検知したとき
- 車両の横転時に左右方向から強い 衝撃を受けて、サイドバッグがシー トベルトの効果の向上になると判 断されたとき

#### ↑ けがのおそれがあります。

シートに市販のシートカバーを使用し ないでください。サイドバッグの作動 が妨げられるおそれがあります。

#### ↑ けがのおそれがあります

エアバッグのセンサーがドアの内部に あります。ドアやドアトリムにオー ディオや電装品を追加装備したり、修 理や鈑金作業などを行なうと、エア バッグの作動に悪影響を与えるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場におたずねくだ さい。

#### ウインドウバッグ



⑤ ウインドウバッグ

横方向からの強い衝撃を受けると、乗 員の有無に関わらず衝撃を受けた側の ウインドウバッグが作動し、頭部など への衝撃を分散・軽減します。

ウインドウバッグは、運転席/助手 席エアバッグの作動、助手席の乗員 の有無、シートベルトの着用に関わ らず、衝突の最初の段階で、左右方向 から一定以上の衝撃を検知したときに 作動します。

# 運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





# サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動するとき



# 運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





# 運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







# サイドバッグ / ウインドウバッグが いずれかのエアバッグが作動する場合 作動しない場合があるとき





# があるとき









#### PRE-SAFE

PRE-SAFE(プレセーフ)は、車が危険な状態にあることを感知したときに、乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE は、以下のときに作動します。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- オーバーステア状態やアンダーステア状態など、車の姿勢が危険な状態になったとき

PRE-SAFE は、約 30km/h 以上で走行しているとき、以下のように作動します。

- 衝突に備え、PRE-SAFE 用の電動 式シートベルトテンショナーが前 席シートベルトを引き込み、シー トベルトテンショナーの効果を高 めます。
- メモリー付パワーシート装備車は、助手席シートが、エアバッグの作動に対し不適切な位置にある場合は、助手席シートを適正な位置に自動的に調整します。
- 車の横滑りを感知すると、万一の横 転時に乗員が車外に放出されることを防ぐため、ドアウインドウとパ ノラミックスライディングルーフ\* が少し開いた状態まで自動的に閉じます。

車が危険な状態から脱すると、電動式 シートベルトテンショナーの張力が緩 みます。また、助手席シートの位置 \*、 ドアウインドウやパノラミックスライ ディングルーフ \* の開き具合を再度調 整することができます。

# NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方および上方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部をより効果的に支持し、頭部や頚部の保護度合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

# ↑ けがのおそれがあります

市販のシートカバーを使用しないでください。NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合は、ヘッドレストが前方に動いたままの状態になります。このときは、NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット作業を行なってください(▷305ページ)。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 子供を乗せるとき

シートベルトは身長 150cm 以上の乗 員が使用することを前提にしていま す。シートベルトが正しく着用できな い体格の子供などは、適切なチャイル ドセーフティシートを使用してくだ さい。

### ⚠ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシートを使用し ている場合でも、子供だけを車内に残 して車から離れないでください。

- 運転装置に触れてけがをするおそれ があります。
- 誤ってドアを開き、事故の原因にな ります。
- 炎天下では車内が高温になり、熱中 症を起こすおそれがあります。
- 寒冷時には車内が低温になり、命に かかわるおそれがあります。

#### ↑ けがのおそれがあります。

荷物が固定されていなかったり適切な 位置に置かれていないと、以下のよう な場合に子供がけがをする危険性が増 加します。

- 事故
- 急ブレーキ
- 急な進路変更

荷物を積むとき / 固定するときについ て、詳しくは(▷209、220ページ) をご覧ください。

#### チャイルドセーフティシート

#### ♪ けがのおそれがあります

- シートベルトが正しく着用できない 体格の子供などは、チャイルドセー フティシートを使用してください。 急な進路変更時や急ブレーキ時、事 故などのときに身体を車内に激し くぶつけたり、車外に放り出され て致命的なけがをするおそれがあ ります。
- シートベルトを正しく着用できない 体格の子供が、そのままシートベル トを着用すると、首を締め付けたり、 腹部を強く圧迫したりして致命的な けがをするおそれがあります。
- 6歳未満の子供が乗車するときは、 チャイルドセーフティシートを使用 することが法律で義務付けられてい ます。
- 6歳以上の子供でも、シートベルト が正しく着用できない子供は、チャ イルドヤーフティシートを使用して ください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイル ドセーフティシートを使用して確実 に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルド セーフティシートを使用し、子供を 正しい姿勢で座らせ、身体をシート ベルトで確実に固定してください。
- 子供を膝の上に乗せて走行しないで ください。急な進路変更時や急ブ レーキ時、事故などのときに身体 を車内に激しくぶつけたり、車外に 放り出されて致命的なけがをするお それがあります。

チャイルドセーフティシートは、左 右セカンドシートまたはサードシートに装着してください。

左右セカンドシートまたはサード シートにチャイルドセーフティ シートを装着するときは、バック レストを起こして確実にロックし てください。

やむを得ず助手席に装着するとき は、必ず前向きに装着して、助手 席をもっとも後ろの位置にしてく ださい。

• 後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。またタイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側のサンバイザーに貼付されています。



- チャイルドセーフティシートが損傷 しているときは新品と交換してくだ さい。大きな衝撃を受けたり、損傷 したものは子供を保護できません。
- チャイルドセーフティシートは確実 に装着してください。急ブレーキ時 などに、チャイルドセーフティシー トが放り出されて乗員がけがをする おそれがあります。

- チャイルドセーフティシートの下 にクッションなどを置かないでく ださい。チャイルドセーフティシー トが確実に装着されないおそれが あります。
- チャイルドセーフティシートを使用 しないときは、車から取り外すか、 確実に固定してください。
- チャイルドセーフティシートは直射 日光に当てないでください。炎天下 では車内に置いたチャイルドセーフ ティシートが高温になり、子供が火 傷をするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートの取り 扱いや装着方法については、製品に 添付されている取扱説明書をご覧く ださい。

# 純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

純正チャイルドセーフティシートには、以下のタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

# 選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフプラス	約 10kg 以下 または 約 13kg 以下	新生児〜 9 カ月位 または 18 カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド	15 ∼ 36kg	3 歳半~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

#### 助手席エアバッグオフ表示灯



① 助手席エアバッグオフ表示灯

チャイルドセーフティシート検知シス テム装備車のための表示灯で、日本仕 様には設定のない装備のため、表示灯 としては機能しません。

イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されません。

# チャイルドセーフティシート固定機構

チャイルドセーフティシートをシートベルトで固定するとき、シートベルトが引き出されないようにロックしてチャイルドセーフティシートを確実に固定するシステムです。

セカンドシートとサードシートのシー トベルトに装備されています。

※ 車種や仕様により、中央セカンドシートのシートベルトにはチャイルドセーフティシート固定機構は装備されません。

# ⚠ けがのおそれがあります

子供をチャイルドセーフティシート固定機構で遊ばせないでください。固定機構が作動するとシートベルトが引き出し方向に動かなくなるため、誤ってシートベルトが首に巻き付くと、窒息など致命的なけがをするおそれがあります。

#### 固定機構を使用する

- ▶ チャイルドセーフティシートを、製品に付属の取扱説明書に従って正しく装着します。
- ▶ シートベルトのプレートをバックル に差し込みます。
- ▶ シートベルトをいっぱいまで引き出した後、チャイルドセーフティシートが確実に固定できる位置までシートベルトを巻き取らせます。
- チャイルドセーフティシートを固定後、シートベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。

### 固定機構を解除する

- ▶ シートベルトのプレートをバックルから外し、シートベルトを巻き取らせます。
- ↓ シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがいっぱいに引き出されてチャイルドセーフティシート固定機構が作動することがあります。このときは、固定機構を解除してから、シートベルトを再度着用してください。

# ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ シート固定装置

左右セカンドシートとサードシート に、ISO-FIX 対応チャイルドセーフ ティシート用の固定装置を装備して います。

# ♪ けがのおそれがあります

この固定装置は、体重 22kg 以下の子 供を乗せるときに使用してください。 体重 22kg 以上の子供を乗せるときは、 チャイルドセーフティシートを左右セ カンドシートまたはサードシートの シートベルトで固定してください。

# ↑ けがのおそれがあります


チャイルドセーフティシートは、必ず 製品の取扱説明書の指示に従い、左右 の固定装置に装着してください。装着 方法を誤ると、事故のとき、十分な効 果が得られなかったり、チャイルド ヤーフティシートが外れるおそれがあ ります。

チャイルドセーフティシートを装着す るときは、バックレストを起こして確 実にロックしてください。

# ↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシートや固定装 置が事故で損傷したり強い負荷を受け た場合は、新品に交換してください。

# セカンドシートにチャイルドセーフ ティシートを装着する



左右セカンドシート

- ① シートクッションのカバーの切れ目
- ② 固定装置
- ▶ シートクッションのカバーの切れ目 下を開きます。
- ▶ 内部の固定装置②にチャイルドヤー フティシートを装着します。

# サードシートにチャイルドセーフティ シートを装着する



サードシート

- ③ カバー
- ④ 固定装置
- ▶ バックレスト下部のカバー③を取り 外します。
- ▶ 内部の固定装置④にチャイルドヤー フティシートを装着します。

#### テザーアンカー

左右セカンドシートとサードシート の背面にテザーアンカーを装備して います。

それぞれのテザーアンカーには、テザーベルトおよびテザーフックを使用して、テザーアンカーに対応した専用チャイルドセーフティシートを固定できます。

チャイルドセーフティシートの上部を 固定することにより、事故などのとき、 チャイルドセーフティシートの前方へ の移動を抑えることができます。

# ↑ けがのおそれがあります


- テザーフックは、チャイルドセーフ ティシートの位置に対応したテザー アンカーに取り付けてください。
- テザーベルトがねじれたり、複数の テザーベルトが交差しないことを確 認してください。
- テザーアンカーに、テザーフックが 確実に固定されていることを確認し てください。
- 純正チャイルドセーフティシート には、テザーアンカーに対応してい ないタイプがあります。詳しくは販 売店におたずねください。



① カバー

#### テザーフックを取り付ける

- ▶ カバー①を取り外します。
- ▶ ヘッドレストをいっぱいまで上げます。
- ▶ バックレストのロックを解除して、 前方に少し傾けます。
- ロックを解除すると、セカンドシートの場合はシートが前方に動きながら下がり、サードシートの場合はシートクッションが前方に起き上がります。シートに身体を挟まれたり、ぶつけないように注意してください。



- ② テザーアンカー
- ③ テザーフック
- ④ ストラップ
- ⑤ テザーベルト
- ▶ ヘッドレストの2本の支柱の間に テザーベルト⑤を通します。

シート背後にラゲッジルームカバー 収納リール (▷223ページ) を取り 付けてあるときは、テザーベルト⑤ がバックレストとラゲッジルームカ バー収納リールの間を通るようにし ます。

- ▶ テザーフック③をテザーアンカー② にかけます。
- ▶ バックレストを最も起こした角度に 戻して確実にロックします。

シートが確実にロックされている ことを確認してください(▷80ペー ジ)。



# けがのおそれがあります

テザーフック③をテザーアンカー②に 固定したときは、シートが確実にロックされ、バックレストが最も起きた角度でロックされていることを確認して ください。

# $\Lambda$

# けがのおそれがあります

サードシートにチャイルドセーフティシートを装着するときは、テザーフック③をストラップ④にかけないでください。チャイルドセーフティシートが正しく固定できないため、事故のとき、けがをするおそれがあります。

- ▶ テザーベルトを締めます。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレストを少し 下げます。

テザーベルトの動きが妨げられてい ないことを確認してください。

### チャイルドプルーフロック

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック



# 事故やけがのおそれがあります

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

# リアドアのチャイルドプルーフロック を設定する




- ① チャイルドプルーフロックレバー
- ② 解除側
- ③ 設定側

リアドアの車内のドアレバーを引いて もリアドアが開かなくなります。

- ▶ レバー①を設定側③または解除側② に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、設定 / 解除を確認します。
- リアドアのチャイルドプルーフロックが設定されていても、車が解錠されているときは、車外のドアハンドルでリアドアを開くことができます。

# リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する



① チャイルドプルーフロックスイッチ

リアドアのスイッチによるリアドアウ インドウの開閉ができなくなります。

- ▶ スイッチ①を押して、押された状態 にします。
  - リアドアのスイッチからはリアド アウインドウが操作できなくなり ます。
- ▶ 解除するときは、スイッチ①を押して、押されていない状態にします。
- チャイルドプルーフロックの設定/ 解除にかかわらず、運転席ドアのス イッチではリアドアウインドウを操 作できます。

# 走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP(エレクトロニック・スタビリ ティ・プログラム)
- EBV (エレクトロニック・ブレーキ) パワー・ディストリビューション)
- 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィン タータイヤやスノーチェーンを装着 することで、走行安全装備の効果が 発揮されます。

# 事故のおそれがあります

走行安全装備が適切に作動しても、車 両操縦性や走行安定性の確保、制動距 離の短縮には限界があります。常に道 路や天候の状況に注意し、十分な車間 距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状 況では、走行安全装備は効果を発揮し ません。

#### ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)は、急ブレーキ時や滑りや すい路面でのブレーキ時など、車が不 安定な状況になったときに、タイヤの ロックを防ぎ、ステアリングでの車両 操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行 速度が約 8km/h を超えると作動でき るようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペ ダルを踏み込んだだけでも ABS は作 動します。



# 事故のおそれがあります

ブレーキ操作をするときは、ブレーキ ペダルをしっかりと踏み込んでくださ い。ポンピングブレーキを行なうと制 動距離が長くなるおそれがあります。



# / 事故のおそれがあります

ABS はブレーキ操作を補助する装 置で、無謀な運転からの事故を防ぐ ものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操 縦性や走行安定性の確保には限界が あります。常に道路や天候の状況に 注意し、十分な車間距離を保って運 転してください。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABSの機能が解除されたときは、BASとESPの機能も解除されます。常に道路や天候の状況に注意して運転してください。
- ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
  - 雪の積もった路面や凍結した路面
  - 砂利道などの荒れた路面
  - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
  - スノーチェーン装着時
- 【】マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷277ページ)をご覧ください。
- ABS に異常があると、急ブレーキ時にタイヤがロックしてステアリング操作が効かなくなり、制動距離が長くなるおそれがあります。
- (i) ABS に異常があると、ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されることがあります。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ・ バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

#### ABS が作動したとき

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。そのままペダルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なときは、ブレーキペダルをいっぱいまで踏み込んでください。

エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

# ABS 警告灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴーでのエンジン始動操作直後に点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときは、ABSに異常があります。

ブレーキは通常通り作動しますが、 ABS、ESP、BAS、ETS、PRE-SAFE などは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

#### **BAS**

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

# **^**

## 事故のおそれがあります

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなるおそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- 【】マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは BAS は作動しません。詳しくは(▷277 ページ)をご覧ください。

- BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。
- (1) BAS に異常があるときは、マルチファンクションディスプレイにABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されますが、ブレーキは通常通り作動します。
- ↑ バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると機能も元に戻ります。

# アダプティブブレーキランプ

約 25km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

#### **ESP**

ESP(エレクトロニック・スタビリ ティ・プログラム)は、タイヤの空転 時や横滑り時など、車が不安定な状況 になったときに、個別のタイヤに独立 してブレーキを効かせたり、エンジン の出力を制御することによって、車両 操縦性や走行安定性を確保しようとす るシステムです。

### A ESP / ETS 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯 し、「点灯しないときは表示灯が故障し ています)、エンジン始動後に消灯し ます。

発進時または走行中に点滅したとき は、ESPまたはETSが作動しています。

ESP オフスイッチで ESP の機能を解 除(▷53ページ)しているときは、 点灯したままになります。

# ↑ 事故のおそれがあります

ESP は車両操縦性や走行安定性を高め るシステムで、無謀な運転からの事故 を防ぐものではありません。ESP が作 動しても、車両操縦性や走行安定性の 確保には限界があります。また、タイ ヤのグリップが失われた状況では効果 を発揮しません。

ESP 作動時の安全確保や危険回避につ いては運転者に全責任があります。

#### 介 事故のおそれがあります

ESP / ETS 表示灯が点滅したときは、 タイヤが空転しているか、車が横滑り しています。アクセルペダルを踏む力 を少しゆるめてください。また、慎重 に運転するとともに、以下の操作は絶 対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESPの機能の解除



#### 事故のおそれがあります

走行中に ESP / ETS 表示灯が点灯し ているときは、ESPの機能が解除され ています。路面や天候の状況にあわせ て慎重に運転してください。

- マルチファンクションディスプレ イに ESP に関する故障 / 警告メッ セージが表示されたときは(▷278 ページ)をご覧ください。
- 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- ESP が故障すると、マルチファン クションディスプレイに故障/警 告メッセージが表示され、エンジン の出力が低下することがあります。 走行が困難なときは、すみやかに安 全な場所に停車し、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。

- ブレーキダイナモ上で車輪を動かすときは、約10秒以内にしてください。また、イグニッション位置を0か1にしてください。ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- ダイナモメーターを使用して検査 などを行なうときは、必ず 2 軸ダイナモメーターを使用してください。駆動系部品やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

- ABS に異常が発生したときは、 ESPの機能も解除されます。
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、ESP が 作動することがあります(走行中に ESP / ETS 表示灯が点滅したまま になります)。
- ↑ABS 警告灯 が点灯しているときは、ESP も作動しません。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ・
  エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレイに ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示され、ESP / ETS 表示灯や ABS 警告灯が点灯することがあります。

このようなときは、安全な場所に停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、故障 / 警告メッセージや表示灯、警告灯は消灯します。

#### **ETS**

ETS は ESP の機能の一部です。

ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときにブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

ESP の機能を解除したときも、ETS の機能は解除されません。

#### ↑ 事故のおそれがあります

- ETS は駆動力を確保し車両操縦性 や走行安定性を高めるシステムで、 無謀な運転からの事故を防ぐもの ではありません。ETS が適切に作 動しても、駆動力の確保には限界 があります。
- ETS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- i ブレーキに大きな負荷がかかりブレーキが過熱すると、ブレーキの保護のため、ETSが一時的に解除されます。このときは ESP / ETS表示灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されます。

#### ESP の機能の解除

次のような状況では、ESPの機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行する とき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP の機能を解除します。

# ↑ 事故のおそれがあります

ESPの機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

# 介書数のおそれがあります

ESP の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、操縦安定性や走行安定性を高めることができません。

ESP の機能が解除されると、以下の状態になります。

- ESP は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジンの出力制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。 この空転により、グリップを向上 させることができます。

- 駆動輪が空転した場合、ブレーキ 制御による駆動力の確保は行なわ れます。
- ブレーキを効かせたときは ESP は 自動的に作動します。
- i ESPの機能を解除しているとき にタイヤの空転や横滑りを感知す ると、ESP表示灯が点滅しますが、 ESPは作動しません。



① ESP オフスイッチ

## ESP の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESP オフスイッチ①を押します。

メーターパネルの ESP / ETS 表示 灯が点灯します。

# ESP を待機状態にする

► エンジンがかかっているときに、再度 ESP オフスイッチ①を押します。 メーターパネルの ESP / ETS 表示 灯が消灯します。

# 事故のおそれがあります

エンジンがかかっているときに ESP オフ表示灯が点灯しているときは、ESP の機能が解除されているか、ESP が故障しています。路面や天候の状況に合わせて慎重に運転してください。

↑ エンジンを始動したとき、ESPは 常に待機状態になります。

#### EBV

EBV(エレクトロニック・ブレーキパ ワー・ディストリビューション) は、 後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ 時の車両操縦性と走行安定性を確保し ようとするシステムです。

#### 小事故のおそれがあります。

EBV に異常があるときもブレーキは通 常通り作動しますが、急ブレーキ時な どには後輪がロックするため、車のコ ントロールを失い、事故を起こすおそ れがあります。車両操縦性の変化に注 意して慎重に運転してください。

#### 盗難防止システム\*


#### 盗難防止警報システム

システムが待機状態のとき、以下のよ うな状況を感知すると、サイレンが約 30 秒間鳴り、非常点滅灯が通常の約 2 倍の速さで約 5 分間点滅します。ま た、ルームランプも点灯します。

バッテリーの接続が絶たれたときも、 警報が作動します。

- ドアが開けられたとき
- テールゲートが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

盗難防止警報システムは、リモコン操 作またはキーレスゴー操作\*により 施錠した後、エマージェンシーキーで 運転席ドアを解錠して開いたときも作 動します。



表示灯

<sup>\*</sup> オプションや什様により、異なる装備です。

#### システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で施錠します。

表示灯①が点滅し、約10秒後に待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯 ①が点滅を続けます。

- システムを待機状態にするときは ボンネットが完全に閉じていること を確認してください。ボンネットの ロックが解除された状態でシステム を待機状態にすると、ボンネットが 開けられても警報は作動しません。
- i システムが待機状態のときに車内からドアやテールゲートを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。
- システムを待機状態にしても、表示灯①が点滅しない場合は、システムが故障しています。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# システムの待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操 作で解錠します。

表示灯①が消灯します。

#### 警報が作動したときの停止方法

- ▶ 以下のいずれかの操作を行なうと、警報が停止します。
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す

キーレスゴー装備車は、以下のいずれかの操作を行なっても、警報が停止します。

- キーが左右側のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときに、ドアハンドルに触れる
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す
- キーがテールゲート側のキーレス ゴーアンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときに、テールゲートハンドルを引くか、テールゲートのキーレスゴースイッチを押す
- ドアやテールゲートを開けられたり、ボンネットのロックを解除されて警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は停止しません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# けん引防止警報機能 \*

盗難防止警報システムが待機状態のとき、車が傾いたことを検知すると、けん引防止警報機能が働き、サイレンと非常点滅灯の点滅による警報が作動します。

#### けん引防止警報機能を待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で施錠します。

約30秒後にけん引防止警報機能が待機状態になります。

#### 警報が作動したときの停止方法

- ▶ 以下のいずれかの操作を行なうと、 警報が停止します。
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときに、ドアハンドルに触れる(キーレスゴー装備車)

#### けん引防止警報機能の解除

誤作動を防ぐため、以下のような状況 で車を施錠する場合は、けん引防止機 能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 運搬するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき



けん引防止警報機能設定画面

#### けん引防止警報機能を解除する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にけん引防止警報機能設定画面を表 示させます(▷154ページ)。

けん引防止警報機能が解除され ます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で車を施錠します。

#### または

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にエンジン停止時の表示設定画面を 表示させます(▷149 ページ)。
- ▶ ステアリングの ★ を押し、" ケンイ ンボウシ ケイホウ " を選択します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。

マルチファンクションディスプレイに " ケンインボウシケイホウ オン " と表示されます。

"ケンイボーウかイ村・打"と表示されたときは、けん引防止警報機能が解除されています。そのまま、リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で施錠してください。

▶ ステアリングの ままたは を 押します。

マルチファンクションディスプレイに " ケンインボウシケイホウ オフ " と表示され、けん引防止警報機能が解除されます。

- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で施錠します。
- ↓ けん引防止警報機能を解除したときは、必ずマルチファンクションディスプレイに "ケゾゾボウジケイが カ"と表示されたことを確認してください。

- けん引防止警報機能を解除して も、盗難防止警報システムは作動し ます。
- 次にリモコン操作またはキーレス ゴー操作\*で施錠するまで、けん 引防止警報機能は解除されたままに なります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

オープン / クローズ 60
テールゲート 70
イグニッション位置 7!
シート・・・・・・・・・・ 77
ステアリング88
ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・90
メモリー機能 93
シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・95
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
ワイパー・・・・・・ 108
パワーウインドウ11
走行と停車118
オートマチックトランスミッション
123
メーターパネル・・・・・・ 129
マルチファンクション
ディスプレイ13
走行装備159
エアコンディショナー19
パノラミック
スライディングルーフ 200
荷物の積み方 / 小物入れ 209
室内装備227



#### オープン / クローズ

#### +-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキーを収納しています。

# ⚠ けがのおそれがあります

 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、 誤って車内からドアを開いたり運転 装置に触れて、事故やけがをするお それがあります。

また、キーレスゴー装備車は、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときにキーレスゴースイッチ\*を押すと、エンジンが始動して事故の原因になります。


- 短時間でも、車内にキーを残したまま車から離れないでください。事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込む ときは、重い物や必要以上に大きな 物、ステアリングなどの操作部に接 触する物をキーホルダーとして使用 しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ↓ キーを強い電磁波にさらすと、リ モコンに障害が発生するおそれがあ ります。
- ! キーは強い衝撃や水から避けてく ださい。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ↓ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- 2つのキーを見わけるため、キーのストッパーの色は異なります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### リモコン機能



キーレスゴー、EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ① 発信部
- ②表示灯
- ③ 施錠ボタン
- ④ 解錠ボタン
- ⑤ エマージェンシーキー
- ⑥ テールゲート開閉ボタン\*

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに以下の操作ができます。

- ドア、テールゲート、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- テールゲートの開閉 \*
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷115、116ページ)。

操作時に表示灯②が1回点滅します。

↑ キーレスゴー装備車は、イグニッション位置が 0 でエンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに、上記の操作が行なえます。

#### 解錠する

▶ 解錠ボタン④を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

\* オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 施錠する

▶ 施錠ボタン③を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

#### テールゲートを開く\*

▶ テールゲートが開き始めるまで、 テールゲート開閉ボタン⑥を押し 続けます。

警告音が鳴り、テールゲートが自 動で開きます。

#### テールゲートを閉じる \*

▶ テールゲートが閉じ始めるまで、 テールゲート開閉ボタン⑥を押し続けます。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で閉じます。

- 車が施錠されているときにテール ゲート開閉ボタン⑥を押すと、テー ルゲートだけが解錠され、開きます。 その状態でテールゲート開閉ボタン を押すと、テールゲートが閉じ、施 錠されます。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- ↓ リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したことを 確認してください。
- ↓ リモコン操作でテールゲートを開くときは、後方や上方に十分な空間があり、身体や物に接触するおそれのないことを確認してください。

↓ リモコン操作でテールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

#### リモコン機能の設定切替

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠するように設定できます。

▶ 施錠ボタン③と解錠ボタン④を同時 に約5秒間押し続けます。

キーの表示灯②が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では、以下のように作動 します。

- ▶ 解錠ボタン④を1回押します。 運転席ドアと燃料給油フラップ のみが解錠され、非常点滅灯が1 回点滅します。
- ▶ 続けて約 40 秒以内に解錠ボタン④を押します。

助手席ドア、リアドア、テール ゲートが解錠され、非常点滅灯 が1回点滅します。


元の設定に戻すときは、再度、施錠ボタン③と解錠ボタン④を同時に約5秒間押し続けます。

キーの表示灯②が2回点滅し、元の設定に戻ります。

- 1 エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、リモコン操作はできません。
- 車がバッテリーあがりを起こした ときは、リモコンの電池が正常でも リモコン操作での解錠 / 施錠はで きません。
- ・リモコンの電池が消耗すると操作時に表示灯が点灯せず、リモコン操作ができなくなりますが、エンジンは始動できます。
- リモコン操作での解錠後約40秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
  - ドアを開く
  - テールゲートを開く
  - エンジンスイッチにキーを差し 込む
  - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
  - キーレスゴースイッチを押す (キーレスゴー装備車)

#### キーレスゴー\*

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことができます。



- ① 右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ テールゲート側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、キーレスゴー操作はできません。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

# キーが左右側アンテナの検知範囲①② にあるとき

- ドアハンドルに触れると車の解錠ができます。
- ドアハンドルのキーレスゴースイッチを押すと車の施錠ができます。

# キーがテールゲート側アンテナの検知 範囲③にあるとき

- テールゲートハンドルを引くと、 テールゲートのみを解錠して開くことができます。
- テールゲートのキーレスゴースイッチ\*を押して、車を施錠することができます。
- 十一の位置によっては、キーが検 知範囲にないときも、テールゲー トハンドルを引くことでテール ゲートのみが解錠して開くことが あります。

# キーが車室内アンテナの検知範囲④にあるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷76ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷76、 118ページ)。
- キーの位置によっては、キーがドア付近やルーフ上、ボンネット上などの車外にあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ⚠ けがや事故のおそれがあります

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、その他の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- ・ 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作で車を解錠 / 施錠するときやテールゲートを開閉するとき、エンジンを始動するときなどは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型に細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
  - また、キーが車室内にあるときや、 キーの位置によっては、車外にキー があるときも、キーレスゴースイッ チを押すことにより、エンジンが始 動するなど、事故の原因になります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

- 東を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。

- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作で車を施錠 / 解 錠したり、エンジンを始動すること はできません。
- 車を長期間使用しなかったとき は、ドアハンドルを引いてからキー レスゴー操作を行なってください。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲 内にキーがあるときは、キーを携帯 していない人でも、車を施錠 / 解 錠したり、エンジンを始動できます。
- 車両のバッテリーがあがったとき は、キーの電池が正常でもキーレス ゴーによる操作はできません。
- ・ キーの電池が消耗すると操作時に表示灯が点灯せず、キーレスゴー操作ができなくなりますが、エンジンスイッチにキーを差し込むことによるイグニッション位置の選択とエンジンの始動はできます。

#### 解錠する(初期設定時)

- ► ドアハンドルの裏側に触れます。 ドア、テールゲート、燃料給油フラッ プが解錠され、非常点滅灯が1回 点滅します。
- 前 解錠後約 40 秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
  - ドアを開く
  - テールゲートを開く
  - エンジンスイッチにキーを差し 込む
  - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
  - キーが車室内にあるときは、エンジンスイッチに取り付けた キーレスゴースイッチを押す

### 解錠時の設定の切り替え



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ①表示灯
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

運転席ドアハンドルの裏側に触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

▶ 施錠ボタン②と解錠ボタン③を同時 に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯①が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では、以下のように作動します。

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

運転席ドア、燃料給油フラップ が解錠され、非常点滅灯が1回 点滅します。

#### 初期設定に戻す

▶ 施錠ボタン②と解錠ボタン③を同時 に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯①が2回点滅し、元の設定に戻ります。

- 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、解錠しないことが あります。
- 設定を切り替えたときも、運転席ドア以外のドアハンドルの裏側に触れることで、すべてのドアとテールゲート、燃料給油フラップを解錠することができます。

#### 施錠する



右側フロントドア

- ① ドアハンドルのキーレスゴースイッチ
- ▶ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ①を押します。

#### または



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車 ② テールゲートのキーレスゴースイッチ

▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ②を押します。

テールゲートが閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- キーが車室内にあるときは、ドアハンドルやテールゲートのキーレスゴースイッチで施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "キーガ シャナイニ アリマス! "または "キー ヲ ケンチ デキマセン"と表示されることがあります。

ただし、キーが左右側アンテナの検 知範囲にあり、もう 1 本のキーが 車室内にあるときは、ドアハンドル のキーレスゴースイッチを押すこと で施錠できます。

いずれかのドアが開いているとき にドアハンドルまたはテールゲート のキーレスゴースイッチを押すと、 マルチファンクションディスプレイ に "ロックノタメト、アヲトシ、テクタ、サイ"と表示 されます。

# テールゲートを解錠して開く (EASY-PACK 自動開閉テールゲート非装備車)

- ▶ テールゲートハンドルを引きます。 テールゲートのみが解錠されます。
- ▶ テールゲートを引き上げます。

# テールゲートを解錠して開く (EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車)

- ▶ テールゲートハンドルを引きます。 テールゲートのみが解錠されて自動 で開きます。

#### ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で解錠 すると、車幅灯、フロントフォグラン プ、テールランプ、ライセンスランプ が点灯します。

点灯したランプは以下のときに消灯します。

- 運転席ドアを開いたとき
- 点灯してから約40秒経過したとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーが車室内にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押したとき(キーレスゴー装備車)

この機能の設定と解除については (▷146ページ)をご覧ください。

### ドアの開閉

# ↑ 事故のおそれがあります

- ドアは確実に閉じてください。ドア の閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を十 分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。



① ドアハンドル

# 車外から開く

▶ ドアハンドル①を引きます。

# 車外から閉じる

▶ ドアハンドル①を持って確実に閉じます。



- ② ドアレバー
- ③ インナーグリップ
- ④ ロックノブ


#### 車内から開く

▶ ドアレバー②を引きます。 ドアが施錠されているときはロック ノブ④が上がり、解錠されます。

### 車内から閉じる

- ▶ インナーグリップ③を持って確実に 閉じます。
- ↓ 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ず車を施錠してください。
- ! ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。
- i 助手席のドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます(▷281 ページ)。

# ドアごとに解錠 / 施錠する



- ① ロックノブ
- ② ドアレバー

### 解錠する


▶ ドアレバー②を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

#### 施錠する

- ▶ ロックノブ①を矢印の方向に押し込みます。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。
- ドアのロックノブが下がっていて も、車内のドアレバーを引くとドア は開きます。子供が乗車していると きは特に注意してください。

#### ドアロックスイッチ



運転席ドアのスイッチ(左ハンドル車)

- ① 解錠スイッチ
- ② 施錠スイッチ

車内から、すべてのドアとテールゲートをスイッチ操作で解錠 / 施錠できます。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと 助手席ドアにあります。

### 解錠する

▶ 解錠スイッチ①を押します。

#### 施錠する

▶ 施錠スイッチ②を押します。

次のような場合はドアロックスイッチで解錠 / 施錠できません。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき
- ドアロックスイッチで施錠してあるとき、車内のドアレバーを引いてフロントドアを開くと、他のドア、テールゲートも解錠されます。
- ドアロックスイッチで施錠して も、燃料給油フラップは施錠されま せん。

- ドアロックスイッチにより施錠されていても、エアバッグやシートベルトテンショナーが作動するとドアは自動的に解錠されます。
- 運転席ドアが開いているときにドアロックスイッチを操作すると、運転席ドア以外のドアとテールゲートが解錠 / 施錠されます。

#### 車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になると、 ドアとテールゲートを自動的に施錠し ます。

この機能の設定と解除については (▷150ページ)をご覧ください。

- ・車速感応ドアロックを設定した状態で、車を移動したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるとき、ダイナモメーターで車を検査するときは、イグニッション位置を 0 にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- ■車速感応ドアロックで施錠されたドアをドアロックスイッチで解錠すると、ドアを開くかエンジンを再始動するまで、車速感応ドアロックは作動しません。
- ・ 車速感応ドアロックにより施錠されていても、エアバッグやシートベルトテンショナーが作動するとドアは自動的に解錠されます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### テールゲート

# **介** 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でテールゲート を開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

# ↑ けがのおそれがあります

- テールゲートを開くときは、テール ゲートの動きに注意してください。 テールゲートのすぐ後方にいると、 テールゲートに接触して、けがをするおそれがあります。
- テールゲートを閉じるときは、身体 や物を挟まないように十分注意して ください。車の周りに子供がいると きは、特に注意してください。
- ↓ テールゲートを開くときは、後方 や上方に十分な空間があり、身体や 物に接触するおそれのないことを確 認してください。
- 強風のときにテールゲートを開く と、風にあおられ、テールゲートが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、テールゲートに雪が積もっているときも同様に注意してください。

- テールゲートを閉じたときは、 テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。
- ↓ テールゲートが開いているときに リモコン操作で施錠し、テールゲートを閉じるとテールゲートは施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。
- ラゲッジルームには乗車しないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。


### EASY-PACK 自動開閉テールゲート 非装備車



① テールゲートハンドル

# テールゲートを開く

- ▶ テールゲートハンドル①を手前に引きます。
- ▶ テールゲートを引き上げます。



② 凹部

#### テールゲートを閉じる

- ▶ 凹部②に手をかけてテールゲートを 引き下げます。
- ▶ 外側からテールゲートを軽く押さえます。

クロージングサポーターが作動して、テールゲートが閉じます。

# EASY-PACK 自動開閉テールゲート 装備車

- テールゲートが自動で開閉しているときに挟み込みを感知すると、閉じているときはテールゲートは停止して全開まで開き、開いているときはテールゲートはその位置で停止します。
- 完全に停車していないときは、 テールゲートクローザースイッチや 運転席ドアのテールゲートスイッチ でテールゲートを操作できません。

- テールゲートが自動で開閉しているときに以下の操作を行なうと、テールゲートはその位置で停止します。
  - キーのテールゲート開閉ボタン を押す
  - テールゲートクローザースイッチを押す
  - テールゲートハンドルを引く
  - 運転席ドアのテールゲートス イッチを操作する
  - テールゲートのキーレスゴース イッチ\*を押す

#### 車外からの開閉

#### テールゲートを開く

▶ テールゲートハンドル①を手前に引きます。


テールゲートが自動で開きます。

#### または

▶ テールゲートが開き始めるまで、 キーのテールゲート開閉ボタン (▷61ページ)を押し続けます。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で開きます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



左円:キーレスゴー非装備車 右円:キーレスゴー装備車

③ テールゲートクローザースイッチ

#### テールゲートを閉じる

▶ テールゲートクローザースイッチ③
を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

#### または

▶ テールゲートがいっぱいまで開いているときに、テールゲートが閉じ始めるまで、キーのテールゲート開閉ボタン(▷61ページ)を押し続けます。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で閉じます。

# テールゲートを閉じて車を施錠する (キーレスゴー装備車)



④ キーレスゴースイッチ

▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ④を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

- ↓ キーがラゲッジルーム内やリアシート周辺にあるときに、テールゲートのキーレスゴースイッチ④を押すと、テールゲートが閉じ、すべてのドアと燃料給油フラップが施錠されますが、テールゲートは施錠されません。
- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- いずれかのドアが開いているときにキーレスゴースイッチ④を押すと、テールゲートは少し閉じた後停止します。このときは、マルチファンクションディスプレイに "ロッケ/外ドアラトジテクタブサイ"と表示されます。

#### 車内からの開閉



左ハンドル車 ⑤ テールゲートスイッチ

### テールゲートを開く

▶ テールゲートスイッチ⑤を引き ます。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で開きます。

#### テールゲートを閉じる

► イグニッション位置が 1 か 2 のとき、テールゲートスイッチ⑤を押します。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で閉じます。

#### テールゲートの開口角度の設定 \*

上方に十分な空間がないところなどでテールゲートを開くときのために、 テールゲートの開口角度を設定できます。

#### 開口角度を設定する

- ▶ テールゲートが開閉しているときに、以下のいずれかの操作を行なって、設定したい角度でテールゲートを停止させます。
  - テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押す
  - テールゲートハンドルを引く
  - テールゲートのキーレスゴース イッチ\*を押す
  - キーのテールゲート開閉ボタン\*を押す
  - 運転席ドアのテールゲートス イッチ\*を操作する
- ▶ 確認音が 1 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度が設定されます。

次にテールゲートを開いたときは、設定された開口角度で停止します。

# 開口角度の設定を解除する


▶ 確認音が 2 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度の設定が解除されます。

う テールゲートの角度によっては、 その開口角度に設定できないことがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### テールゲート内側のレバーでの解錠



① レバー

テールゲート内側のレバーで、テールゲートを解錠して開くことができます。

#### テールゲートを開く

- ▶ レバー①を左側に押しながら、上方に引き上げます。
  - テールゲートのロックが解除され ます。
- ▶ レバー①を引き上げたまま、テール ゲートを後方へ押し上げます。

## けがのおそれがあります

EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車は、テールゲートを開くときに大きな力が必要になります。テールゲートが不意に下がってきて、身体を挟まないように注意してください。

(i) EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車は、テールゲートのロックを解除してからテールゲートを開かないでいると、数秒後にテールゲートが自動的に閉じる場合があります。

■ 盗難防止警報システム装備車では、 施錠した後に、レバー①でテール ゲートを解錠して開くと、盗難防止 警報が作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報が停止します。

- キーをエンジンスイッチに差し 込む
- キーのいずれかのボタンを押す

キーレスゴー装備車は、以下のいずれかの操作を行なっても、警報が停止します。

- キーが左右側のキーレスゴーア ンテナの検知範囲(▷63ページ) にあるときは、ドアハンドルに 触れる
- キーが車室内のキーレスゴーア ンテナの検知範囲(▷63ページ) にあるときは、エンジンスイッ チに取り付けたキーレスゴース イッチを押す
- キーがテールゲート側のキーレス ゴーアンテナの検知範囲(▷63 ページ)にあるときは、テール ゲートハンドルを引くか、テール ゲートのキーレスゴースイッチを 押す
- ↓ レバー①で解錠した後に、テール ゲートを閉じると再び施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。
- レバー①でテールゲートを解錠して開いても、ドアと燃料給油フラップは解錠されません。

## イグニッション位置

## 介 事故やけがのおそれがあります

ごく短時間でも、車から離れるときは エンジンスイッチからキーを抜いてく ださい。また、子供だけを車内に残さ ないでください。いたずらから車の発 進、火災などの事故が発生するおそれ があります。また、炎天下では車内が 非常に高温になり、熱中症を起こすお それがあります。

- 走行中にエンジンを停止させないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- ! バッテリーあがりを防止する ために、駐車時は必ずエンジン スイッチからキーを抜いてくだ さい。
- エンジンスイッチにエマージェンシーキーを差し込むことはできません。

#### イグニッション位置を選択する




エンジンスイッチに差し込んだキーを まわすと、以下のようにイグニッショ ン位置が変更されます。

キーの 位置	イグニッション位置
0	<b>0</b> :キーを差し込む/抜 く位置
1)	1:イグニッション位置が 1になります。
2	<b>2</b> :イグニッション位置が <b>2</b> になります。
3	3:エンジンが始動します。

- エンジンスイッチからキーを抜かずに®の位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差し込んでからまわしてください。
- 1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動でき なくなります。

## キーレスゴー装備車

# キーレスゴースイッチによるイグニッション位置の選択



① キーレスゴースイッチ

車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチ①を取り付けてあるとき、キーレスゴースイッチ①を押すことにより、イグニッション位置の選択とエンジンの始動ができます。

## イグニッション位置を選択する


▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ①を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	<b>0</b> から <b>1</b> になり ます。
さらに 1 回押す	<b>1</b> から <b>2</b> になります。
さらに 1 回押す	<b>2</b> から <b>0</b> になります。

#### エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ①を押し ます。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けた直後は、キーレスゴースイッチでのイグニッション位置の選択やエンジン始動ができないことがあります。
- 車室内にキーがないときにキーレスゴースイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイに "キー f ケゾチ デ キマセン" と表示されます。

## キーによるイグニッション位置の選択



- ① キーレスゴースイッチ
- ② エンジンスイッチ

キーレスゴースイッチ①を取り外し、エンジンスイッチ②にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置の選択や、エンジンの始動(▷118ページ)を行なうことができます。

#### シート

#### フロントシート

フロントシートには以下の2種類があ ります。

名称	ページ
4 ウェイパワーシート	77
メモリー付パワーシート	78

#### 介 事故のおそれがあります

運転席の乗員は必ず運転前に自分の運 転姿勢に合った正しいシート位置に調 整してください。運転中に調整して操 作を誤ると、車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。



#### けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れな いでください。シート調整スイッチに 触れるとシートが動き出し、けがをす るおそれがあります。

シートを調整するときは、身体や物 などが挟まれないように注意してく ださい。

シートを調整するときは、エアバッグ に関する注意もお読みください(▷34 ページ)。



## けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストの 中央が目の高さになっていることを確 認してください。事故のとき、首にけ がをするおそれがあります。

- ☑ 左右セカンドシートを折りたたん でいるときにフロントシートを後方 に移動するときは、セカンドシート に接触しないように注意してくださ い。シートを損傷するおそれがあり ます。
- シートを調整するときは、ヘッド レストがルーフ内張りやアシストグ リップ、サンバイザーなどに接触し ないように注意してください。
- シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。

#### 4 ウェイパワーシートの調整



右側フロントシートのスイッチ、レバー

## シートを調整する

矢印の 方向	調整内容
1	シートの前後位置
2	シートクッションの角度
3	シートの高さ
4	バックレストの角度

▶ シート調整スイッチを矢印②~④の **ヘッドレストの角度を調整する** 方向に操作します。

シートの前後位置は、レバー①を矢 印の方向に引いたままシートを前後 に動かして調整します。

🚹 シートの前後位置の調整は、電動 式ではありません。



- ⑤ ヘッドレスト
- ⑥ ロック解除ボタン

## ヘッドレストの高さを調整する


▶ 高くするときは、ヘッドレストを引 き上げます。

低くするときは、ロック解除ボタ ン⑤を押しながらヘッドレストを 下げます。



▶ ヘッドレストの下部を持って、矢印 の方向に動かします。

## メモリー付パワーシートの調整



左側フロントシートのスイッチ

#### シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印①~⑤の 方向に操作します。

矢印の 方向	調整内容
	ヘッドレストの高さ
2	シートクッションの角度
3	シートの高さ
4	バックレストの角度
5	シートの前後位置

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。


- 介 シートの前後位置を調整すると、 ヘッドレストの高さも連動して上下 することがあります。
- **们PRE-SAFE(⊳40ページ)が作動** すると、助手席が適正な位置に自動 的に調整されます。
- 助手席の前後には物を置かないで ください。PRE-SAFE が作動して助 手席が適正な位置に自動的に調整さ れるときに、シートの移動の妨げ になります。



## ヘッドレストの角度を調整する

▶ ヘッドレストの下部を持って、矢印 の方向に動かします。

#### 電動ランバーサポート\*



左側フロントシートのスイッチ

- ①③ ランバーサポートの位置の調整
- ② ランバーサポートの強さの調整(弱)
- ④ ランバーサポートの強さの調整(強)

ランバー (腰部) のサポートを調整で きます。

#### サポートの位置を調整する

▶ スイッチ①または③を押します。

## サポートの強さを調整する

- ▶ スイッチ②(弱)または④(強)を 押します。
- とき、イグニッション位置を1に したときに、ランバーサポートが 自動的にリセットされることがあ ります。
- 右側シートは、スイッチ②(弱) と④(強)の位置が逆になります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### セカンドシートとサードシート

## ↑ けがのおそれがあります

シートを調整したときは、シートが確 実に固定されていて、バックレストが 垂直に近い角度で固定されていること を確認してください。

左右のセカンドシートを調整したとき は、セカンドシートのロックインジ ケーター(▷85ページ)の状態を確 認してください。

バックレストが確実に固定されていな いと、急ブレーキ時や急な進路変更時、 事故のときなどにバックレストが前方 に動き、致命的なけがをするおそれが あります。

シートの調整をするときは、他の乗員 の身体や物などが挟まれないように注 意してください。

## 左右セカンドシートの前後位置の調整



① 調整レバー

- ▶ 調整レバー①を矢印の方向に引いて 保持します。
- ▶ シートを前後に動かします。
- ▶ 調整レバー①から手を放します。 シートが固定されます。

■ シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。

#### バックレストの角度の調整



左右セカンドシート



サードシート ① 調整レバー

- ▶ シートに乗車した状態で、調整し バー①を矢印の方向に軽く引いた ままバックレストの角度を調整し ます。
- サードシートのバックレストは、 シートに荷重がかかっていないとき にレバー①を矢印の方向に引くと、 バックレストが前方に倒れ、シート クッションが起き上がります。

#### ⚠ けがのおそれがあります

ヤカンドシートのバックレストの角度 を調整するときは、以下の点に注意し てください。シートクッションが床面 まで下がり、身体を挟んでけがをする おそれがあります。

- ヤカンドシートに乗車し、シート後 方に荷重をかけた状態で調整してく ださい。
- 調整レバー①はいっぱいまで引かな いでください。必ず軽く引いて操作 してください。
- バックレストの角度を調整している。 ときにバックレストを後方から押さ ないでください。

#### ⚠ けがのおそれがあります。





セカンドシートに乗車しているとき は、シートクッションの横や下、アー ム部分(イラストの×印の部分)など に手や指などを入れないでください。 シートクッションが床面まで下がった

ときに、手や指などが挟まれ、けがを するおそれがあります。

#### 中央セカンドシートの調整



① ストラップ ② バックレスト

## バックレストを前方に倒す

バックレストを前方に倒すと、アーム レストとして使用できます。

- ▶ ヘッドレストを最も低い位置にし
- ▶ ストラップ①を矢印の方向に引きな がらバックレスト②を前方に倒し、 確実にロックします。



- ① ストラップ
- ②バックレスト

## バックレストを元の位置に戻す


▶ ストラップ①を矢印の方向に引きな がらバックレスト②を後方に起こ し、確実にロックします。

#### ヘッドレストの調整

#### ♪ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストを 取り付け、ヘッドレストを引き上げて ください。事故のとき、首にけがをす るおそれがあります。

#### ヘッドレストの高さの調整



左右セカンドシート ① ロック解除ボタン

②ヘッドレスト

## ヘッドレストを高くする

▶ ヘッドレスト②を引き上げます。 ヘッドレストが引き上げられない ときは、ロック解除ボタン①を押

しながらヘッドレストを 上げます。

## ヘッドレストを低くする

▶ □ック解除ボタン①を押しながら ヘッドレストを下げます。

#### ↑ けがのおそれがあります。

乗車するときは、ヘッドレストの中心 が目の高さになっていることを確認し てください。事故のとき、首にけがを するおそれがあります。

#### ヘッドレストの角度の調整

左右セカンドシートのヘッドレストは 角度の調整ができます。

中央セカンドシートとサードシートの ヘッドレストでは、角度の調整はでき ません。

▶ ヘッドレストの下側を押して / 引 いて調整します。

#### ヘッドレストの脱着

#### ↑ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストを 取り付けてください。事故のとき、首 にけがをするおそれがあります。

#### 左右セカンドシートのヘッドレスト

## ヘッドレストを取り外す

▶ シート位置を最も後方の位置にし て、バックレストを前方に倒します (⊳84ページ)。



左右セカンドシート

▶ □ック解除ボタン①を押しながら ヘッドレストを取り外します。

#### ヘッドレストを取り付ける

- ▶ シート位置を最も後方の位置にして、バックレストを前方に倒します(▷84ページ)。
- ▶ 切り欠きのある支柱が左側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック させます。

## 中央セカンドシートのヘッドレスト

#### ヘッドレストを取り外す

▶ ロック解除ボタン①を押しながら ヘッドレストを取り外します。

#### ヘッドレストを取り付ける

▶ 切り欠きのある支柱が右側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック させます。

## ↑ けがのおそれがあります



中央セカンド シートに乗員 が乗車してい るときは、中 央セカンド シート背面の ストラップ

②を引かないでください。中央セカンドシートが前方に移動してシートクッションが床面まで下がり、身体を挟んでけがをするおそれがあります。

#### サードシートのヘッドレスト

#### ヘッドレストを取り外す

- ▶ バックレストを前方に傾けます。
- ▶ ロック解除ボタン①を押しながら ヘッドレストを取り外します。

## ヘッドレストを取り付ける

- ▶ バックレストを前方に傾けます。
- ▶ 切り欠きのある支柱が右側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック させます。

#### サードシートへの乗車

左右セカンドシートのバックレストを 前方に倒し、セカンドシートを前方に 移動することにより、サードシートへ の乗り降りを容易にします。

## ↑ けがのおそれがあります

セカンドシートやサードシートに乗車 するときは、左右セカンドシートが確 実に固定されていて、バックレストが 垂直に近い角度で固定されていること を確認してください。

左右のセカンドシートを調整したときは、セカンドシートのロックインジケーターの状態を確認してください。

バックレストが確実に固定されていないと、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにバックレストが前方に動き、致命的なけがをするおそれがあります。

#### サードシートに乗車する



① レバー

▶ セカンドシートに乗車していないときに、レバー①を矢印の方向に軽く引きながら、バックレストを前方に倒します。

バックレストが前方に倒れ、シートが前方に移動して、シートクッションが床面まで下がります



左右セカンドシートを前方に倒した状態

#### サードシートから車を降りる



②ストラップ

▶ セカンドシート背面のストラップ②
を矢印の方向に引きます。

バックレストのロックが解除され ます。

▶ バックレストを軽く前方に押します。

バックレストが前方に倒れ、シートが前方に移動して、シートクッションが床面まで下がります。



左右セカンドシートを前方に倒した状態

## ⚠ けがのおそれがあります

セカンドシートに乗員が乗車している ときは、ストラップ②を引かないでく ださい。セカンドシートのバックレス トが前方に倒れ、シートが前方に移動 してシートクッションが床面まで下が り、身体を挟んでけがをするおそれが あります。

#### 左右セカンドシートを元の位置に戻す

▶ バックレストを後方に起こしてロッ クしてから、シート全体を後方に移 動させます。

"カチッ"という音がして、シート がロックされたことを確認してくだ さい。

#### **小** 事故のおそれがあります


走行する前にシートが確実にロックさ れていることを確認してください。急 ブレーキ時や急な進路変更時、事故の ときなどに、けがをするおそれがあり ます。

#### ⚠ けがのおそれがあります。

サードシートに乗員が乗車していると きにセカンドシートを元の位置に戻す ときは、サードシートの乗員の身体が 挟まれないように注意してください。

■ シートを操作するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。

## ロックインジケーター




シートがロックされていない状態

- ① ロックインジケーター(前部)
- ② ロックインジケーター(後部)

セカンドシートを元の位置に戻したと きは、ロックインジケーター①②の状 態を確認してください。

ロックインジケーター(1)②が上図の状 態のときは、シートはロックされてい ません。



シートがロックされている状態

ロックインジケーター(1)②が上図の状 態のときは、シートがロックされてい ます。

🚹 ロックインジケーターでの確認だ けでなく、シートを前後に押して、 確実にロックされていることを確認 してください。

#### シートベンチレーター



- ① シートベンチレータースイッチ
- ② 表示灯

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

#### シートベンチレーターを使用する

▶ シートベンチレータースイッチ ① を押します。


シートベンチレータースイッチを押すごとに点灯する表示灯②の数が変わり、シートベンチレーターの作動が切り替わります。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートベンチレー ターが強で作動し ます。
2	シートベンチレー ターが中で作動し ます。
1	シートベンチレー ターが弱で作動し ます。
0	停止しています。

#### シートベンチレーターを停止する

- ▶ シートベンチレータースイッチ ① を押して、表示灯 ② を消灯させ ます。
- リモコン操作でドアウインドウや パノラミックスライディングルーフ \* を開くと、運転席のシートベンチ レーターが強で作動します。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートベンチレーターが停止するこ とがあります。電圧が回復すると、 再び自動的に作動します。

#### シートヒーター



- ① シートヒータースイッチ
- ② 表示灯

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

## シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。

シートヒータースイッチを押すごとに表示灯②の点灯数が変わり、シートヒーターの作動内容が切り替わります。

- ※ シートベンチレーターは、日本仕様には装備されません。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

#### シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押し て、表示灯②を消灯させます。

表示灯の 点灯数	作動内容
3	シートヒーターが強で 作動します。
	約5分後に自動的に中 に切り替わります。
2	シートヒーターが中で 作動します。
	約 10 分後に自動的に弱 に切り替わります。
1	シートヒーターが弱で 作動します。
	約 20 分後に自動的に停 止します。
0	停止しています。

## ↑ けがのおそれがあります

コートや厚手の衣服などを着用してい る状態や、毛布などの保温性の高いも のをシートにかけた状態でシートヒー ターを使用しないでください。また、 シートヒーターを連続して使用しない でください。異常過熱により低温火傷 (紅斑、水ぶくれ)を起こすおそれが あります。

#### ↑ けがのおそれがあります

以下の事項に該当する方は、熱すぎた り、低温火傷をするおそれがあります ので、十分に注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、病人、体が不自 由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 眠気をさそう薬を服用された方
- 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置か ー ないでください。故障の原因になり ます。
- ↑ バッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することがあ ります。このときは表示灯が点滅し ます。電圧が回復すると、再び自動 的に作動し、表示灯が点灯します。

## ステアリング

## ↑ 事故のおそれがあります

ステアリングの調整は、必ず運転前に 行なってください。運転中に調整する と、車のコントロールを失い、事故を 起ごすおそれがあります。

## ↑ けがのおそれがあります


- 運転中はステアリングのパッド部を 持たないでください。万一のとき、 エアバッグの作動を妨げるおそれが あります。
- ステアリングのパッド部にカバーを したり、エアバッグ収納部の上に バッジ、ステッカー、オーディオの リモコンなどを貼り付けないでくだ さい。エアバッグの作動を妨げた り、作動時にけがをするおそれが あります。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバー\*を操作することでステアリングが動き出し、ステアリングに挟まれるおそれがあります。

ステアリングを調整するときは、以下 のことに注意してください。

- ステアリングを握ったとき、腕に適 度な余裕がある
- 足を自由に動かせて、ペダルが十分 に踏み込める
- メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯/表示灯を確認できる

- ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

#### ステアリングの調整(手動式)



①ロック解除ハンドル


## ステアリング位置を調整する

- ▶ ステアリングコラム下部のロック解除ハンドル①を手前に引きます。
  - ステアリングを前後上下に動かして 正しい位置に調整します。
- ▶ ロック解除ハンドル①を前方に押してロックします。

調整後は、ステアリングが確実に ロックしていることを確認してくだ さい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### ステアリングの調整 (電動式)



- ② ステアリング調整レバー
- ③ 前後位置の調整
- ④ 上下位置の調整

#### 前後位置を調整する

▶ ステアリング調整レバー②を③の方向に操作します。

#### 上下位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバー②を④の方向に操作します。

#### イージーエントリー

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が 0 か 1 のと きに運転席ドアを開く
- 運転席ドアが開いているときに、 キーレスゴースイッチでイグニッション位置を0にする(キーレス ゴー装備車)

ステアリングは、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じている状態で、エンジンスイッチにキーを差す
- イグニッション位置が0のときは、 運転席ドアを閉じてから1の位置 にする
- イグニッション位置が1のときは、 運転席ドアを閉じて、2の位置に する

この機能の設定と解除については (▷152ページ)をご覧ください。

## ⚠ けがのおそれがあります

イージーエントリーの作動中に身体 や物が挟まれないように注意してく ださい。

挟まれそうになったときは、運転 席のメモリースイッチかポジショ ンスイッチ、ステアリング調整レ バーのいずれかを操作してくださ い。イージーエントリーの作動が 停止します。

- 子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開いたときにイージーエントリーが作動し、身体が挟まれてけがをするおそれがあります。
- ステアリングの位置によっては、 ステアリングが上方に移動しないことがあります。
- イージーエントリーを設定しているときは、事故などのときにステアリングが自動的に上方に移動して、車外への脱出や乗員の救出を容易にします。

## ミラー

## ↑ 事故のおそれがあります

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こすお それがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角があります。車線変更をするときなどは、必ずルームミラーおよびドアミラーで後方を確認してください。また、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

↓ ルームミラーやドアミラーの汚れ を取るときにガラスクリーナーを 使用する場合は、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場にご相談 ください。ガラスクリーナーによっ ては、ルームミラーやドアミラー が変色するおそれがあります。

## ルームミラー

## ルームミラーの角度調整



▶手でルームミラーの角度を調整します。

#### ドアミラー




#### 事故のおそれがあります

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き出ています。すれ違いや車庫入れのとき、また、歩行者などに十分注意してください。
- 運転席側ドアミラーは、ルーム ミラーに連動して防眩になります (▷92ページ)。

## ドアミラーの角度調整



左ハンドル車


- ① ドアミラー調整スイッチ
- ② 運転席側ドアミラー選択スイッチ
- ③ 助手席側ドアミラー選択スイッチ

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

#### ドアミラーの角度を調整する

- ▶ 調整したい側のドアミラー選択ス イッチ②または③を押します。
  - スイッチの表示灯が点灯します。
- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー調 整スイッチ①を操作してドアミラー の角度を調整します。

#### ドアミラーの格納 / 展開



左ハンドル車

④ ドアミラー格納 / 展開スイッチ

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

## ドアミラーを格納する

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ④
を押します。

#### ドアミラーを展開する

- ▶ 再度、ドアミラー格納 / 展開スイッチ④を押します。
- ドアミラーは手で格納したり、展開しないでください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーを展開 してください。
- ▼ ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 車を施錠するときにドアミラーを 併せて格納できます。

#### ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ④ を押します。


#### 施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で施錠するときにドアミラーも併せ て格納できます。

格納されたドアミラーは、フロントドアを開くと展開します。

この機能の設定と解除については (▷153ページ)をご覧ください。

#### 自動防眩機能



① センサー

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か2のときに、ルームミラーのセン サー①が後続車のライトを受けると、 自動的にルームミラーと運転席側のド アミラーの色の濃度が変わり、眩しさ を防止します。

#### 介 事故のおそれがあります。

ルームミラーのセンサーに後続車のラ イトが照射されないときは、自動防眩 機能は作動しません。十分注意して走 行してください。また、必要に応じて ルームミラーの角度を変えてください。

#### ↑ けがのおそれがあります


ミラーのガラスが損傷すると、液体が 漏れ出すことがあります。この液体は 物を腐食させる性質がありますので、 皮膚や目に直接触れないよう注意して ください。

万一、液体が目に入ったときや皮膚に 付着したときは、ただちに清潔な水で 十分洗い流し、医師の診断を受けてく ださい。

- 液体が車の塗装面に付着したとき は、ただちに水で湿らせた布などで 拭き取ってください。塗装面を損傷 するおそれがあります。
- やフロントルームランプが点灯し ているときは自動防眩機能は解除 されます。

## メモリー機能\*

#### シート位置の記憶



左側フロントシートのスイッチ

- ① ポジションスイッチ
- ② メモリースイッチ

運転席シートと助手席シートには、3 つの位置を記憶させることができます。

運転席シートでは、ステアリングの位 置とドアミラーの角度も記憶させるこ とができます。

## けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れな いでください。スイッチを操作するこ とでシートなどが動きだし、身体を挟 まれるおそれがあります。

▶ 正しいシート位置に調整します。

運転席では、さらにステアリング の位置、ドアミラーの角度を調整 します。

ドアミラーの角度を調整するとき は、イグニッション位置を1か2 にしてください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ メモリースイッチ②を押します。
- ▶ 約3秒以内にポジションスイッチ①の1~3のいずれかを押します。

"ピッ"という確認音が鳴り、その ポジションスイッチにシート位置が 記憶されます。

#### シート位置の呼び出し

## ↑ 事故のおそれがあります


運転席シート位置の呼び出しは、必ず 停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、 車のコントロールを失い、事故を起こ すおそれがあります。

▶ 呼び出したいポジションスイッチ ①の1~3のいずれかを押し続けます。

シートなどが動きはじめ、あらかじめ記憶させた位置になると停止します。

- 安全のため、ポジションスイッチ から手を放すとシートなどは停止し ます。

## パーキングヘルプ機能



左ハンドル車

- ① ドアミラー調整スイッチ
- ② 運転席側ドアミラー選択スイッチ
- ③ 助手席側ドアミラー選択スイッチ

シフトポジションを R にしたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶させていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易にします。

## 助手席側ドアミラーの角度を記憶さ せる

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止します。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ③ を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ①で、助手 席ドアミラーを後退時に後方が確認 しやすい角度に調整します。

調整した角度が新たに記憶されます。

## 助手席側ドアミラーを記憶させてい た角度にする

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ③ を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- シフトポジションを R から他の 位置にして約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ② を押したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ②が押されているときは、助手席側ドアミラーの角度は変わりません。
- パーキングヘルプ機能が作動しているときは、助手席側ドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯したままになります。

## シートベルト

#### シートベルトの着用

## ⚠ けがのおそれがあります

- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトやバックルに汚れや 損傷があるときや、事故でシート ベルトが大きな負担を受けたとき、 シートベルトを改造しているとき は、十分な乗員保護機能を発揮で きずに、致命的なけがをするおそ れがあります。
- 乗員全員が、常にシートベルトを正 しく着用していることを確認してく ださい。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを着 用してください。

## ⚠ けがのおそれがあります

- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは(▷41 ページ)をご覧く ださい。 • 子供がシートベルトを着用するときは、着用状態を運転者が確認してください。また、正しく着用できない体格の子供は適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

## ↑ けがのおそれがあります


シートベルトの機能が十分発揮できるように、以下の点に注意して正しく着用してください。

- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけて ください。絶対に首や脇の下には通 さないでください。また、シートベ ルトを引き上げて上半身に密着させ てください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ 低い位置にかけ、絶対に腹部にはか けないでください。必要であれば、 シートベルトを少し押し下げた後 に、引き上げてください。
- 眼鏡やペン、キーなど、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれやすい物にシートベルトをかけないでください。事故のときに、シートベルトを損傷し、切れるおそれがあります。
- シートベルトクリップなどを使用してシートベルトにたるみをつけないでください。
- 1本のシートベルトを2人以上で共 用したり、シートベルトと身体の間 にバッグなどを挟み込まないでくだ さい。

## ↑ けがのおそれがあります

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い角度で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。致命的なけがをするおそれがあります。

シートベルトについては(▷31ページ) もご覧ください。



- ①ベルトアンカー
- ② プレート
- ③ バックル
- ④ 解除ボタン

## シートベルトを着用する

▶ シートを調整し、バックレストをできるだけ垂直に近い角度にします。

- ▶ シートベルトをベルトアンカー① からゆっくりと引き出します。
  - シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。
- ▶ ねじれがないようにしながら、シートベルトを肩の中央にかけます。
- ▶ プレート②の先端をバックル③に 差し込みます。
  - フロントのシートベルトは、自動 的にシートベルトの締め付け具合 が調整されます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかっていることを確認します。また、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかっていることを確認します。
- ▶ フロントシートは、必要に応じて シートベルトの高さを調整します (▷98ページ)。
- ▶ 必要に応じてシートベルトの肩に かかる部分を引き上げ、身体に密着 させます。

## シートベルトを外す

▶ 手でプレート②を持ち、バックル ③の解除ボタン④を押して、シート ベルトをゆっくり巻き取らせます。

## ↑ けがのおそれがあります


- シートベルトが以下のようなときは、機能が十分に発揮されずに致命的なけがをするおそれがあります。
  - ◇ シートベルトが損傷しているとき
  - ◇ 事故などでシートベルトに大き な衝撃がかかったとき
  - ◇ シートベルトを改造・分解した とき
- 鋭利な部分の上にシートベルトを通 さないでください。シートベルトを 損傷するおそれがあります。
- シートベルトを使用して、重い荷物 などを固定しないでください。
- シートベルトがドアやシートレール に挟まれていないことを確認してく ださい。シートベルトを損傷するお それがあります。
- シートベルトを改造したり分解しないでください。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用 しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるので、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
  - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
  - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
  - ◇ シートベルトを漂白したり、染 色しない
- シートベルトに損傷がないか、定期 的に点検してください。

## フロントシートベルトのテンション自 動調整機能

フロントシートベルトにはテンション 自動調整機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション (締め付け具合)を調整します。この機能の設定と解除については(▶153 ページ)をご覧ください。

#### フロントシートベルトの高さ調整



- ① ロック解除ボタン
- ② ベルトアンカー

フロントシートベルトでは、高さを調整する*こと*ができます。

シートベルトが首にかかったり、肩から外れないように高さを調整します。 高さは3段階に調整できます。

#### シートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、ベルトアンカー②を そのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、ロック解除ボタン① を押しながらベルトアンカー②を下 げます。

調整後はベルトアンカーが確実に ロックしていることを確認してくだ さい。

#### 正しい運転姿勢

正しい運転姿勢になるように以下の 点に注意してシートを調整してくだ さい。

- 運転席エアバッグからできるだけ 離れている
- ヘッドレストの中央が目の高さに ある
- バックレストはできるだけ垂直に する
- 背中はバックレストに密着させる
- シートベルトが正しく着用できる
- ももの裏側が軽く支えられるよう に、シートクッションの角度を調整 する
- ペダルが楽に踏み込める
- ステアリングが楽に操作できる

## 小 事故のおそれがあります。


運転席の乗員は必ず運転前に自分の運 転姿勢に合った正しいシート位置に調 整してください。運転中に調整して操 作を誤ると、車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。

## ⚠ けがのおそれがあります

- バックレストと背中の間に物を挟ま ないでください。事故のとき、けが をするおそれがあります。
- シートのバックレストを大きく後方 に傾けた状態で走行しないでくださ い。急ブレーキ時や衝突時などに身 体がシートベルトの下を抜けてベル トの力が腹部や首にかかり、致命的 なけがをするおそれがあります。
- シートを調整しているときは、シー トの下や横に身体を入れたり、作動 部に触れないでください。挟まれて けがをするおそれがあります。
- シートの一部が身体や物に当たった。 ときは、それ以上操作しないでくだ さい。
- 誤ってシート調整スイッチに触れる とシートが動き、乗員がけがをする おそれがあります。子供を乗せてい るときは十分注意してください。

## ランプ

#### ランプスイッチ



右ハンドル車 ① ランプスイッチ

#### 位置 作動内容

- (2) 0 すべてのランプが消灯
- (3) AUTO 周囲の明るさに応じて自 動的に点灯 / 消灯
- (4) =00€ 車幅灯、テールランプ、 ライヤンスランプやス イッチなどの照明が点灯 し、表示灯⑦が点灯
- (5) ■ ヘッドランプが点灯
- P≑→ 右側のパーキングランプ (6) が点灯
  - 左側のパーキングランプ **+P**€ が点灯
- (7)車幅灯表示灯
- フロントフォグランプ表示灯 (8)
- ⑨ リアフォグランプ表示灯

- 車から離れるときはランプを消灯 してください。バッテリーがあがる おそれがあります。
- エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあります。
- ! ランプスイッチを ∞ の位置にしたまま、エンジンスイッチに差し込んだキーを抜くかキーレスゴースイッチ \* でイグニッション位置を 0 にして、運転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ライト ヲ ケシテ クダサイ!"と表示されます。このときはランプを消灯してください。バッテリーがあがるおそれがあります。

#### ヘッドランプ

## ヘッドランプを手動で点灯する

- ▶ ランプスイッチ①を む の位置に します。
  - イグニッション位置が1のときは、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、車幅灯表示灯のが点灯します。

#### ヘッドランプの自動点灯機能

周囲が暗いときに、ヘッドランプを自動的に点灯 / 消灯できます。

#### ↑ 事故のおそれがあります

- ランプの点灯 / 消灯に関する責任は 運転者にあります。ランプの自動点 灯機能は運転者を支援する機能です。
- 以下の状況などではランプは自動的に点灯しなかったり、点灯していたランプが消灯して事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でランプを点灯してください。
  - ◇ 霧の中を走行するとき
  - ◇ 対向車のランプなどにより、センサーが正常に作動しないとき
- ランプスイッチを AUTO から の の位置にするときは、必ず停車して ください。ランプが一瞬消灯して事 故を起こすおそれがあります。

## ヘッドランプを自動的に点灯 / 消灯 する

- ▶ ランプスイッチ①を AUTO の位置に します。
  - イグニッション位置が1のときは、周囲が暗いときに、車幅灯、 テールランプ、ライセンスラン プなどが自動的に点灯し、車幅 灯表示灯のが点灯します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

i フロントウインドウの上部中央には明るさを感知するセンサーがあります。このセンサーは、レインセンサーと同じ位置にあります(▷109ページ)。センサー部にステッカーなどを貼付すると、自動点灯機能が働かなくなります。

#### フォグランプ

## ↑ 事故のおそれがあります

ランプスイッチが Auto の位置のときは、フォグランプを点灯することはできません。霧の中を走行するときは、あらかじめランプスイッチを ② の位置にしてヘッドランプを点灯してください。

## フロントフォグランプを点灯する

▶ イグニッション位置が 2 で、ランプスイッチ①の位置が ∞ または♪ のときに、ランプスイッチを1 段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯®が点灯します。

## フロントフォグランプとリアフォグラ ンプを点灯する

▶ イグニッション位置が 2 で、ランプスイッチ①の位置が ∞ または② のときに、ランプスイッチを2 段引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯®とリアフォグランプ表示灯®が点灯します。

#### パーキングランプ

暗がりでの駐車時に後続車などに車の 存在を知らせるため、車幅灯とテール ランプだけを点灯します。


#### パーキングランプを点灯する

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを差し込んでいないときに 点灯させることができます。

▶ ランプスイッチを P:+ または +P: の位置にします。

位置	作動内容
P≒÷	右側のパーキングランプが 点灯
<b>≁P</b> €	左側のパーキングランプが 点灯

## ヘッドランプ下向き / 上向きの切 り替え



- ①下向き
- ② 上向き
- ③ パッシング

#### ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを①の位置にします。

ヘッドランプが下向きになります。

#### ヘッドランプを上向きにする

▶ ヘッドランプが点灯しているとき に、コンビネーションスイッチを② の位置にします。

対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドランプを上向きにしないでください。

#### パッシングする

► イグニッション位置が 1 か 2 のと きに、コンビネーションスイッチを ③の方向に引きます。

引いている間、ヘッドランプが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 ■D が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を 放すと①の位置に戻ります。

## 車外ランプ消灯遅延機能


周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については (▷147ページ) をご覧ください。

## 車外ランプ消灯遅延機能を一時的に解 除する

- ► エンジンを停止した後、イグニッション位置を 2 にします。
- ランプが消灯するまでの時間は、 ドアやテールゲートを閉じてから消 灯するまでのおよその時間です。
- エンジンを停止してからドアや テールゲートを閉じたままにする か、開いてそのままにしてから約 60 秒後に、ランプは消灯します。

#### 方向指示



- ① 右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

イグニッション位置が 1 か 2 のときに点滅させることができます。

#### 右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の方向に操作します。

## 左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

- 方向指示灯を点滅させているときに非常点滅灯スイッチを押すと、非常点滅灯に切り替わります。再度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示灯に切り替わります。
- コンビネーションスイッチを軽く 操作すると、方向指示灯が3回点 滅します。

#### 非常点滅灯



①非常点滅灯スイッチ

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

## 非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅します。

非常点滅灯スイッチ①とメーター パネルの方向指示表示灯も点滅し ます。

#### 非常点滅灯を消灯させる

- ▶ 再度、非常点滅灯スイッチ①を押します。
- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。
- 前 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停止したときは、非常点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると、自動的に消灯します。
- 非常点滅灯を点滅させているときに方向指示の操作をすると、その方向の方向指示灯の点滅に切り替わります。方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- エアバッグが作動すると、非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅灯を解除するときは、非常点滅灯スイッチを押します。

#### コーナリングランプ



以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、フロントフォグランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっていて、走行速度 が約 40km/h 以下のとき
- ヘッドランプが点灯しているとき

#### 方向指示灯の点滅との連動

方向指示灯を点滅させると、点滅させ た側のフロントフォグランプが点灯し ます。

シフトポジションが **R** のときは、フロントフォグランプは点灯しません。

## ステアリング操作との連動

ステアリングを操作すると、操作した側のフロントフォグランプが点灯します。

シフトポジションが ■■ のときは、 ステアリングを操作した方向と逆側の フロントフォグランプが点灯します。


- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のフロントフォグランプが点灯します。
- フロントフォグランプはゆっくり 消灯するため、一時的に左右両側の フロントフォグランプが点灯するこ とがあります。
- i 点灯したフロントフォグランプは、約3分後に自動的に消灯します。

#### ヘッドランプウォッシャー

エンジンがかかっていてヘッドランプが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャーを約5回操作すると、ヘッドランプウォッシャーが自動的に作動します。

- エンジンを停止するか、ヘッドランプを消灯させると、フロントウインドウウォッシャーを作動させた回数はリセットされます。
- ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているので、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

#### ルームランプ



- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② サードシートルームランプスイッチ
- ③ 点灯モード選択スイッチ
- ④ フロントルームランプスイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ
- ⑥ フロントルームランプ
- ⑦ フロント読書灯(右側)
- ⑧ フロント読書灯(左側)

## ルームランプの点灯モードの選択

#### 自動点灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ③が押されていない状態にします。

以下の操作をするとフロントルームランプやセカンドシートルームランプ、 サードシートルームランプ、ラゲッジ ルームランプおよびテールゲート裏の ランプが点灯 / 消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、約10秒後に消灯します。
   この機能の設定と解除については (▷147ページ)をご覧ください。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* で解錠すると点灯し、約30秒 後に消灯します。
- いずれかのドアまたはテールゲート を開くと点灯します。
  - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアやテールゲートを閉じるとただちに消灯します。

ドアやテールゲートが開いたま まのときは、消灯しません。

- ◇イグニッション位置が 0 か 1 の とき、またはキーが抜いてある ときは、ドアやテールゲートを 閉じると約 7 秒後に消灯します。 ドアやテールゲートを開いたま まのときは、約 5 分後に消灯します。
- 車を施錠したときは、ルームラン プなどが消灯することを確認してく ださい。
- 点灯したセカンドシートルームランプは、ランプの前部を押すと消灯します。
- 前 点灯しているルームランプや読書 灯などは、リモコン操作またはキー レスゴー操作\*で施錠すると数秒 後に自動的に消灯します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 常時消灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ③が押された状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、ルームランプなどは点灯しません。

- エンジンスイッチからキーを 抜く
- リモコン操作またはキーレス ゴー操作\*で解錠する
- ドアを開く
- テールゲートを開く

#### 非常時の自動点灯

ルームランプが自動点灯モードのときは、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、ルームランプが自動的に点灯します。また、このときは非常点滅灯も点滅します。

## 自動的に点灯したルームランプを消灯 する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。
- または
- ▶ リモコン操作で解錠します。

#### または

▶ 点灯モード選択スイッチ③を押します。

## フロントルームランプの点灯 / 消灯

## フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ フロントルームランプスイッチ④を 押します。

フロントルームランプ®が点灯 / 消灯します。

#### フロント読書灯の点灯 / 消灯

#### フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ フロント読書灯スイッチ①⑤を押します。

フロント読書灯⑦®が点灯 / 消灯 します。

## セカンドシートルームランプの点灯 / 消灯



⑨ セカンドシートルームランプ (右側)


セカンドシートルームランプはリアド アウインドウの上方にあります。

## セカンドシートルームランプを手動で 点灯 / 消灯する

- ▶ セカンドシートルームランプ⑨の前部(矢印の部分)を押します。
  - セカンドシートルームランプが点灯/消灯します。
- セカンドシートルームランプを長時間点灯すると、セカンドシートルームランプが熱くなり、火傷をするおそれがあります。操作するときなどは注意してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## サードシートルームランプおよびサー ドシート読書灯 \* の点灯 / 消灯



- ⑩ サードシートルームランプ
- ⑪ サードシート読書灯(左側)
- ⑫ サードシート読書灯(右側)
- (3) サードシート読書灯スイッチ(左側)
- ⑭ サードシート読書灯スイッチ (右側)

サードシートルームランプはサード シートの上方にあります。

## サードシートルームランプを手動で点 灯 / 消灯する

▶ サードシートルームランプスイッチ② (▷105ページ)を押します。

サードシートルームランプ⑩が点灯 / 消灯します。

## サードシート読書灯 \* を点灯 / 消灯 する

▶ サードシート読書灯スイッチ®⑭を押します。

サードシート読書灯⑪⑫が点灯 / 消灯します。

サードシートルームランプを点灯 / 消灯すると、ラゲッジルームラン プとテールゲート裏のランプも点灯 / 消灯します。

#### フットウェルランプ

フロントシートとセカンドシートの足元 \* に乗降用のランプがあります。

フロントルームランプまたはサード シートルームランプを点灯させると、 明るく点灯します。

また、ルームランプが自動点灯モード のときに、以下の操作をすると点灯 / 消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で解錠すると低い照度で点灯し、約30秒後に消灯します。
- イグニッション位置が2のときは 低い照度で点灯し、2以外の位置に すると約7秒後に消灯します。
- いずれかのドアを開くと明るく点灯 します。
  - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じると減光します。 ドアを開いたままのときは消灯しません。
  - ◇イグニッション位置が2以外の ときは、ドアを閉じると減光し、 約7秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### センターコンソールランプ

ルームミラーの下部にあります。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に点灯します。

#### ドア下部のランプ

ドア下部に乗降用のランプがあります。 ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
- イグニッション位置が2以外でドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

#### ドアミラー下部のランプ

運転席側ドアミラー下部に乗降用のランプがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

• いずれかのドアを開くと点灯し、 ドアを閉じると約7秒後に消灯し ます。

ドアを開いたままのときは、約30秒後に消灯します。

リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で解錠すると、約30秒間点灯します。

## ワイパー

#### フロントワイパー



- ①ティップ機能 / フロントウインドウウォッシャーの噴射
- ② ワイパー作動モードのマーク

#### ワイパーを作動させる

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に作動します。

▶ コンビネーションスイッチをまわしてワイパー作動モードのマーク②を・・・ ~ ■ に合わせます。

位置	作動内容
0	停止
• • •	オートモードI
••••	オートモードⅡ
	同じ雨滴量の場合、オート モード I よりも少ない雨滴 量で作動します。
	低速モード
	高速モード

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## ワイパーを1回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印① の方向に軽く押します。

ワイパーが1回だけ作動します(ウォッシャー液は噴射しません)。

この機能はフロントウインドウが 濡れているときだけ使用してくだ さい。

## フロントウインドウウォッシャーを噴 射する

► イグニッション位置が 1 か 2 のとき、コンビネーションスイッチを 矢印①の方向にいっぱいまで押し続けます。

その間ウォッシャー液が噴射し、ワイパーも作動します。

- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。
- オートモードでは、フロントウインドウのレインセンサーが感知した雨滴量や走行速度などに応じて、ワイパーの作動が自動的に切り替わります。
- オートモードのとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは停止します。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
  - シフトポジションが P または N のときは、フロントドアを 閉じて、他のシフトポジション にしたとき
  - シフトポジションが D または R のときは、フロントドアを 閉じたとき

- ① ワイパー作動モードのマークが■ および の位置のときも、 停車時および低速走行時のワイパー の作動は、レインセンサーにより自 動調整されます。

#### レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレインセンサーがあります。

## リアワイパー



- ① ノブ
- ② リアワイパー作動モードのマーク
- ③ テールゲートウインドウウォッシャー 作動位置



④ リアワイパーインジケーター

#### リアワイパーを作動させる

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のとき、ノブ①をまわして、リアワイパー作動 モードのマーク②を■ の位置に合わせます。

リアワイパーが間欠で作動し、マル チファンクションディスプレイに、 リアワイパーインジケーター④が表 示されます。

- イグニッション位置が 2 でフロントワイパーが作動しているときにシフトポジションを R にすると、リアワイパーが以下のように作動します。
  - フロントワイパーが間欠作動の とき

間欠で作動します。

フロントワイパーが低速あるい は高速作動のとき 低速で作動します。

### テールゲートウインドウウォッシャー を噴射する

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のとき、ノブ①をまわして、リアワイパー作動モードのマーク②を③の位置に合わせ続けます。

その間ウォッシャー液が噴射し、リアワイパーも作動します。

ウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャーを噴射してから使用してください。

I エンジンを停止するときは、必ずコンビネーションスイッチを □ の位置に戻してください。コンビネーションスイッチを □ や □ の位置のままイグニッション位置を1にすると、ワイパーが作動し、ウインドウが濡れていないときは傷が付くおそれがあります。

- 実冷時にはワイパーがウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、イグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。

### パワーウインドウ

### ドアウインドウの開閉

## ⚠ けがのおそれがあります

- ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。
- ドアウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチを操作してドアウインドウを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、車内が高温または低温になると、命に関わるおそれがあります。

子供が車内からドアやドアウインド ウを開くと、事故やけがの原因にな ります。

子供を乗せるときは、リアドアやリアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。

↓ 車から離れるときや洗車のときは、 ドアウインドウやベンチレーション ウインドウ\*、パノラミックスライ ディングルーフ\*が完全に閉じていることを確認してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



左ハンドル車

- ① フロントドアウインドウスイッチ
- ② リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあ ります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウのスイッチがあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ドアウインドウを開閉できます。

#### ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。

押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

### ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。

引いている間だけ閉じます。

スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

#### 挟み込み防止機能

ドアウインドウには挟み込み防止機能があります。

### スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウがただちに停止して、スイッチから手を放すと、その位置から少し開きます。

その状態からただちにスイッチを引き 続けてドアウインドウを閉じると、ド アウインドウはより強い力で閉じま す。このときに挟み込みなどの抵抗が あると、ドアウインドウはただちに停 止して、スイッチから手を放すと、そ の位置から少し下降します。

さらにこの状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

### 自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してからただちに再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しません。

### ↑ けがのおそれがあります

挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。

挟み込み防止機能には、挟み込みを感知しない範囲があります。ドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。

- リモコン操作でドアウインドウを 開くことができます (▷115 ページ)。
- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- i ドアウインドウが開いているとき に PRE-SAFE (▷40 ページ) が車 両の横滑りを感知すると、ドアウイ ンドウが少し開いた位置まで自動的 に閉じます。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席やリアドアのスイッチでは、 開閉しているドアウインドウを操作 することはできません。

# ドアウインドウが自動で開閉しないとき

以下のときは、ドアウインドウをリ セットしてください。

- バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたとき
- ドアウインドウが自動で開閉しない とき
- ドアウインドウが全閉した後に少し 開くとき

#### ドアウインドウをリセットする

- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ スイッチを軽く引いて全閉にし、そ のまま約 2 秒以上保持します。
- ▶ スイッチから手を放したときにドアウインドウが全閉位置から少し開いた場合は、ただちにスイッチを軽く引いて全閉にし、そのまま約2秒以上保持します。
- ► この操作を他のドアウインドウでも 行ないます。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。


### ベンチレーションウインドウの開 閉 \*

### ↑ けがのおそれがあります

ベンチレーションウインドウを閉じる ときに、身体や物が挟まれそうになっ たときは、ただちにスイッチを押して ください。ベンチレーションウインド ウが開きます。



① ベンチレーションウインドウ



左ハンドル車 ② ベンチレーションウインドウスイッチ

ベンチレーションウインドウの開閉ス イッチは運転席ドアにあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に、ベンチレーションウインドウを開 閉できます。

#### ベンチレーションウインドウを開く

▶ スイッチ②を押します。 左右のベンチレーションウインドウ が自動で開きます。

### ベンチレーションウインドウを閉じる

- ▶ スイッチ②を引きます。 左右のベンチレーションウインドウ が自動で閉じます。
- $\mathbf{f}$  イグニッション位置を $\mathbf{0}$ にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、ベンチレーショ ンウインドウを開閉できます。約5 分以内にフロントドアを開くと、べ ンチレーションウインドウの開閉は できなくなります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車 する前に車内の空気を換気したいとき は、リモコン操作でドアウインドウと ベンチレーションウインドウ\*、電動 ブラインド\*、パノラミックスライ ディングルーフ\*を開くことができ ます。

### ↑ けがのおそれがあります

リモコン操作でドアウインドウを開く ときは、ドアウインドウに身体を寄り かけないでください。ドアウインドウ とドアフレームの間に身体が引き込ま れてけがをするおそれがあります。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- ↑ コンビニエンスオープニング機能 は、リモコン操作でのみ行なうこ とができます。
- ↑ エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、リモコン操作はで きません。



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ① 発信部
- ② 解錠ボタン
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドア ハンドルに向けて、解錠ボタン②を 押し続けます。

### パノラミックスライディングルーフ非 装備車

ドアウインドウが開きます。

解錠ボタン②から指を放すと、作動中 のドアウインドウはその位置で停止し ます。

### パノラミックスライディングルーフ装 備重

電動ブラインドが閉じているとき は、ドアウインドウとベンチレー ションウインドウ、雷動ブラインド が開きます。

電動ブラインドなどが開いた後、一 度解錠ボタン②から指を放し、再度 解錠ボタンを押し続けると、パノラ ミックスライディングルーフが開き ます。

• 電動ブラインドが開いているとき は、ドアウインドウとベンチレー ションウインドウ、パノラミックス ライディングルーフが開きます。

解錠ボタン②から指を放すと、作動中 のドアウインドウやベンチレーション ウインドウ、電動ブラインドやパノラ ミックスライディングルーフはその位 置で停止します。

### コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* により、車外からドアウインドウと ベンチレーションウインドウ \*、パノ ラミックスライディングルーフ \*、電動ブラインド \* を閉じることができます。

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

- コンビニエンスクロージング機能 でドアウインドウなどを閉じるとき は、開口部に異物がないことを確認 してください。
- 車から離れる前に、すべてのドア ウインドウやベンチレーションウイ ンドウ、パノラミックスライディン グルーフが閉じていることを確認し てください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの強電界下でリモコン操作またはキーレスゴー操作を行なうと、作動しなかったり、誤作動することがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、リモコン操作またはキーレスゴー操作\*はできません。

#### リモコン操作で閉じる

### ↑ けがのおそれがあります

リモコン操作でドアウインドウなどを 閉じているときは、身体などが挟まれ ないように注意してください。

身体などが挟まれそうになったときは、ただちに施錠ボタン③から指を放し、解錠ボタン②を押し続けて、ドアウインドウとベンチレーションウインドウ\*、パノラミックスライディングルーフ\*を開いてください。



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ① 発信部
- ② 解錠ボタン
- ③ 施錠ボタン
- ▶ キーの発信部①を運転席ドアのドア ハンドルの受光部に向けて、施錠ボタン③を押し続けます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### パノラミックスライディングルーフ非 装備車

ドアウインドウが閉じます。

施錠ボタン③から指を放すと、作動中のドアウインドウはその位置で停止します。

### パノラミックスライディングルーフ装 備車

ドアウインドウとベンチレーションウ インドウ、パノラミックスライディン グルーフが閉じます。

パノラミックスライディングルーフなどが閉じた後、一度施錠ボタン③から指を放し、再度施錠ボタンを押し続けると、電動ブラインドが閉じます。


施錠ボタン③から指を放すと、作動中のドアウインドウやベンチレーションウインドウ、パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドはその位置で停止します。

### キーレスゴー操作で閉じる\*

### ↑ けがのおそれがあります

キーレスゴー操作でドアウインドウなどを閉じているときは、身体などが挟まれないように注意してください。

身体などが挟まれそうになったときは、ただちにドアハンドルのキーレスゴースイッチ④から指を放し、ドアハンドルを引き続けてください。ドアウインドウとベンチレーションウインドウ\*、パノラミックスライディングルーフ\*が開きます。



右側フロントドア ④ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ

▶ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ④を押し続けます。

### パノラミックスライディングルーフ非 装備車

ドアウインドウが閉じます。

キーレスゴースイッチ④から指を放す と、作動中のドアウインドウはその位 置で停止します。

### パノラミックスライディングルーフ装 備車

ドアウインドウとベンチレーションウインドウ\*、パノラミックスライディングルーフ\*が閉じます。

パノラミックスライディングルーフ\*などが閉じた後、一度キーレスゴースイッチ④から指を放し、再度キーレスゴースイッチを押し続けると、電動ブラインドが閉じます。

キーレスゴースイッチ④から指を放す と、作動中のドアウインドウやベンチ レーションウインドウ、パノラミック スライディングルーフや電動ブライン ドはその位置で停止します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 走行と停車

### エンジンの始動

#### 介 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでく ださい。ブレーキペダルやアクセルペ ダルの下に物が入ると、ペダルを操作 できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく使 用してください。車に合ったものを使 用しないと、ペダル操作ができなくな るおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用し ないでください。車に合ったものを使 用しないと、ペダル操作ができなくな るおそれがあります。

少しでも車を動かすときはエンジン を始動してください。エンジンが停 止していると、ブレーキやステアリ ングの操作に非常に大きな力が必要 になります。


#### 小 中毒のおそれがあります

車庫などの換気の悪い場所ではエンジ ンを停止してください。排気ガスに含 まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸 化炭素中毒を起こし、意識不明になっ たり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付 かないうちに吸い込んでいるおそれが あります。

- エンジンは、シフトポジションが ■■のときも始動できますが、安 全のため、必ずシフトポジションを **P** にして、ブレーキペダルを踏 んで始動してください。
- エンジンを始動するときは、アク セルペダルを踏まないでください。
- うンプやエアコンディショナーな ど、バッテリーの負担になる装置 を停止しておくと始動性が良くな ります。

#### シフトポジション



セレクターレバー

Р	駐車およびエンジン始 動 / 停止の位置
R	後退するときの位置
N	動力が伝わらない位置 押したり、けん引して もらうことで、車を移 動できます。
D	走行するときの位置 1 速~7速の範囲で自動的に変速します。

#### キーによるエンジンの始動

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の 位置までまわして手を放します。

### キーレスゴーによるエンジンの始動\*

### ↑ 事故やけがのおそれがあります

子供だけを残して車から離れないでください。車室内にキーがあるときは、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動します。短時間でも車内にキーを残したまま車から離れないでください。

- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。
- ↓ エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。

- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- I エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、警告音が 1 回鳴ります。また、マルチファンクションディスプレイが赤くなり、"キ-ヲ ケンチ デキマセン " と数秒間表示されます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

#### 発進

- ! エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷150ページ)をご覧ください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを D にします。

### ↑ 事故のおそれがあります

アクセルペダルを踏んだ状態でセレク ターレバーを操作しないでください。 車が急発進したり、オートマチックト ランスミッションを損傷するおそれが あります。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。
- エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

### ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前進 するのを防ぎ、発進を容易にします。

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

### 介 事故のおそれがあります

- ヒルスタートアシストはパーキング ブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキング ブレーキを確実に効かせ、シフトポ ジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートアシストは解除され、車が動き出すおそれがあります。
- じいスタートアシストの機能は解除できません。

ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発進するとき
- シフトポジションが N のとき
- パーキングブレーキが効いている とき
- ESP が故障しているとき

#### 駐車

### ↑ 火災のおそれがあります

マフラーは非常に高温になります。周 囲に枯れ草や紙くず、油など燃えやす いものがある場所には駐停車しないでください。

### 介 事故やけがのおそれがあります

- 停車する前にエンジンを停止しない でください。ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要に なります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフト ポジションを P にし、パーキン グブレーキを確実に効かせ、エンジ ンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。
- ! 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやベンチレーション ウインドウ、パノラミックスライ ディングルーフ\*を閉じて、車を 施錠してください。

### パーキングブレーキ

## ↑ 火災のおそれがあります

パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。



左ハンドル車

- ①パーキングブレーキペダル
- ② ブレーキペダル
- ③ 解除ハンドル

### パーキングブレーキを効かせる

- ▶ 右足でブレーキペダル②を踏みながら、左足でパーキングブレーキペダル①をいっぱいまで踏み込みます。 メーターパネルのブレーキ警告灯が点灯します。
- ↓ パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。
- 急な坂道に駐車するときは、タイヤの下り側に輪止めをしてください。
   さらに前輪を歩道方向に向けてください。

### パーキングブレーキを解除する

- ▶ 解除ハンドル③を引きます。 メーターパネルのブレーキ警告灯が 消灯します。
- 1 パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### エンジンの停止

#### 介 事故のおそれがあります

走行中にエンジンを停止しないでくだ さい。エンジンブレーキが効かなくな ります。また、ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要にな ります。

☑ 水温が高めのときは、少しの間ア イドリング状態でエンジンを冷却 してから、エンジンを停止してく ださい。

### エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキペダルを確実に踏み 込み、シフトポジションを **P** に します。
- ▶ キーをまわして、イグニッション位 置を 0 にします。 エンジンが停止します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放 します。
- ↑ シフトポジションが D か R のときにエンジンを停止すると、シ フトポジションが自動的に N に なります。さらにこの状態でフロン トドアを開くか、エンジンスイッチ からキーを抜くと、シフトポジショ ンが P になります。

ただし、シフトポジションをN にしてエンジンを停止したときは、 フロントドアを開いても、シフトポ ジションは **P** になりません。

### エンジンスイッチにキーレスゴース イッチを取り付けているとき \*

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキペダルを確実に踏み 込み、シフトポジションを **P** に します。
- ▶ エンジンが停止するまで、キーレス ゴースイッチを押します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放 します。

### / 事故のおそれがあります

走行中にキーレスゴースイッチを約 3 秒間押すとエンジンが停止します。 エンジンブレーキが効かなくなった り、ブレーキやステアリングの操作 に非常に大きな力が必要になります ので、走行中はエンジンを停止しな いでください。

- 🚹 走行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。
- のときにキーレスゴースイッチを押 してエンジンを停止すると、シフト ポジションが自動的に N になり ます。さらにこの状態でフロントド アを開くと、シフトポジションが P になります。
- ← キーレスゴースイッチを押してエ ンジンを停止したときは、イグニッ ション位置は 1 になります。また、 この状態で運転席ドアを開くと、イ グニッション位置が 0 になります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### オートマチックトランスミッション

#### セレクターレバー



- ① セレクターレバー
- ② パーキングポジションの選択
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択

#### シフトポジションを選択する

▶ セレクターレバー①を操作して、シ フトポジションを選択します。

### /! 事故のおそれがあります

セレクターレバーはステアリングの右 側にあります。方向指示やワイパーの 操作をする際は、誤ってセレクターレ バーの操作をしないように注意してく ださい。事故を起こしたり、車を損傷 するおそれがあります。

走行中にシフトポジションを N に すると、エンジンブレーキがまったく 効かなくなり、事故を起こしたり、ト ランスミッションを損傷するおそれが あります。

運転席の足元には、物を置かないでく ださい。ブレーキペダルやアクセルペ ダルの下に物が入ると、ペダルを操作 できなくなるおそれがあります。

子供だけを車内に残して車から離れな いでください。運転装置に触れてけが をしたり、事故の原因になります。

路面が滑りやすいときは、急激なエン ジンブレーキを効かせないでくださ い。スリップして車のコントロールを 失い、事故を起こすおそれがあります。

ポジション		操作方法
パーキング	駐車およびエンジン始動 / 停止の位置	▶セレクターレバー先端のボタ ンを②の方向に押します。
N ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引しても らうことで車を移動でき ます。	▶セレクターレバーを③または ④の方向に軽く操作します。
<b>R</b> リバース	後退するときの位置	▶セレクターレバーを⑤の方向 にいっぱいまで上げます。
<b>D</b> ドライブ	走行するときの位置 1 速~ 7 速の範囲で自動 的に変速します。	▶セレクターレバーを®の方向 にいっぱいまで下げます。

### ↑ 事故のおそれがあります

フロアマットは純正品のみを正しく使用してください。車に合ったものを使用しないと、ペダル操作ができなくなるおそれがあります。

停車中は、必ずパーキングブレーキを 効かせてください。

約10km/h以下で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更できますが、シフトポジションが変更されたことに気付かずに一旦停止して、再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。

エンジンを停止してシフトポジション が自動的に N になったときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせてください。車が動き出すおそれがあります。

- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。
- ! シフトポジションを P または R にするときは、完全に停車してください。トランスミッションを 損傷するおそれがあります。
- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- セレクターレバーから手を放す と、セレクターレバーは中立の位置 に戻ります。

ただし、エンジンスイッチにキーを差し込んでいる状態で、シフトポジションが N のときにエンジンを停止したときは、フロントドアを開いても、シフトポジションは P になりません。

- ↑ イグニッション位置が 2 で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、▶ から他のシフトポジションにできます。
- 1 イグニッション位置が1で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N にできます。

#### シフトポジション表示



① シフトポジション表示 (ドライブに入っている状態)

マルチファンクションディスプレイが表示されているときに、選択されたシフトポジションがシフトポジション表示①に反転表示されます。

マルチファンクションディスプレイが故障してシフトポジションが表示されないときは、セレクターレバーを慎重に操作してゆっくりとアクセルペダルを踏み、選択されたシフトポジションを確認してから走行してください。できれば、シフトポジションを ● にして、ティップシフトは解除してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 運転のヒント

#### アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップ するタイミングが遅くなります。

#### キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に低いギアに変速し、素早く加速します。

▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。

### ↑ 事故のおそれがあります

キックダウンするときは、周囲の状況 に注意しながら操作してください。事 故を起こすおそれがあります。


#### 走行モード



① 走行モード表示

路面の状況や運転に合わせてオートマ チックギアシフトの走行モードを切り 替えることができます。

イグニッション位置を 2 にすると、マルチファンクションディスプレイの走行モード表示①に、選択した走行モードが表示されます。



② 走行モード選択スイッチ

### 走行モードを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ②を押します。

C モード $\rightarrow$  S モード $\rightarrow$  C モードと切り替わります。

1 エンジン停止時の走行モードに関わらず、エンジン始動時は常にCモードに設定されます。

#### 走行モード

Cモード

快適性と経済性を重視したモードです。

Sモード

スポーティな走行に 適したモードです。

走行モードが C モードのときは、以 下のようになります。

- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、燃 料消費が向上します。
- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性 や走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が抑えられ、車輪が空 転しにくくなります。

走行モードがSモードのときは、以下のようになります。

- 1 速で発進します。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップするため、消 費燃料が多くなります。

### ↑ 事故のおそれがあります

選択したモードにより変速特性が変わります。必ず路面の状況に合ったモードを選択してください。

### ティップシフト



- ① 左側パドル (低いギアレンジを選択) ② 右側パドル (高いギアレンジを選択)
- オートマチックトランスミッションの

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより、不必要なシフトアップ を抑えます。



③ ギアレンジ表示

#### ティップシフトにする

▶ シフトポジションが D のときに、 左側パドル①を引きます。

ティップシフトに切り替わり、選択されたギアレンジがマルチファンクションディスプレイのギアレンジ表示③に表示されます。

#### 低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル①を引きます。 低いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示③に表示されます。

#### 高いギアレンジを選択する

▶ 右側パドル②を引きます。 高いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示③に表示されます。

#### ティップシフトを解除する

► 右側パドル②を引いて保持します。 ティップシフトが解除され、ギア レンジ表示③に " □ " が表示されます。

#### または

▶ シフトポジション D を選択する 方向にセレクターレバーを操作します(▷118ページ)。

レンジ	作動内容
D	1 速~7速の範囲で変速 します。
D6	1 速~6 速の範囲で変速 します。
D5	1 速~5 速の範囲で変速 します。
D4	1 速〜4 速の範囲で変速 します。
D3	1 速〜3 速の範囲で変速 します。
	エンジンブレーキが必要 なときに使用します。
D2	1 速~ 2 速の範囲で変速 します。
	下り坂や山道、悪路を走 行するときに使用します。
D1	1速に固定されます。
	エンジンブレーキが最大 に作用します。急な下り 坂や長い下り坂を走行す るときに使用します。

### 介書数のおそれがあります

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- マルチファンクションディスプレイが故障してギアレンジが表示されないときは、ティップシフトを解除して走行してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- 前加速時にエンジンの許容回転数を超えるおそれがあるときは、自動的にシフトアップされ、高いギアレンジになります。
- ギアレンジ表示は選択したギアレンジを示しており、実際のギアを示すものではありません。
- パドル①を引いても、選択したギアレンジが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトダウンされません。
- エンジンが暖まっていないときは、操作を行なっても選択したギアレンジに変わらないことがあります。

#### メーターパネル

メーターパネルの各部の名称について は(▷23ページ)をご覧ください。

### **介** 事故のおそれがあります

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障 / 警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### メーターパネルの点灯

メーターパネルは以下のときに点灯します。

- 運転席ドアを開いたときや閉じたとき(約30秒後に消灯)
- メーターパネル照度調整ボタンまたはリセットボタンを押したとき(約30秒後に消灯)
- イグニッション位置を1か2にしたとき(イグニッション位置を0にしてから約30秒後に消灯)
- 車外ランプが点灯したとき(車外ランプが消灯してから約30秒後に 消灯)

#### タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

 指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよう にしてください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

#### スピードメーター

車の走行速度を表示します。

速度の表示単位をマイルに変更することもできますが、マイル表示にすると km/h 表示に比べ、同じ数字でも約1.6 倍の速度になります。速度の出しすぎを防ぐため km/h 表示にしてください。

表示の切り替えについては(▷143



#### 事故のおそれがあります

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行に は十分注意してください。

### メーターパネル照度調整ボタン / リセットボタン



- ① 照度調整ボタン (明)
- ② リセットボタン
- ③ 照度調整ボタン (暗)

### メーターパネル照度調整ボタン

周囲が暗いときにメーターパネルの明 るさを調整できます。

### 照度を上げる

▶ 照度調整ボタン①を押します。

### 照度を下げる

▶ 照度調整ボタン③を押します。

### リセットボタン

トリップメーターや各種設定などをリセットするときに使用します。

#### 燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約80リットルです。

給油のときはエンジンを停止してください。

#### 燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約 13 リットルです。

走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。

### 時計

時刻は、COMAND システムの時刻に 連動します。

時 刻 の 調 整 に つ い て は、 別 冊 「COMAND システム 取扱説明書」を で覧ください。

### マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイは、故障 / 警告メッセージや各種情報などを表示:設定するシステムです。

## $\Lambda$

#### 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイを 操作するときは、常に周囲の状況に注 意してください。

#### マルチファンクションステアリング



マルチファンクションディスプレイの 操作は、ステアリングのスイッチで行 ないます。

## <u>^</u>

#### 事故のおそれがあります

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なってく ださい。ステアリングをまわしながら 操作すると、事故を起こすおそれがあ ります。

#### 名称

- ① マルチファンクションディスプ レイ
- ② 設定スイッチ / 音量スイッチ

## + -

- 各種設定の設定グループ選択 画面でのグループの選択
- 設定項目画面での数値や設定 の変更や、機能のオン / オフ の選択
  - 各メイン画面やオーディオ画 面表示中の音量の調節

### 通話開始 / 終了スイッチ(電話)

#### 

電話の受信 / 保留 / 切断

音声認識スイッチ 🔣

音声認識の使用

- ③ スクロールスイッチ ▲
  - 選択したメイン画面内での画面の切り替え
  - オーディオ画面表示中のオーディオの選曲やラジオ / テレビの選局、DVD ビデオのチャプターの選択
  - 電話画面表示中の電話帳や発 信履歴の選択

## 表示切り替えスイッチ


メイン画面の選択

音声認識解除スイッチ 🛒

音声認識の中止

ステアリングスイッチでの COMANDシステムの操作について は、別冊「COMANDシステム取扱 説明書」をご覧ください。

### メイン画面一覧




マルチファンクションディスプレイは、故障 / 警告メッセージや各種情報などを表示するシステムです。

1	車両情報	133
2	オーディオ	136
3	ナビゲーション・進行 方向方位表示	137
4	車高レベル表示 *	137
5	故障表示	138
6	各種設定	139
7	車両設定 *	154
8	トリップコンピュー ター	155
9	電話	158

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

### 車両情報



1	車両情報メイン画面 (トリップメーター /オドメーター)	134
2	車両情報サブ画面 (外気温度表示/サブスピードメーター/可変スピードリミッター 設定速度表示/シフトポジション表示/ギアレンジ表示/走行モード表示)	134

3	タイヤ空気圧警告シス テム画面	251
4	冷却水温度画面	135
5	サブスピードメーター / 外気温度表示画面	136
6	メンテナンスインジ ケーター画面	262

### 車両情報メイン画面(トリップメー ター / オドメーター)



#### 車両情報メイン画面を表示させる

- ① トリップ リセット後の走行 メーター 距離を表示します。
- ② オドメー これまでに走行し ター た距離の総合計を 表示します。

### トリップメーターをリセットする(0.0 に戻す)

▶ リセットボタン(▷130ページ) を、表示が 0.0 になるまで押し 続けます。

#### 車両情報サブ画面



### ↑ 事故のおそれがあります

温度表示が 0℃以上でも、路面が凍結 していることがあります。走行には十 分注意してください。

- 1 温度をフロントバンパー付近で測定しているため、温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。 したがって、温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

外気温度 外気温度または 1 表示 / サ 走行速度を表示 ブスピー します。 ドメー 表示の切り替え ター は各種設定の " インストルメン トクラスタ"の "車両情報サブ 画面の表示設定 画 面 "(▷144 ページ) で行な います。 2 可変ス 可変スピードリ ピードリ ミッター(▷163 ミッター ページ)で設定 の設定速 した速度を表示 度表示 します。 シフトポ オートマチック (3) ジション トランスミッ 表示 ションのシフト ポジションを表 示します。 選択しているシ フトポジション は反転表示され ます(▷125ペー ジ)。 ギアレン ティップシフト (4) ジ表示 のときに選択し ているギアレン ジを表示します (⊳127ページ)。 走行モー オートマチック (5) トランスミッ ド表示 ションの走行 モードを表示し ます(▷126ペー

#### タイヤ空気圧警告システム画面

詳しくは (▷251 ページ) をご覧ください。

#### 冷却水温度画面



イグニッション位置が 2 のとき、エンジンの冷却水温度を表示します。

#### 冷却水温度画面を表示させる

- ▶ または を押して、車両情報メイン画面を表示させます。
- 1 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。

ジ)。

### サブスピードメーター / 外気温度表示 画面





- ① サブスピードメーター
- ② 外気温度

走行速度または外気温度を表示します。 表示の切り替えは各種設定の『インストルメントクラスタ』の『車両情報サブ画面の表示設定画面』(▷144 ページ)で行ないます。

### サブスピードメーター / 外気温度表 示画面を表示させる


- ▶ または を押して、車両 情報メイン画面を表示させます (▷134ページ)。
- ▶ または ▼ を押して、サブス ピードメーター / 外気温度表示画 面を表示させます。
- **1** サブスピードメーターの表示単位 を km/h または mph に切り替える ことができます (▷143 ページ)。

### メンテナンスインジケーター画面

詳しくは(▷262 ページ)をご覧くだ さい。

#### ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### オーディオ



ラジオ使用時の例

オーディオ(ラジオ、CD、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェース、外部入力など)、テレビ、DVD ビデオの使用時にそれぞれの情報を表示します。

### オーディオのメイン画面を表示させる

▶ ■ または ■ を押して、オーディオのメイン画面を表示させます。

オーディオのメイン画面表示中に、 **▲** または **▼** を押すと、各ソースの 選局 / 選曲などができます。

前外部入力を選択しているときは、 外部入力機器の操作はできません。

#### 音量調節

- ※ 詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

#### ナビゲーション・進行方向方位表示



COMAND システムのナビゲーション 機能でルート案内を行なっているとき に、ルート案内をマルチファンクショ ンディスプレイに表示できます。

ルート案内を行なっていないときは、画面に進行方向の方位が表示されます。

### ナビゲーション・進行方向方位表示画 面を表示させる

- ▶ または を押して、ナビゲーション・進行方向方位表示画面を表示させます。
- ※ 詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

#### 車高レベル表示 \*

AIR マティックサスペンション \* の車 高レベルを表示します。

#### 車高レベル表示画面



① 車高レベル表示

#### 車高レベル表示画面を表示させる

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ または を押して、車高レベル表示画面を表示させます。

詳しくは (▷167ページ) をご覧くだ さい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 故障表示



- ① 故障件数画面(この例では、1件故障があります)
- ② 故障 / 警告メッセージ画面の例

故障や異常が発生したとき、車の状況 をメッセージで表示します。

故障がないときは、故障表示画面は表示されません。

### 自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障が 発生したときは、故障 / 警告メッセー ジ画面が自動的に表示されます。

ステアリングの **回 つ** や **へ →** またはリセットボタンを押すと、故障 / 警告メッセージが消えます。

### 故障 / 警告メッセージを手動で確認 する

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に表示されます。

▶ ■ または ■ を押して、故障件 数画面①を表示させます。

故障件数が数字で表示されます。

▶ ■ または ▼ を押して、故障 / 警告メッセージ画面②を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数画面①に戻ります。

#### 故障表示のリセット


マルチファンクションディスプレイに 故障 / 警告メッセージが表示されて いるときは、イグニッション位置を 0 にすると、故障 / 警告メッセージの 表示が消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

### ↑ 事故のおそれがあります

- 表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障/警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ! 表示される故障 / 警告メッセージ については(▷277 ページ)をご覧 ください。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

### 各種設定



1	各種設定メイン画面	140
2	設定グループ選択画面	140
3	各種設定項目の初期化 画面	141
4	各種設定項目の初期化 完了画面	141


#### 各種設定メイン画面



#### 各種設定メイン画面を表示させる

▶ **②** または **③** を押して、各種設定メイン画面を表示させます。

#### 設定グループ選択画面



#### 設定グループ選択画面を表示させる

#### 設定グループを選択する

- ▶選択したグループ名を確認して、
  ★ を押すと、選択したグループ内の最初の設定項目画面が表示されます。

#### 設定項目画面を選択する

#### 設定項目を選択する

### 機能のオン / オフを選択する

▶ + または - を押して、設定項目を選択したり、機能のオン / オフを選択します。

選択した設定が記憶されます。

#### 各種設定項目の初期化



初期化画面

各種設定のすべての項目を工場出荷時 の設定に初期化する(戻す)ことがで きます。

#### 各種設定項目を初期化する

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷140ページ)。
- ▶ リセットボタン(▷130ページ)を 約3秒間押し続けます。


初期化画面が表示されます。



初期化完了画面

- ▶ 初期化画面の表示中(約5秒以内) に、再度リセットボタンを押します。 初期化を実行し、初期化完了画面が表示されます。
- 前 初期化画面が表示されてから約5 秒間リセットボタンを押さずにいる と、各種設定メイン画面に切り替わります。
- 安全のため、エンジンがかかっているときに各種設定項目の初期化を行なうことはできません。このときはマルチファンクションディスプレイに " セッティ エンジンサドウチュウハ コウジョウ シュッカジノ セッティ ニ リセット スルコトハデキマセン!"と表示されます。

#### インストルメントクラスタ



	各種設定メイン画面	140
2	設定グループ選択画面	140
3	速度·距離単位設定 画面	143
4	サブスピードメーター 単位設定画面	143
5	ディスプレイ言語設定 画面	144
6	車両情報サブ画面の表 示設定画面	144

### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷140ページ)。
- ▶各種設定メイン画面①表示中に ♪ を押して、設定グループ選択 画面②を表示させます。

### 設定グループを選択する

### 設定項目画面を表示させる

▶ 本または ▼ を押します。 インストルメントクラスタの各設定 項目画面が表示されます。

#### 速度・距離単位設定画面




スピードメーターとマルチファンク ションディスプレイの速度と走行距離 などの表示単位の設定ができます。

表示	設定内容
km	表示が km/h、km にな ります。
マイル	表示が mph、マイル、 MI になります。

1 マイル (mph) は約 1.6km (km/h) です。表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず km 表示を選択してください。

#### サブスピードメーター単位設定画面



マルチファンクションディスプレイの サブスピードメーター (D136ページ) の表示単位の設定ができます。

表示	設定内容
km	km/h 表示になります。
マイル	mph 表示になります。

1 マイル (mph) は約 1.6km (km/h) です。表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず km 表示を選択してください。

#### ディスプレイ言語設定画面



ディスプレイに表示する言語の設定ができます。

表示	設定内容
English	英語表示になります。
ニホンコ゛	日本語表示になります。

 この画面で設定した言語を COMANDシステムにも適用できます。詳細については、別冊 「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

### 車両情報サブ画面の表示設定画面






車両情報サブ画面(外気温度表示)

車両情報サブ画面に表示される項目の 設定ができます。

▶ または または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ソクト゛	車両情報サブ画面の表示 がサブスピードメーター になります。
	このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター / 外気温度表示画面 (▷136ページ) には外気温度が表示されます。
がイオント	車両情報サブ画面の表示 が外気温度になります。
	このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター / 外気温度表示画面(▷136ページ) にはサブスピードメーターが表示されます。

### ライト



1	各種設定メイン画面	140
2	設定グループ選択画面	140
3	ヘッドランプ点灯モー ド設定画面	146
4	ロケイターライティン グ設定画面	146
5	車外ランプ消灯遅延機 能設定画面	147
6	ルームランプ消灯遅延 機能設定画面	147

### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷140ページ)。
- ▶各種設定メイン画面①表示中に ▲ を押して、設定グループ選択 画面②を表示させます。

### 設定グループを選択する

### 設定項目画面を表示させる

ライトの各設定項目画面が表示されます。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

### ヘッドランプ点灯モード設定画面



ヘッドランプの点灯モードの設定ができます。

表示	設定内容
オン	常時点灯モードです。 ランプスイッチを <b>0</b> か
	<b>AUTO</b> の位置にしているときに、エンジンを始動すると、ヘッドランプなどが常に点灯します。
オフ	手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを点灯 するときはランプスイッ チを操作します。
	日本ではこのモードに設 定してください。

- i 常時点灯モードは、走行中の常時点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モードに設定して使用してください。
- i 常時点灯モードで自動的に点灯するランプは、ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプです。ヘッドランプを上向きにしたり、フォグランプなどを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

### ロケイターライティング設定画面



周囲が暗いときにリモコン操作で解錠 すると車外ランプが点灯する機能の設 定ができます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにリモコン操作で解錠すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。
オフ	ロケイターライティング は作動しません。

詳しくは (▷67 ページ) をご覧くだ さい。

#### 車外ランプ消灯遅延機能設定画面



周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ランプが点灯する機能の設定が できます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ランプ消灯遅延機能 は作動しません。

詳しくは (▷102 ページ) をご覧ください。

#### ルームランプ消灯遅延機能設定画面




ルームランプが自動点灯モードのとき にエンジンスイッチからキーを抜く と、ルームランプが点灯する機能の設 定ができます。

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動点灯 モードのときにエンジン スイッチからキーを抜く と、ルームランプが約 10 秒間点灯します。
オフ	ルームランプ消灯遅延機 能は作動しません。

詳しくは(▷105 ページ)をご覧くだ さい。

#### シャリョウ



1	各種設定メイン画面	140
2	設定グループ選択画面	140
3	エンジン停止時の表示 設定画面 *	149
4	ウィンタータイヤス ピードリミッター設定 画面	150
5	車速感応ドアロック設 定画面	150

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷140ページ)。
- ▶各種設定メイン画面①表示中に ▲ を押して、設定グループ選択 画面②を表示させます。


### 設定グループを選択する

### 設定項目画面を表示させる

▶ ★ または ▼ を押します。

シャリョウの各設定項目画面が表示されます。

#### エンジン停止時の表示設定画面 \*



イグニッション位置を 0 にしたときや エンジンスイッチからキーを抜いたと き、最初に表示される画面の設定がで きます。

表示	設定内容
ケンインホ゛ウシケイホウ	けん引防止警報機 能*のオン/オフ 画面になります。
キロメーターヒョウシ゛	車両情報メイン画 面になります。

- ↑ イグニッション位置を 0 にしてから、またはキーを抜いてから約 2 分間経過すると、けん引防止警報機能を解除したり、待機状態にすることはできなくなります。

<sup>\*</sup> オプションや什様により、異なる装備です。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

# ウィンタータイヤスピードリミッター 車速感応ドアロック設定画面 設定画面



最高速度の制限のない国などで、ウィ ンタータイヤ装着時にタイヤの許容最 高速度に応じた最高速度を設定するた めの機能です。

- 🚹 ウィンタータイヤスピードリミッ ターを設定しているときは、可変ス ピードリミッターで設定できる制限 速度は、ウィンタータイヤスピード リミッターの設定速度が上限となり ます。詳しくは(▷163ページ)を ご覧ください。
- 容を選択します。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
240km/h 230km/h 220km/h 210km/h 200km/h 190km/h 180km/h 170km/h	最高速度がそれぞれの速度に設定されます。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。



走行速度が約 15km/h 以上になった ときに、ドアとテールゲートを自動的 に施錠する機能の設定ができます。


▶ # または を押して、反転表 示を移動します。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが作 動します。
オフ	車速感応ドアロックは作 動しません。

詳しくは(▷69ページ)をご覧くだ さい。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### コンフォート



- ① 各種設定メイン画面
- ② 設定グループ選択画面
- ③ イージーエントリー設定画面\*
- ④ フロントシートベルトのテンション自動調整機能設定画面
- ⑤ 施錠時のドアミラー格納設定 画面

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷140ページ)。
- ▶各種設定メイン画面①表示中に ▲ を押して、設定グループ選択 画面②を表示させます。

### 設定グループを選択する

▶ または ► を押して、"コンフォート"を選択します。

#### 設定項目画面を表示させる

コンフォートの各設定項目画面が表示されます。

### イージーエントリー設定画面 \*



運転席への乗り降りを容易にする イージーエントリー機能の設定がで きます。

表示	設定内容
オン	ステアリングが上方に移 動します。
オフ	イージーエントリー機能 は作動しません。

詳しくは(▷89ページ)をご覧くだ さい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

# フロントシートベルトのテンション自 施錠時のドアミラー格納設定画面 動調整機能設定画面




イグニッション位置が 2 のとき、フロ ントシートベルトが乗員の上半身に密 着するように、テンション(締め付け 具合)を自動的に調整する機能の設定 ができます。

▶ ★ または ► を押して、反転表 示を移動します。

表示	設定内容
オン	イグニッション位置が 2 のときに、フロントシー トベルトのテンションが 自動的に調整されます。
オフ	フロントシートベルトの テンションは調整されま せん。

詳しくは(▷98ページ)をご覧くだ さい。



車の施錠時にドアミラーを格納する機 能の設定ができます。

▶ または を押して、反転表 示を移動します。

表示	設定内容
オン	施錠時にドアミラーが格 納されます。
オフ	施錠時にドアミラーは格 納されません。

詳しくは(▷92ページ)をご覧くだ さい。

## 車両設定 \*

盗難防止警報システムのけん引防止警 報機能 \* を設定できます。

#### けん引防止警報機能設定画面



# けん引防止警報機能設定画面を表示させる

- ▶ または を押して、けん引 防止警報機能設定画面を表示させます。
- ★ または ★ を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	けん引防止警報機能が待 機状態になります。
オフ	けん引防止警報機能が解 除されます。


1 エンジン停止時の表示設定画面 (▷149 ページ) が "ケンインボーウンケイや) のときは、イグニッション位置を 0 にするかエンジンスイッチからキーを抜くと、マルチファンクションディスプレイに "ケンインボーウシケイや わ "または "ケンインボーウンケイや わ "または "ケンインボーウンケイや わ "または "ケンインボーウンケイや か ● を 押すと、けん引防止警報機能を待機状態にするか、または解除することができます。

詳しくは(⊳56 ページ)をご覧くだ さい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

# トリップコンピューター



- ① ショートトリップメーター画面
- ② ロングトリップメーター画面
- ③ 走行可能距離画面
- ④ 瞬間燃費画面

# ショートトリップメーター画面



- ① エンジン始動からの走行距離(km)
- ② エンジン始動からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動からの平均燃費(km/l)

ショートトリップメーターは、エンジンを始動したときを起点とした情報を表示します。

# ショートトリップメーター画面を表示 させる

▶ ■ または ■ を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます。

- **う** ショートトリップメーターは、以下 のときに自動的にリセットされます。
  - イグニッション位置を0にして から、またはキーを抜いてから 約4時間経過後
  - 999 時間経過後
  - 9,999km/マイル走行後

ショートトリップメーターは、手動で もリセットできます。

# ショートトリップメーターを手動でリ セットする

▶ ショートトリップメーター画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷130ページ)を押し続けます。

### ロングトリップメーター画面



- ① リセットからの走行距離 (km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リセットからの平均燃費(km/l)

ロングトリップメーターは、リセット したときを起点とした情報を表示し ます。

# ロングトリップメーター画面を表示させる

- ▶ 電 または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます(▷155ページ)。
- ▶ ▼ を押して、ロングトリップメーター画面を表示させます。
- ① ロングトリップメーターは、リセットから、99,999km 走行後、または9,999時間経過後に自動的にリセットされます。

# ロングトリップメーターをリセット する

▶ ロングトリップメーター画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷130ページ)を押し続けます。

#### 走行可能距離画面



現在の燃料残量で走行可能なおよそ の距離を計算し、予測値として表示 します。

#### 走行可能距離画面を表示させる

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます(▷155ページ)。
- ▶ ▼ を押して、走行可能距離画面を表示させます。
- 走行可能距離は、現在までの平均 燃費と残り燃料から計算した予測値 です。今後の走行状況に応じて大き く変動することがありますので、燃 料計を確認して、早めに給油してく ださい。

燃料残量が少ないときは、マルチファンクションディスプレイに " ネンリョウリザ - ブ キュウュ シテクダサイ " と表示されるか、以下のマークが表示されます。

最寄りのガソリンスタンドですみやか に給油してください。



#### 瞬間燃費画面



そのときの瞬間燃費を km/l 単位で表示 します。エンジンがかかっているときに 表示されます。

# 瞬間燃費画面を表示させる

- ▶ または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます(▷155ページ)。
- ▶ を押して、瞬間燃費画面を表示させます。

#### 雷話

携帯電話を COMAND システムに接続することにより、ハンズフリー通話ができます。

 COMAND システムには Bluetooth 接続またはケーブル接続 \* で携帯 電話を接続できます。詳しくは、別 冊「COMAND システム取扱説明書」 をお読みください。

# ↑ 事故のおそれがあります

安全のため、運転者は走行中の携帯電話の接続や、携帯電話本体の使用は避けてください。

走行中は電話をかけないでください。

また、走行中に電話がかかってきたときは、あわてずに安全な場所に停車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。



# 電話画面を表示させる

▶ ■ または ■ を押して、電話画面を表示させます。

#### 通話する (電話を受信する)

電話を受信できます。

#### 通話を終える (電話を切断する)

▶ ステアリングの通話終了スイッチ☎ を押します。

電話を切断できます。

#### 電話番号からの発信

COMAND システムの電話帳に登録してある電話番号に電話をかけることができます。

- ▶ ステアリングの通話開始スイッチ☎ を押します。

#### 発信履歴からの発信

発信履歴が表示されます。

- ▶ ★ または ▼ を押して、発信先を 選択します。
- ▶ ステアリングの通話開始スイッチ
  を押します。
- ※ 詳細については、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

<sup>\*</sup> オプションや什様により、異なる装備です。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

# 走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

- クルーズコントロール 設定速度を自動的に維持して走行できます。
- 可変スピードリミッター 設定速度を超えないように走行できます。
- AIR マティックサスペンション 運転のスタイルや路面状況などに応 じてサスペンションや車高を最適な 状態に自動調整します。
- 4MATIC

走行安定性を向上させ、車両操縦性を確保しようとする4輪駆動システムです。

- パークトロニック 車庫入れや狭い場所での運転時に、 障害物とのおよその距離を知らせます。
- サイドビューカメラ 助手席側のフロントタイヤ周辺や 助手席ドア下方の映像を COMAND ディスプレイに表示します。
- パーキングアシストリアビューカメラ 車庫入れや縦列駐車などの後退操作 を補助します。

ABS、BAS、ESP、EBV については、 走行安全装備(▷48 ページ)をご覧 ください。

# クルーズコントロール

アクセルペダルを踏まなくても、設定 した速度を自動的に維持して走行でき ます。

設定できる速度は約30km/h以上です。

# ▲ 事故のおそれがあります

- 車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。
- 以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
  - ◇ 急な下り坂、急カーブ、曲がり くねった道路
  - ◇加減速を繰り返すような交通状 況や交通量の多い道路
  - ◇雨で濡れた路面や積雪路、凍結 路などの滑りやすい路面
  - ◇降雨時や降雪時、濃霧時など視 界が確保できない場合
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。

- 急な上り坂では、クルーズコント ロールが速度を維持するためにシフ トダウンしますが、設定した速度を 維持できないことがあります。この ようなときはアクセルペダルを踏ん で加速してください。
- 急な下り坂などで惰性がついたと きは、速度を維持するために自動的 にブレーキを効かせることがありま すが、設定速度を維持できないこと があります。

このようなときは、ブレーキペダル を踏むか、ティップシフトで低いギ アレンジを選択し、エンジンブレー キの効きを強くして、減速してくだ さい。

#### **介** 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエン ジンブレーキを効かせないでくださ い。スリップして車のコントロールを 失い、事故を起こすおそれがあります。


# **小** 事故のおそれがあります

自動的にブレーキを効かせているとき は、ブレーキペダルが奥に引き込まれ ます。ブレーキペダルの下に足を置い ていると挟まれたりブレーキペダルの 動きを妨げるおそれがあります。

また、物やフロアマットなどで、ブレー キペダルの動きが妨げられないことを 走行前に確認してください。

■ マルチファンクションディスプレ イにクルーズコントロールに関する 故障 / 警告メッセージが表示され たときは(▷280ページ)をご覧く ださい。

### クルーズコントロールの使いかた



- ①~⑤ レバーの操作方向
- ⑥ 表示灯

可変スピードリミッター(▷163ペー ジ)と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯⑥が消灯しているとき に、クルーズコントロールを操作でき ます。

レバーの表示灯⑥が点灯しているとき は、可変スピードリミッターを操作で きる状態です。レバーを⑤の方向に押 すと表示灯が消灯し、クルーズコント ロールの操作ができる状態に切り替わ ります。

# クルーズコントロールを設定する

- ▶ レバーの表示灯⑥が消灯しているこ とを確認して、希望の速度まで加速、 または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ①か②の方向に操作します。

そのときの速度にクルーズコント ロールが設定されます。

#### または

- ▶ レバーを④の方向に操作します。
  - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
  - 速度が記憶されていないときは、 そのときの速度に設定されます。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。

# **介** 事故のおそれがあります

記憶されている速度に再度設定すると きは、周囲が安全な状況であることを 確認してください。走行中の速度と設 定速度に大きな差があると、急加速や 急減速をして事故を起こすおそれがあ ります。



⑦ 設定速度

マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール" と設定速度⑦が表示され、数秒後に車両情報サブ画面に移動します。

- i 走行速度が約 30km/h 以下のときや、ESP オフスイッチで ESP の機能を解除しているときはクルーズコントロールを設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると記憶された速度は 消去されます。

#### 設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

#### または

- ▶ レバーを①の方向にいっぱいまで操作します。
  - 10km/h 単位で設定速度が上がります。
  - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール"と設定速度が表示され、数秒後に車両情報サブ画面に移動します。

▶ レバーを①の方向に操作してクルーズコントロールの設定速度を上げるときは、周囲の状況に注意してください。レバーから手を放した後も、設定した速度に到達するために車が加速することがあります。

#### 設定速度を下げる

▶レバーを②の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が下がります。

#### または

- ▶ レバーを②の方向にいっぱいまで操作します。
  - 10km/h 単位で設定速度が下が ります。
  - 1km/h 位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール"と設定速度が表示され、数秒後に車両情報サブ画面に移動します。

# 介 事故のおそれがあります

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたりブレーキペダルの動きを妨げるおそれがあります。

また、物やフロアマットなどで、ブレーキペダルの動きが妨げられないことを ま行前に確認してください。

レバーを②の方向に操作して減速 しているときに、シフトダウンした り、自動的にブレーキを効かせることがあります。

#### 一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、設定速度に戻ります。

# クルーズコントロールを解除する

▶ ブレーキペダルを踏みます。

#### または

▶ レバーを③の方向に操作します。
または

# ▶ レバーを⑤の方向に押します。

レバーの表示灯®が点灯し、可変ス ピードリミッターの操作ができる状 態に切り替わります。

# 介 事故のおそれがあります

クルーズコントロールはシフトポジションを N にしても解除されますが、走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- 以下のときはクルーズコントロールが自動的に解除されます。
  - シフトポジションを N にした とき
  - ESP が作動したとき
  - ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除したとき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "クル-ズコントロ-ル オフ "と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせたときもクルーズコントロールは自動的に解除されます。

# 可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度 を設定すると、アクセルペダルを踏み 込んでいても、設定速度を超えないよ うに走行できます。

設定できる速度は30km/hから210km/hまたは250km/hの間です。 ただし、車の最高速度以上に制限速度を設定しても、車の最高速度以上の速度では走行できません。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- ※ 車種や仕様により設定できる制限速度が 異なる場合があります。

# ↑ 事故のおそれがあります

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定した制限速度を伝えてください。
  - 可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダル を踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。
- 可変スピードリミッターは設定した 制限速度以上に加速する必要のない ときに使用してください。

! 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

# 介 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

### 介 事故のおそれがあります


自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたりブレーキの動きを妨げるおそれがあります。

また、物やフロアマットなどで、ブレーキペダルの動きが妨げられないことを走行前に確認してください。

- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 【】マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷280ページ)をご覧ください。

- ウィンタータイヤスピードリミッター (▷150ページ)を設定しているときは、可変スピードリミッターで設定できる制限速度は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度が上限となります。
- (1) 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミットヲ コエマシ ダ と表示されることがあります。

### 可変スピードリミッターの使いかた



- ①~⑤ レバーの操作方向
- ⑥ 表示灯

クルーズコントロール (▷159 ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯®が点灯しているとき に、可変スピードリミッターを操作で きます。

レバーの表示灯⑥が消灯しているときは、クルーズコントロールの操作ができる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯⑥が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

### 可変スピードリミッターを設定する

- ▶ レバーを①または②の方向に軽く操作します。
  - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは30km/h に設定されます。
  - 走行速度が約30km/h以上のと きはそのときの速度に設定され ます。

#### または

- ▶ レバーを④の方向に操作します。
  - 設定速度が記憶されているときは、記憶されている速度に再度設定されます。
  - 設定速度が記憶されていないときで、停車中および走行速度が約30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。
  - 設定速度が記憶されていないときで、走行速度が約30km/h以上のときは、そのときの速度に設定されます。



- ⑦ 設定速度
- ⑧ 可変スピードリミッター表示灯

マルチファンクションディスプレイに "リミット" と設定速度⑦が表示され、数秒後に車両情報サブ画面に移動します。

また、メーターパネルの可変スピード リミッター表示灯®が点灯します。

可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると、記憶された速度 は消去されます。

- ・ 車種や仕様により、走行速度が 記憶されている設定速度より約 60km/h以上高いときは、記憶されている速度には再度設定できません。このときはマルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数 秒間点滅します。
- アクセルペダルを踏んでキックダウンしているときは、可変スピードリミッターは設定できません。

# ↑ 事故のおそれがあります

- 制限速度を設定するときは、周囲の 状況、特に後方の車などに注意しな がら操作してください。事故を起こ すおそれがあります。
- 前回の設定速度が走行速度よりも低いときは、前回の設定速度に設定すると、アクセルペダルを踏んでいても車は減速します。

#### 設定速度を上げる

▶レバーを①の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

#### または

▶ レバーを①の方向にいっぱいまで操作します。

- 10km/h 単位で設定速度が上が ります。
- 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。 "リミット"と設定速度がマルチファンクションディスプレイに表示され、数秒後に車両情報サブ画面に移動します。

# 設定速度を下げる

▶レバーを②の方向に軽く操作し ます。

1km/h 単位で設定速度が下がります。

#### または

- ▶ レバーを②の方向にいっぱいまで操作します。
  - 10km/h 単位で設定速度が下が ります。
  - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。" リミット" と設定速度がマルチファンクションディスプレイに表示され、数秒後に車両情報サブ画面に移動します。

#### 可変スピードリミッターを解除する

▶ レバーを③の方向に操作します。
または

▶ レバーを⑤の方向に押します。

レバーの表示灯⑥が消灯し、クルーズコントロールの操作ができる状態に切り替わります。

# ↑ 事故のおそれがあります

可変スピードリミッターはブレーキペ ダルを踏んでも解除できません。

- 次の操作をしたときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。
  - アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。 ただし、走行速度が設定速度より約 20km/h 以上低いときは、 キックダウンしても可変スピー ドリミッターは解除されません。

• エンジンを停止したとき

#### AIR マティックサスペンション\*

運転スタイルや路面状況などに応じて、サスペンション制御や車高を最適な状態に自動調整します。

AIR マティックサスペンションは、ADS(アダプティブ・ダンピング・システム)およびレベルコントロールにより構成されています。

#### **ADS**



- ① サスペンションモード選択スイッチ
- ② 表示灯 (スポーツ)
- ③表示灯(コンフォート)

運転スタイルや路面状況、選択したサスペンションモードやレベルコントロールで選択した車高により、サスペンションを自動制御します。

また、サスペンションモード選択ス イッチ①で3種類のサスペンション モードを選択できます。

# サスペンションモードを選択する

エンジンがかかっているときに、サスペンションモードを選択することができます。

▶ サスペンションモード選択スイッチ ①を押します。

サスペンションモードが SPORT → COMF → AUTO → SPORT と 切 り替わります。

(i) エンジンを再始動したときも、選択したサスペンションモードは記憶されます。

点灯する 表示灯	モード	作動内容
消灯	AUTO	通常走行 用のモー ドです。
2	SPORT (スポーツ)	ス ポ ー ティな走 行に適し たモード です。
3	COMF (コンフォート)	快適性を 重視した 走行に適 したモー ドです。

<sup>\*</sup> オプションや什様により、異なる装備です。

#### レベルコントロール

運転状況により車高を自動制御します。 また、悪路などを走行するときは、車 高を上げることにより最低地上高を確 保できます。

- 悪路などを走行するときは、レベルコントロールで車高を上げて、十分な地上高を確保してください。車両を損傷するおそれがあります。
- 連続して車高を調整しないでください。エアポンプの保護機能によって作動が停止することがあります。
- ▼マルチファンクションディスプレイに車高に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷283、284ページ)をご覧ください。
- 走行中に車高を調整すると、より 短い時間で車高調整を完了させることができます。
- (1) 停車中は、車を解錠したときやドアを開いたときに、積載荷物などの重量に応じて車高が調整されることがあります。
- エンジンを停止した状態で長時間 停車していたときなどは、車高が調整できないことがあります。このと きはエンジンをかけてしばらくして から操作してください。
- 1 エンジンを停止しても、選択した 車高レベルは記憶されます。

### 各車高レベルと車高の変化

各車高レベルにより、車高は以下のよ うに変化します。

車高レベル	車高
ハイウェイ レベル	標準一約 20mm
通常走行レベル	Omm (標準)
オフロード レベル	標準+約 50mm

#### ハイウェイレベル

約 140km/h 以上の速度で走行するか、約 120 ~ 140km/h の速度で約 20 秒以上走行すると、ハイウェイレベルになります。

速度が約 60km/h 以下になると、車高は通常走行レベルに戻ります。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

# オフロードレベル

悪路を走行するときは、オフロードレベルにして車高を上げます。

約 40km/h 以下で走行しているときに、通常走行レベルからオフロードレベルにできます。

# 介 事故のおそれがあります

- 通常は、オフロードレベルで走行しないでください。車高が上昇すると、車の重心も上がり、事故を起こすおそれがあります。
- オフロードレベルにしたときは急発 進や急加速を避け、慎重に運転操作 を行なってください。ESP が作動 しても、車両操縦性や走行安定性の 確保には限界があります。

# ♀ 環境

オフロードレベルにすると、燃費に悪 影響を及ぼします。



- ① 車高調整スイッチ
- ②表示灯

# 通常走行レベルからオフロードレベル にする

前 約 40km/h 以上で走行しているときに、通常走行レベルからオフロードレベルにしようとしたときは、マルチファンクションディスプレイに、"レバルチョウセイ ショウフカ"と表示されます。



- ③ 車高上昇インジケーター
- ▶ エンジンを始動します。

車高調整スイッチの表示灯が消灯していることを確認します。

▶ 車高調整スイッチ①を押します。 表示灯②が点滅し、車高が上がり始めます。

マルチファンクションディスプレイに車高上昇インジケーター③と " ジョウショウ " が表示されます。



オフロードレベルになると、マルチファンクションディスプレイに " レヘ ゙ル Hi" と表示され、スイッチの表示灯②が点灯します。

マルチファンクションディスプレイ を車高レベル表示画面(▷137ペー ジ)以外の画面にしていたときは、 数秒後に元の表示に戻ります。

# オフロードレベルから通常走行レベル にする



- ④ 車高下降インジケーター
- ▶ ドアが閉じていないことを確認します。
- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ 車高調整スイッチ①を押します。 表示灯②が点滅し、車高が下がり始めます。

マルチファンクションディスプレイに車高下降インジケーター④と"カコウチュウ"が表示されます。

車高が下降している途中で、ステアリングスイッチの **□ □** または **1** を押すと、マルチファンクションディスプレイは元の表示に戻ります。



通常走行レベルになると、マルチファンクションディスプレイに "AIR マティック" と表示され、スイッチの表示灯②が消灯します。

マルチファンクションディスプレイ を車高レベル表示画面(▷137ペー ジ)以外の画面にしていたときは、 数秒後に元の表示に戻ります。

#### ↑ けがのおそれがあります

オフロードレベルから通常走行レベルにするときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいないことを確認してください。車高が変化するときに、身体を挟むおそれがあります。

- オフロードレベルから通常走行レベルにするときは、十分な最低地上高が確保されていることを確認してください。車体を損傷するおそれがあります。
- いずれかのドアが開いているときは、車高は下がりません。開いているドアを閉じると、車高が下がります。
- i オフロードレベルのときに、走行 速度が約 40km/h を超えると、オ フロードレベルは自動的に解除さ れ、通常走行レベルになります。

#### **4MATIC**

4MATIC は、滑りやすい路面での発進時や加速時の走行安定性を向上させ、車両操縦性を確保しようとする 4 輪駆動システムです。

# ↑ 事故のおそれがあります

- 4MATIC は車両操縦性や走行安定性 を高める装備で、無謀な運転から の事故を防ぐものではありません。 4MATIC 車でも、車両操縦性や走行 安定性の確保には限界があります。
- 運転時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 滑りやすい路面などでいずれかのタイヤが空転したときは、アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。
  - ◇急ハンドル
  - ◇急ブレーキ
  - ◇急発進、急加速
  - ◇ 急激なエンジンブレーキ

- ブレーキダイナモ上で車輪を動かすときは、約10秒以内にしてください。また、イグニッション位置を0か1にしてください。ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- ダイナモメーターを使用して検査 などを行なうときは、必ず 2 軸ダイナモメーターを使用してください。駆動系部品やブレーキシステム を損傷するおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、4MATIC の効果が発揮されます。

# パークトロニック

パークトロニックは、フロントとリア のバンパーにあるセンサーで障害物な どを感知し、車と障害物とのおよその 距離を、インジケーターと警告音で運 転者に知らせます。


# ⚠ 事故のおそれがあります

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の 状況を確認してください。

# ↑ けがのおそれがあります

周辺に人や動物がいないことを確認してください。

### パークトロニックセンサー



フロント ① センサー


フロントバンパーの 6 個のセンサーと リアバンパーの 4 個のセンサーが車の 周辺の障害物などを感知します。



ッ/ ② センサー

- ▼ センサーに泥や氷、雨、水しぶき などが付着したときは、赤色インジ ケーターが点灯して、約 20 秒後に パークトロニックの機能が解除され ることがあります。
- センサーに損傷を与えないように 注意してください。正しく作動しな くなるおそれがあります。

### インジケーター / 作動表示灯



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ 作動表示灯

フロントのインジケーターと作動表示 灯はダッシュボード上の図の位置にあ ります。



リア

- ④ 左側インジケーター
- ⑤ 右側インジケーター
- ⑥ 作動表示灯

リアのインジケーターと作動表示灯 はサードシート上方の図の位置にあ ります。

バンパーと障害物などとのおよその 距離をインジケーターの点灯数で示 します。

- システムに異常があるときは、赤 色インジケーターだけが点灯して警 告音が約2秒間鳴り、約20秒後に パークトロニックの機能が解除され ることがあります。このときは、パー クトロニックオフスイッチの表示灯 が点灯します。
- $\mathbf{f}$  イグニッション位置を $\mathbf{2}$ にすると、 すべてのインジケーターと作動表示 灯が一瞬点灯します。

# パークトロニックの作動条件

イグニッション位置が 2 でパーキング ブレーキが解除されているとき、シフ トポジションに応じて以下のように作 動します。

シフト ポジション	作動內容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯③が点 灯します。
RN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントの作動表示灯 ③とリアの作動表示 灯⑥が点灯します。
Р	パークトロニックは 作動しません。

↑ パークトロニックが作動したと き、センサーの感知範囲に障害物な どがあると、その距離に応じてイン ジケーターが点灯し、警告音も鳴り ます。

1 パークトロニックは、走行速度が 約17km/h以下のときに作動しま す。走行速度が約17km/h以上に なると機能が解除されます。

### パークトロニックの作動

# センサー感知範囲に障害物が入ったとき

センサー感知範囲に障害物が入る と、黄色インジケーターが 1 個点灯 します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

#### 障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて 1 個目の赤色インジケー ターが点灯し、警告音が断続的に約 3 秒間鳴ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約3秒間鳴ります。

■ 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点灯していたインジケーター が消灯することがあります。

#### センサーの感知範囲



フロント バンパー側	センサー感知範囲
センター	約 100cm ~ 20cm
コーナー	約 60cm ~ 15cm


リア バンパー側	センサー感知範囲
センター	約 120cm ~ 20cm
コーナー	約 80cm ~ 15cm

- 車のセンターでバンパーから約 20cm以内、コーナーでバンパーから約15cm以内にある障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。

- 計金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- せンサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあります。
- 電波を発する物が近くにあるとき や、不整地などを走行しているとき は、パークトロニックが正常に作動 しないことがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルームの温度が高いときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。

運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

### パークトロニックオフスイッチ



- ① パークトロニックオフスイッチ
- ②表示灯

パークトロニックの機能を解除することができます。

### パークトロニックの機能を解除する

▶ イグニッション位置が 2 のときに、 パークトロニックオフスイッチ①を 押します。

スイッチの表示灯②が点灯します。

# パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯します。

- パークトロニックの機能を解除しても、次にイグニッション位置を2にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは自動的に作動します。

# サイドビューカメラ

助手席側ドアミラー下部に装着されたカメラにより、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の映像を、COMANDディスプレイに表示します。

また、ガイドラインにより、カーブなどでの走行を補助します。

発進する際などには、必ずサイド ビューカメラで助手席側のフロントタ イヤ周辺や助手席ドア下方の状況を確 認してください。

# ↑ 事故のおそれがあります

- サイドビューカメラは運転者を支援 するシステムです。運転者はサイド ビューカメラだけに頼らず、必ず周 囲の状況を確認してください。特に 周辺に人や動物がいないことを確認 してください。
- サイドビューカメラ使用時において も安全確保や危険回避については、 運転者に全責任があります。
- COMAND ディスプレイの映像には 近くにある障害物の遠近感が正し く映し出されなかったり、映像が 非常に見えづらいことがあります。 COMAND ディスプレイの映像だけ を見て発進や路肩への幅寄せなどを すると、人や他の車、障害物に衝突 したり、事故につながるおそれがあ ります。

サイドビューカメラ使用時において も、目視による安全確認を行ないな がら運転してください

- 乗車人数や荷物の積載量により、 サイドビューカメラの映像範囲は変化し、それに伴いガイドラインの示す位置にも誤差が生じます。必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。
- II ボディ側面前方や後方にある物は COMAND ディスプレイには表示されません。
- 外気温度が低いときは、COMAND ディスプレイが暗くなったり、映像が薄くなることがあります。また、動いている物の映像が歪んだり、COMAND ディスプレイに表示されないことがあります。
- 必ず指定されたサイズのホイール やタイヤを装着してください。指定 以外のホイールやタイヤを装着する と、システムに影響を及ぼすことが あります。
  - ドアを開閉するときやドアミラーを格納 / 展開するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- カメラやカメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。カメラが故障したり、カメラの取り付け位置や角度がずれるおそれがあります。
- ドアミラーやカメラを損傷したり、カメラの取り付け位置や角度がずれたときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの修理および調整を行なってください。

- カメラの修理および調整は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。お客様自身で作業を行なうと、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ! カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときや、"ガイ ドできません。オーナーズマニュア ルを参照ください"というメッセー ジが表示されたときは、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。
- 以下のような場合は、サイドビューカメラは正常に作動しません。
  - 助手席ドアが完全に閉じていな いとき
  - 助手席側ドアミラーが完全に展 開していないとき
  - スノーチェーンや応急用スペア タイヤを装着しているとき
  - 激しい雨や雪が降っているとき、 または霧のとき
  - 夜間や暗い場所で使用するとき
  - カメラにヘッドランプや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき
  - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
  - 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入 るときなど)

- カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
- カメラに泥や汚れが付着したとき


### 洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用 するときは、ノズルをカメラやカメ ラの周囲に近付けないでください。 水圧が高いため、故障の原因になり ます。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。

### サイドビューカメラの位置




右ハンドル車

- ① 助手席側ドアミラー
- ② サイドビューカメラ

サイドビューカメラ②は助手席側ドアミラー①の下部に装備されています。

#### サイドビューカメラの表示範囲



右ハンドル車
① サイドビューカメラの表示範囲

サイドビューカメラは、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の 範囲①を表示します。

#### サイドビューカメラの作動と停止

#### サイドビューカメラを作動させる

イグニッション位置が**2**のときにサイドビューカメラを作動させることができます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの sysの ボタンを押します。

#### または

▶ アプリケーションエリアの "システム" を選択します。

設定基本画面になります。



設定基本画面

▶ "サイドビューカメラ"を選択します。

COMAND ディスプレイに、サイド ビューカメラの映像とガイドライン が表示されます。

#### サイドビューカメラを停止する

▶ コントロールスティックを押すか、 COMAND コントロールパネルの sys⊙ ボタンを押します。

設定基本画面に戻ります。

#### または

▶ COMAND コントロールパネルのア プリケーション選択ボタンを押し ます。

それぞれのボタンに応じた画面にな ります。

**⋒**COMAND システムをオフにした り、イグニッション位置を2以外 にすると、サイドビューカメラが停 止します。

再度 COMAND システムをオンに したり、イグニッション位置を2 にするとサイドビューカメラが作動 します。


# サイドビューカメラの映像

走行速度が約20km/hを超えると、 サイドビューカメラの映像は表示され なくなります。

このときは、ディスプレイに "安全の ため、走行中は利用できません。"と 表示されます。

走行速度が約15km/h以下になると、 サイドビューカメラの映像は再び表示 されます。

#### ガイドライン



右ハンドル車

- ①自車
- ② 助手席側フロントタイヤ
- (3) 助手席側フロントホイールの 中心位置を表示するガイドラ インです。
- 助手席側の車体から約25~ (4) 30cm の位置を表示するガイ ドラインです。
- ステアリングをいっぱいま (5) でまわして曲がったときの、 助手席側リアタイヤの軌道 の目安を表示するガイドラ インです。
- 現在のステアリング操舵角で (6) 曲がったときの、助手席側り アタイヤの軌道の目安を表示 するガイドラインです。

ステアリング操舵角が変化す ると、角度が変化します。


- **1** ガイドライン⑤および⑥は以下のときには表示されません。
  - 助手席方向にまわしたステアリング操舵角が約 90°以下のとき
  - ステアリングが運転席方向にま わしてあるとき
  - シフトポジションが R のとき また、以下のときはガイドライン③ および④も表示されません。
  - 助手席ドアが完全に閉じていな いとき

ディスプレイに "助手席側ドアが開いているため ガイドできません。" と約6秒間表示されます。

助手席側ドアミラーが格納されているとき

ディスプレイに "ドアミラーが 格納されているため ガイドでき ません。" と約 6 秒間表示され ます。

### 路肩などに車を寄せるとき




- ③ 助手席側フロントホイールの中心を表示するガイドライン (青色)
- ④ 助手席側の車体から約 25 ~ 30cm の 位置を表示するガイドライン (青色)

路肩などに車を寄せるときに、車体と 路肩の縁石などの目標物との位置関係 を確認できます。

- ▶ 左図のように、ガイドライン④が目標物の端に接するように車両を幅寄せします。
- ▶ ガイドライン④を目標物と平行にすることで、目標物に沿って駐車できます。

ガイドライン③の位置により、助手席側フロントホイールのおよその位置を知ることもできます。

#### 障害物のあるカーブを曲がるとき



- ⑤ ステアリングをいっぱいまでまわして 曲がったときの、助手席側リアタイヤ の軌道の目安を表示するガイドライン (青色)
- ⑥ 現在のステアリング操舵角で曲がった ときの、助手席側リアタイヤの軌道の 目安を表示するガイドライン(黄色)
- ⑦ 障害物

# ↑ 事故のおそれがあります


- ディスプレイの表示はあくまで目安です。走行するときはディスプレイの表示だけに頼らず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。

助手席側に障害物があるカーブを曲が るときに、車体の予想進路と障害物と の位置関係の目安を確認できます。 ▶ ステアリングを助手席側にまわします。

左図のように、ガイドライン®が 障害物①より外側にくるときは、 車体と障害物が接触しない目安に なります。

ただし、よりステアリングを助手席側にまわし、ガイドライン⑥が障害物と重なったり、障害物よりも内側にくると、車体と障害物が接触するおそれがあります

ガイドライン⑥が障害物より外側に くるようにステアリング操舵角を調 整して走行してください。



上図のように、ガイドライン⑤が障害物のより外側にあるときは、ステアリングをいっぱいまでまわして曲がっても、車体と障害物が接触しない目安になります。

# パーキングアシストリアビューカ メラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

# ↑ 事故のおそれがあります

- パーキングアシストリアビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はパーキングアシストリアビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- パーキングアシストリアビューカメ ラ使用時の安全確保や危険回避につ いては、運転者に全責任があります。
- システムの特性上、COMANDディスプレイの映像には障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。COMANDディスプレイの映像だけを見て後退などをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を確認してください。

- 乗車人数や荷物の積載量により、 パーキングアシストリアビューカメ ラの映像範囲は変化し、それに伴い ガイドラインの示す位置にも誤差が 生じます。必ず自分の目やミラー で周囲の状況を直接確認してくだ さい。
- □ COMAND ディスプレイに表示される物などが歪んだ形状で表示されたり、鮮明に表示されないことがあります。
- リアバンパーの至近距離や下方に ある物は COMAND ディスプレイ には表示されません。

運転者は COMAND ディスプレイの映像だけに頼らず、必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。特に周囲に人や動物がいないことを確認してください。

- カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 必ず指定されたサイズのホイール やタイヤを装着してください。指定 以外のホイールやタイヤを装着する と、システムに影響を及ぼすことが あります。
- ↓ ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、すみや かにメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

- パーキングアシストリアビューカメラは、以下のときは正常に作動しません。
  - テールゲートが完全に閉じてい ないとき
  - カメラやカメラの周囲に損傷が あるとき
- デールゲートを開閉するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- ↓ 以下のような場合はシステムを使用しないでください。
  - 激しい雨や雪が降っているとき やカメラが汚れているときなど、 COMAND ディスプレイの映像が 見えづらいとき
  - 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
  - 坂道やカーブなどの平坦でない、 または直線でない道路
- ↓ カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- カメラや車の後部を損傷したときや、カメラの取り付け位置や角度がずれたときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの修理および調整を行なってください。

お客様自身で作業を行なうと、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

# 洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用 するときは、ノズルをカメラやカメ ラの周囲に近付けないでください。 水圧が高いため、故障の原因になり ます。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷することがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。


# カメラの位置



① カメラ

カメラ①はテールゲートハンドルの横に装備されています。

#### COMAND ディスプレイの映像



後退駐車モードの映像

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに映し出される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右反転させた鏡像となります。

テールゲートが開いていたり、完全に閉じていない状態でパーキングアシストリアビューカメラを作動させたときや、パーキングアシストリアビューカメラ作動中にテールゲートを開いたときは、ガイドラインは表示されません。

このときは COMAND ディスプレイに "テールゲートが開いていますガイドできません"と数秒間表示されます。

後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。

- 障害物に向かって後退しているときは、0.25m ガイドライン④を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン④まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
  - 夜間や暗い場所で使用するとき
  - カメラ付近の温度が極端に高い ときや低いとき
  - カメラにヘッドランプや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき(映像に白い縦線が入る ことがあります)
  - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
  - 急激な明るさの変化があったとき (ガレージに出入りするときなど)
  - カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
  - カメラに泥や汚れが付着したとき


#### 後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退して 駐車するときに、後退操作を補助をす るモードです。

#### 後退駐車モードにする

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。

**\*\*\***が表示されていないときは、 後退駐車アイコン ①を選択して、コントロールスティックを押します。



①後退駐車アイコン


後退駐車時のガイドラインが表示されます。



で選択してコントロールス ティックを押すと、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを R 以外にして、 再度 R にします。

# ステアリングをまわさないでまっすぐ 後退駐車する



- ① 自車位置
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ④ 1.0m ガイドライン(黄色)
- ⑤ 0.25m ガイドライン(赤色)
- ▶ 予想進路ガイドライン③が駐車スペースに収まっていることを確認し、周囲に注意しながら、まっすぐに後退します。
- ガイドライン内やその周辺、および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

# ステアリングをまわしながら後退駐車 する



- ① 自車位置
- ② 予想進路ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)
- ⑤ 直進ガイドライン(青色)

直進ガイドライン⑤は、ステアリング が直進状態で車が後退するときの進路 を示します。


予想進路ガイドライン②は、そのとき のステアリングの操舵角で車が後退す るときの予想進路を示します。

- ▶ 予想進路ガイドライン②が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。
- ▶ 直進ガイドライン⑤が、駐車しよう としているスペースと平行になった ら、ステアリングを直進位置に戻し て、後退してください。
- ガイドライン内やその周辺、および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

#### 縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

#### 縦列駐車する



- ① 自重
- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から 約 1m 間隔を空けて平行に、駐車車 両②の前端から自車が約半分ほど前 に出た位置で、停車します。

ステアリングは直進状態にします。


前 駐車スペース③の前方に駐車車両 ②がないときは、後退駐車モードで 駐車することをお勧めします。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。

が表示されていないときは、 縦列駐車アイコン ①を選択して、コントロールスティックを押します。



① 縦列駐車アイコン




- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ④ 垂直ガイドライン

縦列駐車モードのガイドラインが表示されます。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを R 以外にして、 再度 R にします。

- ▶ 垂直ガイドライン④が、駐車スペース前方の駐車車両②の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- ▶ 垂直ガイドライン④が駐車車両の後端に合ったら、停車します。
- 垂直ガイドライン④が駐車車両② の後端から外れていると、正しい位置に駐車することはできません。



⑤ 駐車位置ガイドライン

垂直ガイドラインが表示されてからしばらくすると、駐車位置ガイドライン ⑤が表示されます。



- ⑥ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑦ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑥が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。

また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。


- 駐車位置ガイドライン(道路側) ⑥が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- ・駐車位置ガイドライン(縁石側) ⑦が正しい位置に合っていることを 確認してください。正しい位置に合 わせないまま後退すると、駐車車両 や障害物に衝突するおそれがあり ます。
- ↓ ステアリングをまわして駐車位置 ガイドライン(縁石側)⑦の位置を 調整しても、駐車位置ガイドライン (縁石側)⑦内に駐車車両や障害物 が入ってしまう場合は、駐車スペー スが狭すぎます。そのスペースには 駐車しないでください。

- ↓ ステアリングをまわしすぎたときは " ガイドできません ステアリングを戻してください " と表示されます。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦ を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。


後退をはじめると、画面から垂直 ガイドライン④、駐車位置ガイド ライン(道路側)⑥、駐車位置ガ イドライン(縁石側)⑦が消え ます。

- ゆっくり後退しないと、ガイドが間に合わないことがあります。
- 以下のときはガイドが中止されます。
  - シフトポジションを R 以外に したとき
  - "戻る"を選択したとき
  - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
  - ステアリングを操作したとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が人や他の車、障害物など に衝突しないように注意してくだ さい。
- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、画面に "ガイドできません" または "ガイドできませんステアリングがずれました"と表示されます。

! ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。



- ⑧ ステアリング角度ガイドライン
- ▶ ゆっくり後退をはじめると、ステア リング角度ガイドライン®が表示さ れます。縁石などの駐車スペースの 縁に、ステアリング角度ガイドライン®が合うまで、ステアリングをま わさないでそのままゆっくり後退し ます。
- ▶ ステアリング角度ガイドライン®が 正しい位置に合ったら、停車します。



- ⑨ 直進ガイドライン(青色)
- ⑩ 予想進路ガイドライン (黄色)

- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。
  - 直進ガイドライン⑨と予想進路ガイドライン⑩が表示されます。
- ▶ 予想進路ガイドライン⑩が縁石など の駐車スペースの縁と接するまで ゆっくり後退します。
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が駐車しようとしているスペース と平行になったら、ステアリングを 直進状態に戻します。

#### 音声案内の設定

パーキングアシストリアビューカメラ 作動時の音声案内を停止 / 作動でき ます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの sysの ボタンを押します。

#### または

▶ アプリケーションエリアの "システム" を選択します。



設定基本画面

設定基本画面になります。



▶ "汎引設定" → "リアビューカメラ"
を選択します。



▶ コントロールスティックを押します。 コントロールスティックを押すたび に、左側のボックスのチェックマー クが表示 / 消去されます。

チェックマークが表示されているときは、音声案内が行なわれます。

# エアコンディショナー

#### エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や 車内温度、外気温度や日射の強さなど に応じて、送風量や送風口の組み合わ せなどを自動的に調整し、車内の温度 や湿度などを快適な状態に保ちます。

# $\Lambda$

#### 火傷やけがのおそれがあります

- 送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になり、 火傷をするおそれがあります。また、 暖気が送風されているときは、送風 口に身体を近付けたままにしている と低温火傷のおそれがあります。十 分に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体を 近付けすぎないように注意してく ださい。

# ♀ 環境


- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。
- 外気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとベンチレーションウインドウ \*、パノラミックスライディングルーフ \* を開くと、短時間で換気できます (▷115ページ)。
- 前除湿された水分は車体下方に排水 されます。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ\*、パノラミックスライディングルーフ\*が開いていると、設定温度を維持できません。
- ・ 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや什様により、異なる装備です。

#### コントロールパネル



# 名称

- ① 送風温度調整ダイヤル (右側)
- ② リアエアコンディショナー コントロールスイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ(右側:フロントウインドウ/サイド / ドアウインドウ送風口)
- ④ リアデフォッガースイッチ
- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑥ デフロスタースイッチ
- ② 送風口選択スイッチ(左側:フロントウインドウ/サイド / ドアウインドウ送風口)
- ⑧ AUTO スイッチ
- ⑨ 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ⑩ 運転席モードスイッチ

# 名称

- (1) 送風口選択スイッチ(左側:足元/サイド/ドアウンドウ送風口)
- ② 送風口選択スイッチ(左側:サイド / 中央 / ドアウインドウ送風口)
- ③ 内気循環スイッチ
- (4) ディスプレイ
- (5) 送風量調整スイッチ(弱)
- ⑥ AC スイッチ / 余熱ヒーター・ ベンチレーションスイッチ
- ② 送風口選択スイッチ(右側:サイド / 中央 / ドアウインドウ送風口)
- (B) 送風口選択スイッチ (右側:足元 / サイド / ドア ウインドウ送風口)
- (9) オフスイッチ
- ※ エアコンディショナーのスイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場合があります。

#### 通常の使いかた(AUTO モード)

#### エアコンディショナーを作動させる

▶ AUTO スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯して、エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

- **1** AUTO モードでエアコンディショナーを作動させると、自動的に AC モード(▷196 ページ)に設定されます。
- エアコンディショナーが停止して いるときに、オフスイッチ®を押す と、停止前の設定で作動します。

#### エアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ⑲を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、エアコンディショナーが停止します。

再度、オフスイッチ®を押すと、 表示灯が消灯し、元の設定で作動 します。

ドアウインドウやベンチレーションウインドウ\*、パノラミックスライディングルーフ\*が閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

# 送風温度の調整

#### 送風温度を調整する

- ▶ 送風温度調整ダイヤル①または⑨ をまわして、ダイヤル内側のイン ジケーターを好みの温度に合わせ ます。
- 前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# 送風量の調整



- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- (15) 送風量調整スイッチ (弱)
- ② 送風量インジケーター

送風量を手動で調整できます。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強)⑤を押します。

ディスプレイの送風量インジケー ター②の点灯数が増えます。

#### 送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱) ®を押します。

ディスプレイの送風量インジケー ター⑩の点灯数が減ります。

- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送 風量調整スイッチを押すと、送風 量調整の AUTO モードが解除され、 AUTO スイッチの表示灯が消灯します。

#### 送風口の選択

送風口を手動で選択できます。

#### 送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ③⑦⑪⑫⑰⑱の いずれかを押します。


選択されたスイッチの表示灯が点灯 します。

#### 送風口の選択を解除する

- ▶ 選択されているスイッチを押します。 スイッチの表示灯が消灯します。
- 前複数の送風口選択スイッチを押すと、組み合わせた送風口から送風できます。
- ・選択した送風口以外の送風口からも、微量の送風が行なわれることがあります。
- エアコンディショナーがAUTOモードで作動しているときに、送風口選択スイッチを押すと、送風口選択のAUTOモードが解除され、AUTOスイッチの表示灯が消灯します。

再度、送風口選択スイッチを押して すべての送風口選択スイッチの表示 灯を消灯させると、AUTO モードに 戻ります。

ウインドウの内側が曇りやすいときは、送風口選択スイッチ③⑦を選択してください。



右ハンドル車

送風口選択スイッチ	主に送風される送風口
37 14	フロントウインドウ送風口© サイド送風口@ ドアウインドウ送風口©
@ (T)   <del>'</del>	サイド送風口@ 中央送風口© ドアウインドウ送風口©
1)(8)	足元送風口⑥ サイド送風口⑥ ドアウインドウ送風口⑥

#### 送風口の開閉

サイド送風口@と中央送風口©は送風口を開閉できます。

# 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を上側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

# 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を下側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤル®®を停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

# 送風口の風向き調整

サイド送風口@と中央送風口©は風向きを調整できます。

# 風向きを調整する

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。
- ・ 換気効率を上げるため、各送風口の風向きを中央にすることをお勧めします。

#### AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになり、スイッチの表示灯が点灯します。

# ♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

# AC モードを解除する

▶ AC スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風され ます。



# 事故のおそれがあります

ドアウインドウやベンチレーションウインドウ \*、パノラミックスライディングルーフ \* が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウが曇りやすくなります。

#### AC モードを設定する

- ▶ 再度、AC スイッチを押します。 スイッチの表示灯が点灯します
- 前除湿/冷房された空気はエンジンがかかっているときに送風されます。
- (1) AC スイッチを押したときに、表示 灯が点滅もしくは消灯したままのと きはエアコンディショナーの冷媒が 減っています。除湿 / 冷房は行な われません。すみやかにメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受 けてください。
- AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。

<sup>\*</sup> オプションや什様により、異なる装備です。

#### 内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやベンチレーションウインドウ \*、パノラミックスライディングルーフ \* を開閉できます。

# $\wedge$

# 事故のおそれがあります

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、事故を起こすおそれがあります。

# 内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ®を押します。 内気循環モードに設定され、スイッチの表示灯が点灯します。

# パノラミックスライディングルーフ装 備車

▶ 内気循環スイッチ®をそのまま押し続けます。

押し続けている間、ドアウインドウ やベンチレーションウインドウ、パ ノラミックスライディングルーフが 閉じます。



# けがのおそれがあります

ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、パノラミックスライディングルーフを閉じているときに、身体などが挟まれそうになったときは、ただちにスイッチから手を放してください。

\* オプションや什様により、異なる装備です。

# パノラミックスライディングルーフ非 装備車

▶ 内気循環スイッチ®をそのまま約 2 秒以上押し続けます。

開いているドアウインドウが自動で 閉じます。



#### けがのおそれがあります

内気循環スイッチでドアウインドウやベンチレーションウインドウを閉じているときに、挟み込みなどの抵抗があると、ただちに動きを停止して少し開く機能がありますが、乗員が身体を挟まれないように注意してください。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間を経過すると以下のように外 気導入をはじめます。

外気温度が 5℃以下 のとき	約5分後
AC モードを解除し ているとき	約5分後
外気温度が 5℃以上 のとき	約 30 分後

# 内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 内気循環モードのときに内気循環スイッチ®を押します。

内気循環モードが解除され、スイッチの表示灯が消灯します。

# パノラミックスライディングルーフ装 備車

▶ 内気循環スイッチ®をそのまま押し続けます。

押し続けている間、ドアウインドウとパノラミックスライディングルーフは前回開いていた位置まで、ベンチレーションウインドウは全開の位置まで開きます。

# パノラミックスライディングルーフ非 装備車

▶ 内気循環スイッチ®をそのまま約 2 秒以上押し続けます。

ドアウインドウが前回開いていた位 置まで自動で開きます。

# $\Lambda$

#### けがのおそれがあります

内気循環スイッチでドアウインドウを開いているときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームの間に身体が引き込まれるおそれがあります。

**1** AC モードを解除するかデフロス ターモードにすると、外気導入モー ドになります。

- 外気温度が非常に高いときは、冷 房効率を高めるために自動的に内気 循環モードに切り替わることがあり ますが、このとき内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。約30分 経過すると、一定の割合で外気導入 をはじめます。
- 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ\*を別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ\*を内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

# デフロスターモード

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

# デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ⑥を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

エアコンディショナーが以下の内容で 作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 送風量が上がります。
- 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口から送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。
- 引 外気温度によっては、送風温度が 高くならなかったり、送風量が上が らないことがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ⑥を押 します。

スイッチの表示灯が消灯します。

エアコンディショナーの送風量や送 風温度、送風口の選択が元の設定に 戻ります。

- ウインドウに雪や氷が付着してい るときは、運転前にそれらを取り除 いて視界を確保してください。事故 を起こすおそれがあります。
- ↑ エアコンディショナーが停止してい るときも、デフロスタースイッチ⑥ を押すと、デフロスターモードでエ アコンディショナーが作動します。
- ⋒ 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。
- 🚹 デフロスターモードを解除する と、ACモードを解除していた場合 は AC モードに設定されます。AC モードを解除していて内気循環だっ た場合は、ACモードに設定され、 外気導入になります。
- 🚹 デフロスターモードに設定する と、リアエアコンディショナー (▷202ページ) が自動的に停止し、 操作できなくなります。

# ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、フロン トウインドウやフロントドアウインド ウの外側が曇ることがあります。この ときは、ウインドウに冷気が当たらな いように送風口を調整すると、外側の 曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇り を取るときには、ワイパーを作動させ てください。

# リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

イグニッション位置が2のときに使用 できます。

# リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ④を押し ます。

スイッチの表示灯が点灯します。

# リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ④ を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは数分後に自動的に 停止します。

# /! 事故のおそれがあります

ウインドウに雪や氷が付着していると きは、運転前にそれらを取り除いて視 界を確保してください。事故を起こす おそれがあります。

- 消費電力が大きいため、曇りが取 れたら早めに停止してください。
- 🚹 外気温度と走行状況により、リア デフォッガーが自動的に停止するま での時間は異なります。
- 🚹 バッテリーの電圧が低くなると自 動的に停止し、表示灯が点滅します。 電圧が回復すると自動的に作動を再 開します。

#### 余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを抜いているときに使用で きます。

# 余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度 や外気温度により、送風口の組み 合わせや送風温度は自動的に調整 されます。

# 余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ®を押します。

#### または

▶ オフスイッチ®を押します。

余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ⑯の表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- イグニッション位置を 2 にしたとき
- 使用を開始してから約30分後
- バッテリーの電圧が低下したとき

- う 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。
- ① リア送風口からは送風されません。

#### 運転席モード

助手席およびリアエアコンディショナー(▷202ページ)の設定の一部を 運転席と同じ設定にできます。

運転席の設定を変更すると、助手席およびリアエアコンディショナーの設定も変更されます。

# 運転席モードに設定する

▶ 運転席モードスイッチ⑩を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

助手席の送風温度および送風口の選択が運転席の設定に連動します。

また、リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動し、送風温度の 設定が運転席の設定に連動します。


# 運転席モードを解除する

▶ 再度、運転席モードスイッチ⑩を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

i 助手席やリアエアコンディショナーの設定を変更したときは、運転席モードは自動的に解除されます。

# フロントのコントロールパネルでリ アエアコンディショナーを操作する



- ②リアエアコンディショナースイッチ
- ⑧ AUTO スイッチ
- ⑨送風温度調整ダイヤル(右側)
- 19オフスイッチ
- ② リアエアコンディショナー作動 インジケーター
- ② リアエアコンディショナーモード インジケーター
- ② リアエアコンディショナー停止 インジケーター

フロントのコントロールパネルでリア エアコンディショナーを作動 / 停止 させたり、リアエアコンディショナー の送風温度を調整できます。

# リアエアコンディショナーを作動さ せる

▶ リアエアコンディショナースイッチ ②を押します。

スイッチ②の表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナー作動インジケーター ② とリアエアコンディショナーモードインジケーター ② が表示されます。

また、リアエアコンディショナーコントロールパネルの AUTO スイッチの表示灯(ト202ページ)が点灯し、リアエアコンディショナーが AUTOモードで作動します。

リアエアコンディショナースイッチ②を押してから約3秒間何も操作をしないと、この機能は解除されます。

また、リアエアコンディショナース イッチ②の表示灯とディスプレイの リアエアコンディショナーモードイ ンジケーター®も消灯します。

# リアエアコンディショナーの送風温度 を調整する

▶ リアエアコンディショナースイッチ②を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディス プレイにリアエアコンディショナー モードインジケーター ② が表示さ れます。

▶約3秒以内に右側の送風温度調整 ダイヤル⑨をまわして、ダイヤル内 側のインジケーターを好みの温度に 合わせます。

リアエアコンディショナーコント ロールパネルの送風温度調整ダイヤ ルの内側のインジケーターが、設定 した送風温度に移動します。

通常は 22℃に設定することをお勧 めします。

# リアエアコンディショナーを停止する

▶ リアエアコンディショナースイッチ ②を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナーモードインジケーター®が表示されます。

▶ 約3秒以内にオフスイッチ®を押します。

ディスプレイにリアエアコンディショナー停止インジケーター ②が表示され、リアエアコンディショナーが停止します。

- フロントのコントロールパネルからリアエアコンディショナーの送風口を選択したり送風量を調整することはできません。
- フロントのコントロールパネルで リアエアコンディショナーを操作し ているときは、リアエアコンディ ショナーのコントロールパネルは操 作できません。

# リアエアコンディショナー

リアエアコンディショナーは、フロン トエアコンディショナーが作動してい るときに作動できます。


# リア中央送風口 / コントロールパネル



- ① 送風量調整スイッチ(強)
- ② AUTO スイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ(リア中央送風口 / リアサイド送風口 / サードシート送風口)
- ④ リア中央送風口(右側)
- ⑤ 送風口選択スイッチ(リアサイド送風口 / リア足元 送風口 / サードシート送風口)
- ⑥ オフスイッチ
- ⑦ 送風量調整スイッチ(弱)

- ⑧ リア中央送風口(左側)
- 9 送風量インジケーター
- ⑩ 送風温度調整ダイヤル
- フロントシートの下にリア足元送 風口があります。
- フロントエアコンディショナーが デフロスターモードのときは、リア エアコンディショナーを作動させる ことはできません。
- フロントのコントロールパネルで リアエアコンディショナーを操作し ているときは、リアエアコンディ ショナーのコントロールパネルは操 作できません。

# リアサイド送風口



- ① リアサイド送風口(左側)
- ⑩ 開閉ダイヤル

# サードシート送風口



- ③ サードシート送風口(左側)
- (4) 開閉ダイヤル
- i サードシート送風口からは暖気は 送風されません。送風温度調整ダイ ヤル⑩で設定温度を上げると送風が 停止します。

# リアエアコンディショナーの作動 / 停止

# リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

▶ AUTO スイッチ②を押します。

表示灯が点灯し、リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

# 送風温度を調整する

- ▶ 送風温度調整ダイヤル⑩をまわして、ダイヤル内側のインジケーターを好みの温度に合わせます。
- リアエアコンディショナーが停止 しているときに、オフスイッチ®を 押すと、停止前の設定で作動します。

前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

# リアエアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ⑥を押します。

オフスイッチの表示灯が点灯し、 リアエアコンディショナーが停止 します。

フロントエアコンディショナーの 送風量を最大にするときは、リアエ アコンディショナーを停止してくだ さい。

# リアエアコンディショナーの送風量 調整

リアエアコンディショナーの送風量を 手動で調整できます。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強)①を押します。

送風量インジケーター®の点灯数が 増えます。

# 送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱)⑦を押します。

送風量インジケーター®の点灯数が 減ります。

リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動しているとき に、送風量調整スイッチを押すと、 送風量調整の AUTO モードが解除 され、AUTO スイッチ②の表示灯が 消灯します。

# リアエアコンディショナーの送風口 選択

リアエアコンディショナーの送風口を 手動で選択できます。

#### 送風口を選択する

▶送風口選択スイッチ③⑤を押します。

選択されたスイッチの表示灯が点灯 します。

送風口選択スイッチ	主に送風される 送風口
3 <b>*</b> , <b>;</b>	リア中央送風口 / リア サイド 送風口 / サードシート送風口
(5) <b>,</b> ,	リアサイド送風口 /リア足元送風口/ サードシート送風口

- 中央セカンドシートを折りたたんでいるときは(▷218ページ)、リア中央送風口からの送風が中央セカンドシートに当たらないようにしてください。暖気が送風されるとシートが高温になり、乗員が火傷をしたり、シートを損傷するおそれがあります。
- ① リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風口選択スイッチを押すと、 送風口選択の AUTO モードが解除され、AUTO スイッチ②の表示灯が消灯します。再度、送風口選択スイッチを押して、すべての送風口選択スイッチの表示灯を消灯させると、 AUTO モードに戻ります。
- i 送風口選択スイッチ③と⑤を押す と、組み合わせた送風口から送風で きます。
- i 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。

#### リア送風口の開閉

リアサイド送風口とサードシート送風 口は、送風口を開閉できます。

#### 送風口を開く

▶ 開閉ダイヤル®を右側に、開閉ダイヤル®を上側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

#### 送風口を閉じる

▶ 開閉ダイヤル⑫を左側に、開閉ダイヤル⑭を下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

開閉ダイヤル®を左側に、開閉ダイヤル®を下側に停止するまでまわすと、送風口が閉じます。

# リア送風口の風向き調整

送風口4800は、風向きを調節できます。

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。
- リア足元送風口の風向きは調整できません。

# パノラミックスライディングルーフ \*

# ↑ 事故やけがのおそれがあります

- スライディングルーフを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。スライディングルーフを操作してけがをしたり、事故の原因になります。
- スライディングルーフのガラスは事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにスライディングルーフの開口部から車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。乗員全員がシートベルトを着用してください。
- 走行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。
- スライディングルーフを閉じるときやチルトダウンするときは、身体や物が挟まれないように注意してください。特に子供には注意してください。
- スライディングルーフの開口部に 腰をかけたり、荷物を載せたりして 大きな力を加えないでください。ス ライディングルーフを損傷するおそ れがあります。
- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。

- ▶ 降雨後や降雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- スライディングルーフ上に雪や氷が付着した状態で操作しないでください。スライディングルーフを損傷するおそれがあります。

- スライディングルーフや電動ブラインドが自動で開いているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、電動ブラインド とスライディングルーフを操作でき ます。約5分以内にフロントドア を開くと、電動ブラインドとスライ ディングルーフの操作はできなくなります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

スライディングルーフが開閉できないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



- ① 電動ブラインド / スライディングルー フスイッチ
- ②開く
- ③ 閉じる / チルトダウン
- ④ チルトアップ

イグニッション位置が 1 か 2 のときに操作できます。

# 電動ブラインドを開閉する

電動ブラインドは、スライディングルーフが閉じているときに開閉できます。

# 電動ブラインドを開く

▶ スイッチ①を②または④の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

②の方向にいっぱいまで操作すると、自動で開きます。

# 電動ブラインドを閉じる

- ▶ スイッチ①を③の方向に操作します。 操作している間だけ閉じます。
- 前後の電動ブラインドは独立して 開閉できません。

#### スライディングルーフを開閉する

# スライディングルーフを開く

- ▶ 電動ブラインドを開きます。
- ▶ スイッチ①を②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

②の方向にいっぱいまで操作する と、自動で開きます。

#### スライディングルーフを閉じる

▶ スイッチ①を③の方向に操作します。 操作している間だけ閉じます。

# スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする

# スライディングルーフをチルトアップ する

▶ スイッチ①を④の方向に操作します。 操作している間だけチルトアップします。

# スライディングルーフをチルトダウン する

▶ スイッチ①を③の方向に操作します。 操作している間だけチルトダウンします。

#### スライディングルーフのリセット

以下のときは、スライディングルーフや電動ブラインドが自動で全開しない ことがあります。スライディングルーフのリセットを行なってください。

- バッテリーあがりやバッテリー交換 などで電源が断たれたとき
- スライディングルーフや電動ブラインドがスムーズに開かないとき
- スライディングルーフや電動ブラインドを修理したとき

# スライディングルーフをリセットする

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。
- ▶ ラゲッジルームのヒューズボックス (▷332ページ)から、以下のヒューズを取り外します。
  - f 41 (25A)
  - f 42 (25A)
- ▶ 再度、上記のヒューズを差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ スイッチを③の方向(▷207ページ) に操作して電動ブラインドを完全に 閉じ、そのまま約2秒以上保持します。

- ▶ スイッチを②の方向(▷207ページ) に操作して電動ブラインドを完全に 開き、そのまま約2秒以上保持し ます。
- ▶ スイッチを④の方向(▷207ページ) に操作してスライディングルーフを 完全にチルトアップし、そのまま約 2 秒以上保持します。
- ▶ スイッチを③の方向(▷207ページ) に操作してスライディングルーフを 完全にチルトダウンし、そのまま約 2 秒以上保持します。
- ▶ スライディングルーフおよび電動ブラインドが自動で全開することを確認します。

自動で全開しないときは、再度リセットを行なってください。

- スライディングルーフのリセット ができないときなどは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で作業を行 なってください。
- ※上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

# 荷物の積み方 / 小物入れ

# ラゲッジルームに荷物を積むとき



#### / けがのおそれがあります

荷物を積むときは、以降に記載されて いる注意点を守り、確実に固定してく ださい。急ブレーキ時や急な道路変更 時、事故のときなどに放り出されて、 乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を積むときは、「荷物の固定 (▷220 ページ) | もご覧ください。

また、荷物を積むときの注意点を守っ たとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする可 能性は高まります。



# 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でテールゲート を開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- 荷物の重量が、制限重量(▷345ペー ジ)を超えないようにしてください。
- ラゲッジルームには極端に重い荷物 を積載しないでください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルーム前方の低い位置)に確実に固 定してください。確実に固定できて いないと、急ブレーキ時などに荷物 が動き、ラゲッジルーム内部を損傷 するおそれがあります。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。

- 荷物はラゲッジルームに積み、サー ドシートのバックレスト、シート クッション、またはフロントシート のバックレストに接するようにして ください。
- 荷物はできるだけ乗員のいないシー トの後方に積んでください。
- 強度の十分な荷物固定用ストラップ などを使用して、荷物を確実に固定 してください。
- ウインドウに荷物が当たらないよう にしてください。ウインドウガラス を損傷したり、リアデフォッガーの 熱線やアンテナなどを損傷するおそ れがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AG の推奨品の使用をお 勧めします。詳しくはメルヤデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

# 小物入れ




#### けがのおそれがあります

走行中は、小物入れのカバーを開いたままにしないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が飛び出して乗員がけがをするおそれがあります。

- 収納物が小物入れからはみ出さないようにしてください。
- 小物入れのカバーが閉じなくなる ような大きな物を小物入れに入れな いでください。小物入れや収納物を 損傷するおそれがあります。
- ↓ 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

# グローブボックス



左ハンドル車

- ①ハンドル
- ② カバー
- ③ キーシリンダー

# グローブボックスを開く

▶ ハンドル①を引きます。
カバー②が開きます。

# グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー②を押してロックします。
- グローブボックス内には、メディアインターフェース / 外部入力用端子が装備されています。詳しくは別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。
- 1 イグニッション位置が1か2の ときにグローブボックスを開くと、 グローブボックスランプが点灯し ます。

#### グローブボックスの施錠

キーシリンダー③にエマージェンシーキーを差し込んで施錠/解錠できます。

#### グローブボックスを施錠する

▶ キーを水平位置にまわします。
確実に施錠されていることを確認します。

#### グローブボックスを解錠する

- ▶ キーを垂直位置にまわします。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。その際は、エマー ジェンシーキーをキー本体から取り 外し、携帯してください。

# センターコンソールの小物入れ



- ① カバー
- ②マーク


# センターコンソールの小物入れを開く

▶ カバー①のマーク②を押します。 カバー①が開きます。

# センターコンソールの小物入れを閉 じる

▶ カバー①を押して閉じます。

# フロントアームレストの小物入れ



- ① ボタン(上段)
- ② ボタン (下段)
- ③ カバー

フロントアームレストには上段と下段 に小物入れがあります。

# 上段の小物入れを開く

▶ ボタン①を引いてカバー③を開きます。

# 下段の小物入れを開く

▶ ボタン②を引いてカバー③を開きます。

# 小物入れを閉じる

▶ カバー③を下げて閉じます。

#### 携帯電話の接続

フロントアームレスト上段の小物入 れには、販売店オプションの携帯電話 用コネクターを装着することができ ます。

詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

※ 電話の操作については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

#### センターコンソールのカップホルダー



- ①カバー
- ②マーク

# カップホルダー

# $\Lambda$

#### 火傷のおそれがあります

- 走行中はカップホルダーを使用しないでください。急ブレーキ時や急な道路変更時、事故のときなどにカップホルダーに置いた容器が飛び出して、乗員が火傷をするおそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合った フタ付きの容器を使用してください。また、火傷防止のため、熱い 飲み物が入った容器を置かないでください。
- カップホルダーに飲み物を置くときは、スイッチや電装品などに飲み物をこぼしたり、結露した水滴が垂れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷した り、ショートして発火するおそれが あります。

# センターコンソールのカップホルダー を開く

▶ カバー①のマーク②を押します。 カバー①が開きます。

# センターコンソールのカップホルダー を閉じる

▶ カバー①を押して閉じます。

左側のカップホルダーは容器を固定することができます。



- ③ ホルダー
- ④ ボタン

#### 容器を固定する

▶ ボタン④を押します。

ホルダー③が矢印の方向に移動して、容器が固定されます。

#### 容器を取り出す

▶ ホルダー③を下方に押しながら、元の位置に戻します。


# センターコンソール後方のカップホル ダー \*




- ① カバー
- ② ボタン

# カップホルダーを使用する

- ▶ ボタン②を押します。
  カバー①が開きます。
- ※ センターコンソール後方のカップホルダーは 本国仕様の装備であり、日本仕様では装備されない場合があります。



- ① カバー
- ▶ カバー①の上端を矢印の方向に引き 下げます。



- ① カバー
- ③ カップホルダー
- ④ ノブ
- ▶ ノブ④を持って後方に引き出します。

# カップホルダーを収納する

- ▶ ノブ④を前方に押し込みます。
- ▶ カバー①の上端を持ち上げ、カバーをロックします。
- 力ップホルダーを使用しないとき や中央セカンドシートを折りたたむ ときは、カップホルダーを収納し、 カバーを閉じてください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# サードシートのカップホルダー



① カップホルダー(左側)

サードシートの左右にカップホルダー を装備しています。

#### 収納ネット

助手席の足元とフロントシートの背面 に新聞や雑誌などを収納できるネット を備えています。

# $\Lambda$


# けがのおそれがあります

収納ネットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が飛び出して乗員がけがをするおそれがあります。

収納ネットから収納物がはみ出さ ないようにしてください。



右ハンドル車 ① 助手席足元の収納ネット



② フロントシート背面の収納ネット

# セカンドシート / サードシートの 折りたたみ

# ⚠ けがのおそれがあります

重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。 急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

# ↑ けがのおそれがあります

- 大きな荷物を積まないときは、バックレストを起こしてください。ラゲッジルームの荷物などが放り出され、けがをするおそれがあります。
- サードシートに乗車するときは、 セカンドシートを折りたたんだり、 セカンドシートのバックレストを 倒さないでください。急ブレーキ 時や急な進路変更時、事故のとき などに、けがをするおそれがあり ます。
- セカンドシートやサードシートに乗車するときは、バックレストを起こして、シートを確実にロックしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに、けがをするおそれがあります。
- 乗車しているときは、必ずヘッドレストを取り付けてください。事故のとき、首にけがをするおそれがあります。

# ⚠ 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でテールゲート を開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。 中央セカンドシートのバックレストを倒しているときに(▷81ページ)、左側セカンドシートを折りたたむと、シートが接触し損傷するおそれがあります。

中央セカンドシートを折りたたむか バックレストを元の位置に戻してか ら、左側セカンドシートを折りたた んでください。

左側セカンドシートを折りたたんでいるときに、中央セカンドシートを折りたたむと、シートが接触し損傷するおそれがあります。


左側セカンドシートを元の位置に戻してから、中央セカンドシートを折りたたんでください。

中央セカンドシートのバックレストを倒しているときに(▷81ページ)、左側セカンドシートを折りたたんだ状態から元の位置に戻すと、シートが接触し損傷するおそれがあります。

中央セカンドシートのバックレスト を元の位置に戻してから、左側セカ ンドシートを元の位置に戻してくだ さい。

# 左右セカンドシートを折りたたむ

フロントシートを前方に移動して、 バックレストを前方に起こしてか ら、左右セカンドシートを折りたた んでください。



- ① レバー
- ②ヘッドレスト

# シートを折りたたむ

- ▶ 折りたたむシートのヘッドレストを 取り外します(▷82、83ページ)。 取り外したヘッドレスト②を、図 のようにシートクッション上に置 きます。
- ▶ バックレストを起こして、元の位置 に戻します。
- ▶ シートを最も後方の位置にします。
- シートは必ず最も後方の位置にしてください。シートを折りたたんだときにシートやセンターコンソールを損傷するおそれがあります。
- ▶ レバー①をいっぱいまで引いたまま、バックレストを前方に倒します。
- レバー①をいっぱいまで引かなかったり、引いたあとに戻してからバックレストを前方に倒すと、シートは折りたたまれません。

このときは、バックレストを起こして元の位置に戻し、シートを最も後方の位置にして、再度操作を行なってください。



③ バックレスト

- ▶ 倒したバックレスト③を矢印の方向 に押して、バックレストをロックさ せます。
- ▶ バックレストやシート全体を前後上下に押して、確実にロックされていることを確認します。
- シートを折りたたんだときは確実 にロックされていることを確認して ください。走行中にバックレストや シートが動き、サードシートの乗員 がけがをするおそれがあります。ま た、シートを損傷するおそれがあります。

#### 元の位置に戻す




- レバー
   バックレスト
- ▶ レバー①を引きながら、バックレスト③を引き上げます。
- ▶ バックレストを約 45°の角度にしてヘッドレストを取り付け、ヘッドレストを最も低い位置にします。
- ▶ シート全体を後方に引き上げ、バックレストとシートをロックします。
- ▶ バックレストやシート全体を前後に 押して、確実にロックされていることを確認します。

# $\Lambda$

# けがのおそれがあります

バックレストを元の位置に戻したときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。

# ロックインジケーター



円内上部:シートがロックされていない状態 円内下部:シートがロックされている状態

- ③ ロックインジケーター(前部)
- ④ ロックインジケーター(後部)

セカンドシートを元の位置に戻したときは、ロックインジケーター③④が円内下部の状態になっていることを確認してください。

円内上部の状態のときは、シートは ロックされていません。

ロックインジケーターでの確認だけでなく、シートを前後に押して、確実にロックされていることを確認してください。

### 中央セカンドシートを折りたたむ


- シートを折りたたむときは、センターコンソール後方のカップホルダー(▷213ページ)やリアの灰皿(▷228ページ)を収納してください。シートやカップホルダー、灰皿を損傷するおそれがあります。
- シートを折りたたんでいるときは、リア中央送風口(▷202ページ)からの送風が中央セカンドシートに当たらないようにしてください。暖気が送風されるとシートが高温になり、乗員が火傷をしたり、シートを損傷するおそれがあります。




① ストラップ② バックレスト

## シートを折りたたむ

- ▶ ヘッドレストを取り外します。
- ▶ バックレスト②を前方に倒します (▷81 ページ)。
- ▶ ストラップ①を矢印の方向に引いて、ロックを解除します。
- ▶ シート全体を前方および下方に押して、確実にロックします。






取り外したヘッドレスト③は、上 記のように中央セカンドシート④後 部に収納することをお勧めします。

### 元の位置に戻す

- ▶ ストラップ①を引いてロックを解除 します。
- ▶ シート全体を後方に押して、確実に ロックします。

#### サードシートのみを折りたたむ




- ① フック
- ② レバー
- ▶ ヘッドレストを最も低い位置に下げます。
- ▶ シートベルトをフック①にかけます。
- ▶ レバー②を矢印の方向に引いて、 バックレストをゆっくりと前方に倒 します。

前方に倒れるバックレストに連動して、シートクッションが起き上がります。

- ▶ シートクッションが起き上がったら、バックレストが水平になるまでゆっくりと前方に倒します。
- バックレストはゆっくり前方に倒してください。バックレストを急に倒すと起き上がるシートクッションと接触して、シートが折りたたまれないことがあります。

## セカンドシートとサードシートを折り たたむ



- ③ピン
- ④ ガイド
- ⑤ バックレスト (左右セカンドシート)
- ⑥ シートクッション (サードシート)
- ⑦ストラップ
- ▶ セカンドシートを折りたたみます (>215ページ)。

このとき、左右セカンドシートが最も後方の位置にあることを確認してください。

- ▶ サードシートを折りたたみます。
- ▶ サードシートのシートクッションを 水平になるまで前方に倒します。

このとき、サードシートのシートクッション⑥のピン③が、左右セカンドシートバックレスト⑤のガイド④の位置にくることを確認してください。

 1 セカンドシートとサードシートを 折りたたんだときに、ピン③とガイ ド④が離れているときは、左右セカ ンドシートが最も後方の位置になっ ていません。最初の手順からやり直 すか、左右セカンドシートの前後位 置調整レバー(▷80ページ)を引い て、左右セカンドシートを後方に移 動してください。

### サードシートを元の位置に戻す

- ▶ ストラップ⑦を引きながら、サード シートのバックレストを後方に引き 起こします。
- ▶ バックレストを元の位置まで戻し、 確実にロックします。
- ▶ シートクッション⑥を引き起こし て後方に倒し、押し込んでロック します。
- ▶ バックレストを前後に押し、また シートクッションを下方に押して、 確実にロックされていることを確認 します。

#### ↑ けがのおそれがあります。

走行中はサードシートを確実にロッ クしてください。事故や急ブレーキ のときなどに、けがをするおそれが あります。

## 荷物の固定

#### 荷物固定用リング



### けがのおそれがあります

荷物固定用リングには均等に力がかか るようにしてください。急ブレーキ時 や急な進路変更時、事故のときなどに 荷物が放り出されて、乗員がけがをす るおそれがあります。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもので す。これらを使用して荷物を固定し ないでください。
- 荷物の固定には擦れに強く丈夫な ロープを使用し、荷物固定用リング に通して確実に結んでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角 に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に力 バーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかか るようにしてください。
- できるだけすべての荷物固定用リン グを使用してください。
- 荷物固定用リングに過大な力がかか らないようにしてください。
- 固定用具の取扱説明書もご覧くだ さい。

荷物固定用のアクセサリーは、Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

荷物固定用リングは、ラゲッジルーム内①に4個、セカンドシート足元②とサードシート足元③に2個ずつあります。



① 荷物固定用リング (ラゲッジルーム内)



② 荷物固定用リング(右側セカンドシート足元)



③ 荷物固定用リング(右側サードシート 足元)

#### 荷物固定用フック



① 荷物固定用フック

ラゲッジルームの左右に荷物固定用 フックがあります。

↓ 荷物固定用フックには、約 4kg 以 上の荷物をかけないでください。フッ クを損傷するおそれがあります。

#### EASY-PACK ラゲッジルームカバー

### ⚠ けがのおそれがあります

ラゲッジルームカバーは、荷物の飛び 出しを防ぐものではありません。ラ ゲッジルームカバーを使用していると きも、ラゲッジルームの荷物は確実に 固定してください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故 のときなどに荷物が放り出されて、乗 員がけがをするおそれがあります。

- ラゲッジルームに荷物を積むとき は、ラゲッジルーム左右のウインド ウ下端よりも高い位置に荷物を積み 上げないでください。
- ラゲッジルームカバーの上に重い 荷物を置かないでください。ラゲッ ジルームカバーを損傷するおそれが あります。
- ↑ サードシート後方にラゲッジルー ムカバー収納リールを取り付けてい るときは、ラゲッジルームカバーは 使用できません。



セカンドシート後方に取り付けた状態

- ①ハンドル
- ② ラゲッジルームカバー
- ③ 固定部
- ④ フック

### ラゲッジルームカバーを使用する

- ▶ サードシートのシートベルトを フックにかけます(▷219ページ)。
- ▶ ハンドル①を持って、ラゲッジルー ムカバー②をリールから引き出し ます。
- ▶ 左右の固定部③をフック④にかけ ます。

## ラゲッジルームカバーを収納する

- ▶ ハンドル①を持って、ラゲッジルー ムカバー②を少し引きながら、左 右の固定部③をフック④から外し ます。
- ▶ ラゲッジルームカバー②をゆっくり 巻き取らせます。

#### ラゲッジルームカバー収納リール

ラゲッジルームカバー収納リールは、 セカンドシート後方、またはサード シート後方に取り付けることができ ます。

 セカンドシート後方に収納リール を取り付けるときは、収納リールの 両端にエクステンション(▷225ページ) を取り付けてください。




⑤ 取り付け部のカバー (セカンドシート後方・右側)

### 取り付け部カバーの脱着

- ▶ 取り付け部のカバー⑤の下部を押し ながら、上端を矢印の方向に引いて 取り外します。
  - 反対側のカバーも同様に取り外します。
- ▶ 取り外したカバー⑤は、紛失しない ように、使用しない取り付け部に取 り付けます。

- ↓ サードシート後方の取り付け部に カバーを取り付けたときは、カバー と取り付け部周囲の内張り面に凹凸 が生じます。カバーのツメを損傷す るおそれがありますので、カバーを 強く押し込まないでください。
- 取り付け部のカバーには左側用と右側用があります。カバーを取り付けるときは左右を間違えないようにしてください。



セカンドシート後方に取り付けた状態

- ①左側取り付け部
- ② ロック解除ボタン
- ③ 収納リール右端部
- ④ 右側取り付け部
- ⑤収納リール

#### 収納リールを取り外す

- ▶ ラゲッジルームカバーをリールに収納します。
- ▶ 収納リール右端部③を、ロックする まで左側に押し込みます。

収納リール右端部③が左側に押し込まれ、収納リールの長さが短くなります。

- ► 右側取り付け部④から収納リール右 端部③を取り外します。
- ▶ 収納リール⑤を取り外します。

## 収納リールを取り付ける

▶ 収納リール右端部③が左側に押し込まれていて、収納リール⑤が短くなっていることを確認します。

収納リール右端部③が左側に押し込まれていないときは、ロックするまで左側に押し込みます。

- ▶ ロック解除ボタン②が右側および上面にくるようにします。
- ▶ 収納リール左端部を左側取り付け部 ①に合わせます。
- ▶ 収納リール右端部③を右側取り付け 部④に合わせ、ロック解除ボタン② を押します。

収納リール右端部③が右側にスライドして右側取り付け部④に固定されます。

#### エクステンションの脱着




- ① エクステンション
- ② 収納リール
- ③ 収納リールの凹部
- ④ エクステンションの凸部
- ⑤ ガイド
- ⑥ ブロック

収納リールをセカンドシートの後方に 取り付けるときは、収納リールにエク ステンションを取り付けます。

## エクステンションを取り付ける

- ▶ エクステンション①のガイド⑤を、 収納リール②のブロック⑥に合わせます。
- ▶ エクステンション①を時計回りにま わします。
  - 収納リール②にエクステンション① が固定されます。
- ▶ 反対側も同様に、収納リールにエクステンションを取り付けます。
- エクステンションを取り付けた状態では、収納リールをサードシートの後方に取り付けることができません。必ずエクステンションを取り外してください。無理に取り付けようとすると、収納リールや取り付け部を損傷するおそれがあります。




- ⑦収納リールの凹部
- ⑧ エクステンションの凸部

### エクステンションを取り外す

- ▶ 収納リールに取り付けられているエクステンションを反時計回りにまわして、取り外します。
- ▶ 収納リールの凹部⑦にエクステンションの凸部®を差し込んで取り付けます。
- ▶ 反対側も同様に、エクステンション を取り外し、収納リールに取り付けます。

#### ルーフラック



① カバー

# **^**

#### けがや事故のおそれがあります

- ルーフラックを取り付けるときは、 製品に添付の取扱説明書に従ってく ださい。取り付け方を誤ると、走行 中に外れて乗員や他の人々がけがを したり、事故の原因になります。
- ルーフの最大積載量(約 100kg) を超えないよう注意してください。 また、ルーフに荷物を積んでいるときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与えます。運転するときは十分注意してください。

I ルーフラックやスキーラックなどは Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。推奨品以外の製品を取り付けると車を損傷するおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ルーフラックを取り付けるとき、また、ルーフラックに荷物を積んだときは下記に注意してください。車を損傷するおそれがあります。

- パノラミックスライディング ルーフ\*をチルトアップさせた ときや開いたときに接触しない こと
- テールゲートを開いたときに接触しないこと
- ルーフに荷物を積むときは、パノ ラミックスライディングルーフを閉 じてください。けがをするおそれが あります。

## ルーフラックを取り付ける

- ▶ カバー①を矢印の方向に開きます。
- ▶ ルーフラックを取り付けます。


#### 室内装備

#### サンバイザー



#### 事故のおそれがあります

走行中はバニティミラーのカバーを閉じてください。眩惑により事故を起こすおそれがあります。



- ① 照明
- ② フック
- ③ サンバイザー
- ④ 補助サンバイザー\*
- ⑤ バニティミラー
- ⑥ カードホルダー
- ⑦バニティミラーカバー

# 前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー③を下げます。

## 横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザー③を下げます。
- ▶ サンバイザー③をフック②から外します。
- ▶ サンバイザー③を横にまわします。 前方からの眩しさも防ぐときは、補助サンバイザー④ \* を下げます。

使用後は、補助サンバイザーを元の位置に戻してから、サンバイザーを元の位置に戻します。

↓ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバー⑦を閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。

#### バニティミラー

### バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザー③を下げます。
- ▶ バニティミラーカバー⑦を上方に開きます。

照明①が点灯します。


- ! 眩惑を防ぐため、走行中はバニティ ミラーを使用しないでください。
- サンバイザーをフック②から外すと、照明は点灯しません。
- バニティーミラーの横にカードホルダー⑥を備えています。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 灰皿

- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてください。
- ! 灰皿を取り外して小物入れとして 使用しているときは、灰皿として使 用しないでください。

#### フロントの灰皿




- ① カバー
- ②マーク

#### 灰皿を開く

▶ カバー①のマーク②を押します。 カバー①が開きます。

#### 灰皿を閉じる

▶ カバー①を押して閉じます。



- ③ 灰皿
- 4) 凹部

#### 灰皿を取り外す

▶ 灰皿③の凹部④に指をかけて引き上げます。

## 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿③を押し込んでロックします。

#### リアの灰皿

リアの灰皿は、センターコンソール後 方にあります。



- ① カバー
- ② ボタン

#### 灰皿を使用する

▶ ボタン②を押してカバー①を開きます。

#### 灰皿を収納する

▶ カバー①を押して閉じます。

#### 灰皿を取り外す



① カバー

▶ カバー①の上端を矢印の方向に引き 下げます。



- ③ 灰皿
- ④マーク
- ▶ 灰皿③のマーク④部を矢印の方向 に押しながら引き上げて取り外し ます。

#### 灰皿を取り付ける

- ▶ 灰皿③を押し込んでロックします。
- 灰皿を使用しないときや中央セカ ンドシートを折りたたむときは、カ バーを閉じてください。


#### ライター

### ↑ 火傷や火災のおそれがあります

ライターは必ずノブの部分を持ってく ださい。金属部を持つと火傷をするお それがあります。

安全のため、子供を乗車させるときは ライターを抜き取ってください。火傷 をしたり、火災が発生するおそれがあ ります。

- ライターを使用するときは、以下 の点に注意してください。ライター を損傷したり、火災が発生するおそ れがあります。
  - ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。
  - 赤熱部に灰や異物が付着したま ま使用しないでください。
  - ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。
- ライターが戻らなくなったとき \_ は、イグニッション位置を**0**にす るか、エンジンスイッチからキーを 抜いて、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に連絡してください。
- ライターソケットは電動エアポン プの電源としては使用できません。
- アクセサリー電源としてライター ソケットを使用するときは、最大消 費電流 15A 以下の規格に合った電 気製品を使用してください。



- ①カバー
- ② ライター

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

#### ライターを使用する

- ▶ カバー①を開きます。
- ▶ ライター②を押し込みます。

熱せられると、ライターは元の位置 に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

#### 12V 電源ソケット

センターコンソール後方とラゲッジ ルームに 12V 電源ソケットを装備し ています。

イグニッション位置が **2** のときに使用できます。

- **!** 電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になることがあります。
- 必ず DC12V の電気製品を使用してください。
- イグニッション位置が0か1のとき、またはエンジンスイッチからキーを抜いてあるときも12V電源ソケットは使用できます。

ただし、バッテリー電圧が低下する と、12V 電源ソケットは使用でき なくなります。



センターコンソール後方の電源ソケット<br/>
① ソケットカバー



ラゲッジルームの電源ソケット ① ソケットカバー

## 12V 電源ソケットを使用する

▶ ソケットカバー①を開き、電気製品の電源コネクターを確実に差し込みます。

#### アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

## ↑ けがのおそれがあります

SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。


- アシストグリップにハンガーやア クセサリーなど物をかけないでく ださい。
- コートフックには軽く柔らかい衣服 以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、ハンガーなどを使用せず、衣服を直接かけてください。
- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。
- ・運転者は運転中にアシストグリップを使用しないでください。
- コートフックを使用するときは、 衣服が運転者の視界の妨げにならな いように注意してください。

#### フロアマット\*



#### 事故のおそれがあります

- 運転席のフロアマットを使用する ときは、ペダルとの間に十分な空 間があり、確実に固定されている ことを確認してください。
- フロアマットは、フロアの凸部②と フロアマットの凹部①で確実に固定 してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。



- ① フロアマットの凹部
- ② フロアの凸部

## フロアマットを取り付ける

- ▶ 運転席シートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。

## フロアマットを取り外す

- ▶ フロアの凸部②からフロアマット を取り外します。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

慣らし運転23
燃料の給油23
エンジンルーム23
タイヤとホイール24
寒冷時の取り扱い25
走行時の注意25
メンテナンス26
日常の手入れ26



#### 慣らし運転



## 事故のおそれがあります

新品のブレーキパッドやブレーキディスクは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動能力を完全には発揮できません。この期間は必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドの交換を行なったときも、目安として走行距離が数百 kmを超えるまでは注意してください。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。

 ギアレンジ位置 D3、D2、D1 および 1 ~ 3 速のギアは山道など を低速で走行するときだけに使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

#### 燃料の給油

#### 燃料を給油する



#### 火災や爆発のおそれがあります

給油するときは、必ずエンジンを停止してください。また、周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。火災が発生するおそれがあります。




### 健康を害するおそれがあります

肌や衣服に燃料が付着しないように注意してください。燃料が肌に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康を害するおそれがあります。

## ↑ 火災のおそれがあります

- エンジンをかけたまま給油しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- 周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。火災が発生するおそれがあります。





- ① 燃料給油フラップ
- ②取り外したキャップ
- ③ ホルダー
- ④ タイヤ空気圧ラベル
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

燃料給油フラップは、リモコン操作またはキーレスゴー操作 \* での解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠されます。

燃料給油口は車両の右側後方にあります。また、メーターパネル内には給油口の位置を示す ♪ が表示されています。

## 燃料給油フラップを開く

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 燃料給油フラップ①の矢印の部分を押します。

### キャップを取り外す

- ▶ キャップを反時計回りにゆっくりま わして、タンク内の圧力を抜きます。 圧力が抜けたら、さらに反時計 回りにまわして取り外します。
- ▶ 取り外したキャップ②を燃料給油フラップの裏側にあるホルダー③にかけます。

## キャップを取り付ける

- ▶ キャップを給油口に合わせます。
- ▶ キャップをカチカチッという音がして空回りするまで、時計回りにまわします。

## 燃料給油フラップを閉じる

- ▶ 燃料給油フラップ①を押します。
- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル④が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷249ページ)をご覧ください。

- - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
  - 軽油を燃料として使用したり、 燃料に混ぜて使用しないでくだ さい。少量を混ぜただけでもエ ンジンなどを損傷するおそれが あります。また、このような場 合は保証の適用外になります。
  - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料供給系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。
  - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
  - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- セルフ式のガソリンスタンドなど で給油するときは必ず以下の点を 守り、安全に十分注意して作業を行 なってください。
  - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。

- 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
- 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
- 給油作業をする人は、作業の前に 金属部分に触れるなどして身体の 静電気を除去してください。
  - 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
- キャップの取り外し/取り付け (▷235ページ)は確実に行ない、 火気を近付けないようにしてく ださい。
- 燃料が塗装面に付着しないように 注意してください。塗装面を損傷 するおそれがあります。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確 実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ 以上は給油しないでください。燃 料漏れのおそれや、エンジンが不 調になったり停止するおそれがあ ります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 気化した燃料を吸い込まないように注意してください。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

## エンジンルーム

#### ボンネット



#### 介 事故のおそれがあります。

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて事故を起こすおそれがあ ります。

#### ボンネットを開く



#### ↑ 火傷のおそれがあります

エンジンが停止していても、エンジン ルーム内には高温になっている部分が あります。エンジンルーム内に触れる ときは、各部の温度が下がっているこ とを確認してください。

### ⚠ けがのおそれがあります。

イグニッション位置が 0 のときや、エ ンジンスイッチからキーを抜いている ときも、冷却水の温度が高いときはエ ンジンファンなどが自動的に回転する ことがあります。エンジンファンなど の回転部分には身体や物を近付けない でください。

## ↑ けがのおそれがあります

エンジンを始動しているときやエンジ ンがかかっているとき、イグニッショ ン位置が 2 のときは、エンジンルーム 内には手を触れないでください。高電 圧の発生部分や高温部分、回転してい る部分があり、それらに触れると非常 に危険です。

▶ ワイパースイッチが停止の位置に なっていることを確認します。

#### ⚠ けがのおそれがあります

ボンネットを開くときは、エンジンス イッチからキーを抜くか、キーレス ゴー装備車はイグニッション位置を 0 にして、ワイパースイッチが停止の位 置になっていることを確認してくださ い。ワイパーが作動すると、けがをし たり、車やワイパーを損傷するおそれ があります。



左ハンドル車

- ① ボンネットロック解除レバー
- ▶ 運転席足元にあるボンネットロック 解除レバー①を手前に引きます。



#### ②ロック解除ノブ

- ▶ ラジエターグリルの上方にあるロック解除ノブ②を矢印の方向に引き上げながらボンネットを開きます。
- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが接触して、損傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開くと、 風にあおられ、ボンネットが不意に 下がるおそれがあります。風の強い 日には十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。

#### ボンネットを閉じる

▶ ボンネットを引き下げ、ラジエター グリル上部から約 20cm ~ 30cm 上方の位置で手を放して閉じます。

完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

## ↑ 事故のおそれがあります


走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて事故を起 こすおそれがあります。

## ↑ けがのおそれがあります

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。

- エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットが変形するおそれがあります。

#### ボンネットを垂直位置まで開く



③ ロックボタン

#### 垂直位置まで開く

▶ 左側支柱の上部にあるロックボタン ③を押しながら、ボンネットを押し 上げて垂直の位置にします。

ロックボタン③が支柱下部に移動 し、ロックされます。

## 垂直位置から閉じる

- ▶ ボンネットを少し押し上げながら、 支柱下部に移動したロックボタン③ を押し、ロックを解除してボンネットを閉じます。
- 垂直位置まで開いたボンネットは、支柱下部に移動したロックボタン③を押さなくても通常の開く位置まで下げることはできますが、その位置から閉じることはできません。

一度、垂直位置まで開き、ロック ボタン③を押しながら閉じてくだ さい。

#### エンジンルーム

# ⚠ けがのおそれがあります

- イグニッションシステムおよびキセ ノンヘッドランプのバルブソケット や配線に手を触れないでください。 高電圧が発生しているため、感電す るおそれがあります。
- イグニッション位置が0のときやエンジンスイッチからキーを抜いているときでも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。

# ♀ 環 境


環境保護のため、オイルなどの各種の油脂類やフルード類の交換および廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

## エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。


#### R 350



	冷却水リザーブタンク	243
2	エンジンオイル フィラーキャップ	242
3	エンジンオイルレベ ルゲージ	241
4	ウォッシャー液 リザーブタンク	247
(5)	ヒューズボックス	337
6	ブレーキ液 リザーブタンク	246

- ! ラジエターに手を触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。
- ☑ 適切な工具を使用してください

#### R 550



1	冷却水リザーブタンク	243
2	エンジンオイル フィラーキャップ	242
3	エンジンオイルレベ ルゲージ	241
4	ウォッシャー液 リザーブタンク	247
5	ヒューズボックス	337
6	ブレーキ液 リザーブタンク	246

- 計油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、ウォッシャー液、冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 油脂類やフルード類が皮膚に付着 したときは、ただちに石けんで洗い 流してください。放置すると皮膚に 障害を起こすおそれがあります。
- ! 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。


#### エンジンオイル

- エンジンオイルに添加剤などを使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。

## エンジンオイルの量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分以上経過している
- エンジンが温まる前にエンジンを停止したときは、エンジンを停止してから約30分以上経過している



R 350

- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② 上限 (max)
- ③ 下限 (min)

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ①を抜き取り、きれいに拭いていっぱいまで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。エンジ ンオイル量はエンジンオイルレベル ゲージの上限 (max)②と下限 (min) ③の間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- ▼ マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷286ページ)をご覧ください。
- (i) エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は、約2リットルです。

## エンジンオイルを補給する

## **/** 火傷のおそれがあります

エンジンオイルをエンジンルーム内に こぼさないでください。エンジンが熱 いときにオイルが付着すると、発火し て火傷をするおそれがあります。



R 350

- ④ エンジンオイルフィラーキャップ
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ④を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。

安全に十分注意して、作業を行なっ てください。

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップを 補給口に合わせ、時計回りにまわし て、確実に取り付けます。

## ♀ 環 境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

### エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイル フィルターは定期的に交換することを お勧めします。交換時期はメンテナン スインジケーターを目安としてくだ さい。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水


#### ⚠ 火傷のおそれがあります

水温が少しでも高いときは、絶対にリ ザーブタンクのキャップを開かないで ください。高温の蒸気や熱湯が吹き出 して、火傷をするおそれがあります。

#### 

不凍液をエンジンルームにこぼさない ようにしてください。熱くなったエン ジンに不凍液が付着すると、発火して 火傷をするおそれがあります。

## 冷却水の量を点検する



- ① リザーブタンク
- ②キャップ
- 3) / \( \( \)\_
- ▶ 水平な場所に停車します。 冷却水が冷えている状態で、リザー ブタンク①の白と黒の境目まで液面 があれば適量です。

#### または

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認し ます。

- ▶ リザーブタンクのキャップ②を反時 計回りにゆっくりと約1/2回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさらに 反時計回りにゆっくりとまわして取 り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク内 のバー③の上面に達していれば適 量です。
- ⋒ 冷却水の水温が高いときは約 15mm ほど液面が高くなります。
- 冷却水の減りかたが著しいとき は、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

#### 冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、冷却水 が冷えているときにリザーブタンクに 補給します。

- ▶ リザーブタンクのキャップ②を反時 計回りにゆっくりと約 1/2 回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさらに 反時計回りにゆっくりとまわして取 り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によっ て濃度を変えます。

- 戸 冷却水の補給は、冷却水が冷えてから行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ↓ 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すぐに水 で洗い流してください。
- ! 冷却水の減りかたが著しいときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

## 冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### オーバーヒートしたとき

### オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示されている。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

# $\Lambda$

## 火災のおそれがあります

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

# $\wedge$

#### けがをするおそれがあります

水温が下がるまで、絶対にボンネット やリザーブタンクのキャップを開かな いでください。高温の蒸気や熱湯が吹 き出して火傷をするおそれがあります。

- ▼ マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷284、285ページ)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

## オーバーヒートしたときは、以下のよ うに処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

ラジエターの冷却ファンが停止し ているときや、冷却水が吹き出し ているときは、エンジンを停止し て冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、ラジエターの冷却 ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給し ます (⊳243ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

#### ブレーキ液

### 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイ にブレーキに関する故障 / 警告メッ セージが表示されたり(▶282ペー ジ)、ブレーキ警告灯(▷291ページ) が点灯したときは、むやみにブレー キ液を補給しないでください。補給 によって故障が解消することはあり ません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。



## / 事故のおそれがあります

必ず指定のブレーキ液を使用して ください。指定以外のブレーキ液 を使用したり、他の銘柄を混ぜる と、ブレーキの効き具合やブレー キシステムに悪影響を与え、安全 なブレーキ操作ができなくなるお それがあります。



## // 火災や火傷のおそれがあります

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷 えてから行なってください。また、 上限 (MAX) を超えないように補給し てください。あふれたブレーキ液が エンジンや排気系部品などに付着す ると、発火して火傷をしたり、火災 が発生するおそれがあります。

■ マルチファンクションディスプレ イにブレーキ液に関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (▷282ページ)をご覧ください。

### ブレーキ液の量を点検する



R 350

- ① ブレーキ液リザーブタンク
- ② レベルインジケーター上限 (MAX)
- ③ レベルインジケーター下限 (MIN)
- ▼ ブレーキ液リザーブタンク①のレベルインジケーターで点検します。
  ブレーキ液の液面がレベルインジケーター上限(MAX)②と下限(MIN)③の間にあれば正常です。

## ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。

- レベルインジケーターの上限 (MAX)を超えて補給すると、走行 中に漏れて塗装面を損傷するおそれ があります。ボディに付着したとき は、すみやかに水で洗い流してくだ さい。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

### ウォッシャー液

## ↑ けがや火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないでく ださい。また、エンジンが熱くなって いるときは補給しないでください。

- ウインドウウォッシャー液とヘッドランプウォッシャー液のリザーブタンクは共用です。
- ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

#### ウォッシャー液を補給する



- ① ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ①を開いて補給します。

## 使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- 補給する前に別の容器で適正な混合比に混ぜてください。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを 損傷するおそれがあります。
- ↓ ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- ▼ルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(>287ページ)をご覧ください。

## タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービスT場におたずねください。

# **^**

### 事故のおそれがあります

- 純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、ブレーキシステムやサスペンションを損傷したり、事故を起こすおそれがあります。
- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン (別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すぐに交換してください。タイヤの溝の深さが約3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。

# **^**

## 事故のおそれがあります

- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、規 定のタイヤ空気圧を記載したラベ ルが貼付してあります(▷249 ペー ジ)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しない でください。タイヤが過熱して破 裂したり、火災を起こすおそれが あります。
- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のホイールボルトを使用 すると、ホイールが脱落して事故を 起こすおそれがあります。

- ↓ ホイールやタイヤの選択を誤ると、 車全体のバランスに影響し、安全性 に支障をきたすおそれがあります。
- 接着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なると、操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 前後輪のタイヤ/ホイールサイズ が同じ車種に、新品のタイヤを2 本だけ装着するときは、前輪に装着 してください。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- ↓ 純正品または承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着する と、道路運送車両法違反になること があります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上 経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

- タイヤ/ホイールは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。
- ほこりや水分の侵入を防ぐため、 ホイールバルブのキャップを必ず装 着してください。

### タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊 「整備手帳」参照)を見て、空気圧 が適切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込んで いないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- ↓ ほこりや水分の侵入を防ぎバルブを保護するため、ホイールバルブのキャップを必ず装着してください。また、市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。
- タイヤに空気を入れても、すぐに 空気圧が低下するときは、パンク やホイールの損傷、タイヤバルブか らの空気漏れなどのおそれがありま す。ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。

#### 走行時の注意

タイヤやホイールが損傷しているときは、振動や騒音が発生したり、ステアリングが不自然な動きをすることがあります。このようなときはただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。
- 駐車時は、タイヤやホイールが縁石 に接触しないようにしてください。
   また、縁石を乗り越える必要がある ときは、縁石に対してタイヤをでき るだけ直角にしてください。タイヤ を損傷するおそれがあります。

## タイヤを清掃するとき

- タイヤを清掃するときは、高圧式スプレーガンなどを使用しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。
- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キディスクが腐食するおそれがあ ります。

ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。


このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

#### タイヤの回転方向について

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、アクアプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

### タイヤ空気圧ラベル



タイヤ空気圧ラベルの例

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷235ページ)。

乗車人数や荷物の量などに応じて、 前輪と後輪の空気圧を調整してくだ さい。

単位は「bar (≒ kg/cm²)」と「psi」 で示しています。



#### 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検してください。タイヤの空気圧が低いと、燃料を余計に消費します。



#### 事故のおそれがあります

空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、 火災を起こすおそれがあります。必ず 規定の空気圧を守ってください。

タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。



### 事故のおそれがあります

ホイールバルブには純正品または承認されたバルブキャップ以外のものを装着しないでください。特にバルブに装着するタイプの市販のタイヤ空気圧計測装置を装着すると、ホイールバルブに負担がかかり、ホイールバルブが脱落するおそれがあります。また、構造上バルブが常に開いた状態になり、空気漏れにつながるおそれがあります。

# $\Lambda$

### 事故のおそれがあります

タイヤ空気圧が何度も低下するときは以下のことを確認してください。

- タイヤに異物がささっていないこと
- ホイールやタイヤバルブから空気が 漏れていないこと
- 純正品または承認されたバルブ キャップが装着されていること

タイヤ空気圧が低いときは、車の走行 安全性に悪影響をおよぼし、事故につ ながるおそれがあります。

- ▶ 周囲の気温が約10℃変化すると、 タイヤ空気圧は約0.1bar変化します。タイヤ空気圧を点検するときは 周囲の気温に注意してください。
- (i) "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- 1 日頃からタイヤの空気圧を点検してください。特に重い荷物を積んで高速走行するときなどは必ず点検を行なってください。
- ↑ 走行した直後や炎天下のようにタイヤ自体が高温になっているときは、約 0.3bar ほど空気圧が高くなります。空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。

### タイヤ空気圧警告システム

4 輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの 滑りやすい路面を走行しているとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着して走行して いるとき
- ルーフや車内に重い荷物を積んで走 行しているとき

## **小** 事故のおそれがあります

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照して、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、複数 のタイヤから同量の空気が漏れた場 合などは検知できません。また、タ イヤ空気圧の点検を行なうシステム ではありません。
- 急激な空気圧低下 (タイヤに異物が 貫通した場合など) に対しては警告 を行なうことができません。このと きは、急ブレーキや急ハンドルを避 け、しっかりステアリングを支えな がら、徐々に減速して安全な場所に 停車してください。

## タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

以下のときは、タイヤ空気圧警告システムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷249ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

## 小 事故のおそれがあります。

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ 空気圧が適正に調整されていないとき は、正常に作動しません。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ または を押して、車両情 報メイン画面を表示させます(▷ 134ページ)。
- 空気圧警告システム画面を表示させ ます。

" タイヤクウキアツ ケイコクシステム サト゛ウ メニュー: R ボタン"と表示されます。



- 🚹 マルチファンクションディスプレ イ (こ " タイヤクウキアツ ケイコクシステム イク゛ニッショ ソ オン デ サドウ " と表示されたときは、 イグニッション位置を **2** にしてく ださい。
- ▶ リセットボタン(▷130 ページ)を 押します。

タイヤ クウキアツ ケイコク システム サイシドウ? キャンセル

マルチファンクションディスプレイ 【こ "タイヤ クウキアツ ケイコク システム サイシト゛ウ ?" と表示されます。

▶ # を押して、"ハイ"を反転表 示にします。



マルチファンクションディスプレイ 「こ "タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシト゛ウ " と 表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システ ムが作動を始めます。

 マルチファンクションディスプ レイに "タイヤ クウキアツ ケイコクシステム サイシト" ウ?" と表示されてから約 15 秒間何 も操作をしないと、再起動は中断 されます。

## タイヤローテーション

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。


5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。



#### 事故のおそれがあります

タイヤまたはホイールのサイズが前後 で異なるときは、タイヤローテーショ ンを行なわないでください。前後のタ イヤを入れ替えると車両操縦性や走行 安定性が確保できません。

ホイールボルトの締め付けトルクは 15kg-m (150Nm) です。タイヤローテーションを行なったあとは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。



タイヤローテーションの方法

### タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- すイヤローテーションを行なうときは、ホイールおよび接合面を清掃してください。
- すくする タイヤを入れ替えたあとにタイヤ 空気圧を調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

タイヤ空気圧は、燃料給油フラップ の裏側に貼付してあるタイヤ空気圧 ラベルで確認してください。

## 寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

# 冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で、冷却水の不凍液の濃度が適正であ ることやバッテリーの液量や充電状態 に不足がないことを点検してください。

# エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせ たグレードと粘度のエンジンオイルを 使用してください。

### ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

# 冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地域の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

### 積雪

ボディやウインドウに雪が積もったと きはすべて取り除いてください。走行 中に雪が落ちて視界を妨げるおそれが あります。

## ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、キーシリンダー にはぬるま湯がかからないように してください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の 防水シールやウェザーストリップ を損傷するおそれがあります。

### ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が付 着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。

• 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

### ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウイン ドウ、パノラミックスライディング ルーフ\*などが凍結しているときに、 無理に動かすとモーターを損傷する おそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

### 乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操作 するときに滑ったり、車内の湿度が高 くなってウインドウの内側が曇りやす くなります。

### 雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。



### 中毒のおそれがあります

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

### 駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、シフトポジションをして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

### ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABS や ESP の効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで 4 輪とも同じ銘柄のものにしてください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# $\Lambda$

# 事故のおそれがあります

- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm 以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、応急 用スペアタイヤを装着すると、車両 安定性や制動性能が大きく低下する ので注意してください。

スペアタイヤは応急的に使用し、できるだけ早くウィンタータイヤに戻してください。

- 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。
- ウィンタータイヤ / ホイールは、 オイルやグリース類、燃料などの付 着するおそれのない、乾燥した冷暗 所に保管してください。
- ウィンタータイヤについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

- スノーチェーンは必ず左右後輪に 装着してください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。

- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- 路面に雪や凍結がなくなったときや、必要のなくなったときは、すみやかにスノーチェーンを外してください。
- ↑ スノーチェーン装着中は、ESPの機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

### 雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑 りやすくなっています。十分な車間距 離を確保し、いつもより控えめな速度 で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するた め、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードは C モードのままにし てください(▷126ページ)。
- クルーズコントロール (▷159ペー ジ)を使用しないでください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どを避けてください。
- 低いギアレンジを選択することによ る急激なエンジンブレーキは効かせ ないでください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 し、ブレーキの効きが悪くなること があります。このようなときは、後 続車に注意しながら低速で走行し、 ブレーキの効きが回復するまでブ レーキペダルを数回軽く踏んでくだ さい。

# 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエン ジンブレーキを効かせないでくださ い。スリップして車のコントロールを 失い、事故を起こすおそれがあります。

# 走行時の注意

### エンジン



### / 事故のおそれがあります

エンジンが停止しているときは、ブ レーキやステアリングの操作に非常に 大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでくだ さい。

### ブレーキ

### 事故のおそれがあります

- 滑りやすい路面で急激なエンジンブ レーキを効かせないでください。ス リップして車のコントロールを失 い、事故を起こすおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを 選択し、エンジンブレーキを併用し てください。エンジンブレーキを併 用しないでブレーキペダルを踏み続 けたり、急ブレーキを繰り返すと、 ブレーキが効かなくなり停車できな くなるおそれがあります。



# 火災のおそれがあります

ブレーキペダルの上に足を置いたまま 運転しないでください。ブレーキパッ ドが早く摩耗するだけでなく、ブレー キが過熱して効かなくなったり、火災 が発生するおそれがあります。

■ ブレーキが過熱している状態のと きは、ブレーキに水がかからないよ うにしてください。ブレーキディス クを損傷するおそれがあります。

- 新車時または交換した新品のブレーキパッドは、走行距離が目安として数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百 km までは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。
- 水たまりの通過後や洗車直後は、 ブレーキの効きが悪くなることがあ ります。このようなときは後続車に 注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキ ペダルを数回軽く踏んでください。
- 必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。
- クルーズコントロールや可変ス ピードリミッターの作動中も、低い ギアレンジを選択することによりエ ンジンブレーキを効かせることができます。
- 急ブレーキなどでブレーキに大き な負担をかけた後は、ブレーキディ スクが冷えるまでしばらく走行を続 けてください。

# **(①)** ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴー操作 \* でのエンジン始動操作直後に点灯し(点灯しないときは、警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後やイグニッション位置が 1 のときは、パーキングブレーキを効かせていると点灯したままになります。

エンジンがかかっているときやイグニッション位置が 1 のときに、パーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、ブレーキ液の量が減っています。安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷282ページ)をご覧ください。

### 走行するとき

# アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保して、不要な 急発進や急加速、急ブレーキを避け てください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

### トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

### エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

# 滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

# 水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

### スタック(立ち往生)したとき

 ぬかるみなどでタイヤが空転したり 脱輪した状態から脱出するときは、 タイヤを高速で空転させないでくだ さい。脱出直後に車が急発進して、 事故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させると 異常な過熱が起こり、タイヤの破裂 や火災などの事故が起きたり、トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。

スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

また、低速でシフトポジションを **D** と **R** に交互に入れることに より、ぬかるみから脱出できる場合 もあります。

# 道路冠水や車が水没したとき

- 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は、約25cmです。
- 波が立たないような速度で走行して ください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。その ままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた後でもエンジンを始動せずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### 走行中に異常を感じたら

# 警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯が消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。警告灯が点灯したまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

### ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

# 走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

## 駐停車するとき

### 駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、室内 に水が浸入するおそれがあります。

# 雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

### 急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

### 仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

### 後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

### 雨降りや濃霧時の運転

### 雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

路面が滑りやすいので、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いので歩行者や障害物の発見が遅れがちになります。 いつもより速度を下げ、車間距離を 十分に確保してください。

- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、クルー ズコントロールを使用しないでく ださい。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このとき は、後続車に注意しながら低速で走 行し、ブレーキの効きが回復するま でブレーキペダルを数回軽く踏んで ください。
- 安全な視界を確保するため、必要に 応じてデフロスターやリアデフォッ ガーを作動させてください。または エアコンディショナーを作動させて 車内を除湿してください。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

## メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

### Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

### 1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

### 整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

# 日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 で自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されています。点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。
- メーカー指定点検整備を実施時期までに行なわなかった場合は、保証などの対象外になることがあります。

### 自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ月前になると、イグニッション位置を2にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

画面は数秒後に表示前の画面に戻ります。

表示中に画面を戻すときは、リセット ボタン(▷130 ページ)を押します。

※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

### 手動で表示させる

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ または を押して、車両情報メイン画面を表示させます。
- ▶ 本または ★ を押して、メンテナンスインジケーター画面を表示させます。

### 表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。#には "A" から "H" までのアルファベットが入ります。

### 点検整備実施前の表示例

- " メンテナンス # アト XX ニチ "
- " メンテナンス # アト XX km"

### 点検整備実施時期になったときの表示例

" メンテナンス # シ゛ッコウ シマス!"

# 点検整備実施時期を過ぎたときの表示例

以下のようなメッセージが表示され、 警告音が鳴ります。

- " メンテナンス # XX ニチ コエテイマス "
- " メンテナンス # XX km コエテイマス "

- (1) "メンテナンス A" "メンテナンス B" など、"メンテナンス" の後に表示される "A" から "H" のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。
- 1 "メンテナンス A + " "メンテナンス B + " など、 "A" から "H" のアルファベットの後に " + " の表示があるときは、ブレーキ部品交換などの点検整備が含まれていることを示します。
- i ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に達 することがあります。ブレーキパッ ドの交換については、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で相談の 上、以下のどちらかで対処してくだ さい。
  - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
  - 後日に別途交換する
- メンテナンスインジケーターが自動的に表示される時期は一定ではなく、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

エンジン回転数を適度に保ち、短距離短時間の運転を避けると、次回のメーカー指定点検整備の実施時期までの走行距離が伸びることがあります。

### メンテナンスインジケーターのリセット

メーカー指定点検整備の実施後に、メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場で メンテナンスインジケーターをリセッ トしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# 日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指 定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

# $\Lambda$

# 中毒や火災のおそれがあります

一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。

車内でカーケア用品を使用するときは ドアやドアウインドウを開き、十分に 換気してください。有機溶剤による中 毒を起こしたり、静電気が可燃性ガス に引火して火災を起こすおそれがあり ます。

車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

カーケア用品は、子供の手が届くところや火気の近くに置いたり保管しないでください。

### 外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、燃料およびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼付しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で補修することをお勧めします。

### 洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

### 洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れは、乾いてしまうと落としにくくなるので、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディス クやホイールに直接水などをかけ ないでください。ブレーキディス クが熱いときに急激に冷やすと、 ブレーキディスクを損傷するおそ れがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

### 自動洗車機の使用

# $\wedge$

### 事故のおそれがあります

自動洗車機で洗車した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあり、事故につながるおそれがあります。ブレーキが乾くまで注意して運転してください。

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用 しないでください。ドアやパノラ ミックスライディングルーフ\*な どから水漏れを起こすおそれがあり ます。
- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ\*が完全に閉じていることを確認してください。

- 余熱ヒーター・ベンチレーション が停止していることを確認してく ださい。
- 洗車前にドアミラーを格納してくだ さい。
- ワイパーを停止してください (▷108、109ページ)。
- 回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

### 高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が侵入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### ランプ類の手入れ

ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製レンズです。流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。また、ヘッドランプウォッシャーは必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

# パークトロニックセンサーの手入れ

パークトロニックセンサー(▷172ページ)を清掃するときは、流水または水とかシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

- パークトロニックセンサーを清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。
- パークトロニックセンサーには、 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用しないでください。 センサーや塗装面を損傷するおそれ があります。

# パーキングアシストリアビューカメラ の清掃



①パーキングアシストリアビューカメラ

- ▶ きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。
- カメラのレンズやカメラ周辺を 清掃するときは、以下のことに注 意してください。カメラを損傷す るおそれがあります。
  - 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用するときは、ノズ ルをカメラやカメラの周囲に近付 けないでください。
  - 強い力で乾拭きしないでくだ さい。
  - 有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。
  - ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。 付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

### マフラーの手入れ

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

### 車内



### けがのおそれがあります

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。



### けがのおそれがあります

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

• プラスチック部分は、少量の中性洗 剤などを混ぜた水を柔らかい布に含 ませて拭き取ります。

乾いた布や目の粗い布、かたい布な どを使用したり、強くこすらないで ください。表面を損傷するおそれが あります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

車載品の収納場所270
故障 / 警告メッセージ 276
トラブルの原因と対応288
非常時の解錠 / 施錠302
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 305
キーの電池交換305
電球の交換308
ワイパーブレードの交換310
パンクしたとき313
バッテリ <del>ー</del> 328
バッテリーがあがったとき 331
けん引333
ヒューズの交換336



### 車載品の収納場所

# 事故・故障のとき



### 火災や爆発のおそれがあります

燃料などが漏れている場合は、すぐに エンジンを停止してください。また、 車に火気を近付けないように注意して ください。火災が発生したり、爆発す るおそれがあります。

### 事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

### 路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

### 車が動かなくなったとき

シフトポジションを N にして、同 乗者や付近の人に救援を求め、安全な 場所まで車を押して移動してくださ い。このときは、車速感応ドアロック によるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

シフトポジションを **N** にできない ときは、乗員を安全な場所に避難させ て、続発事故を防いでください。

! 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具を使用してください。

# 非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに 備えています。

- 新車時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。
- 前懐中電灯が十分な明るさで点灯することを定期的に点検してください。

### ラゲッジフロアボード


ラゲッジフロアボードの下には、停止 表示板や救急セット、車載工具、応急 用スペアタイヤなどが収納されてい ます。



- ① ラゲッジフロアボード
- ② ハンドル

### ラゲッジフロアボードを開く

▶ ハンドル②の矢印の部分を押してハンドルを起こし、ラゲッジフロアボード①を引き上げます。



- ③ フック
- ④ テールゲート開口部上端
- ▶ ラゲッジフロアボード裏面にある フック③を矢印の方向に取り外し ます。
- ▶ フック③をテールゲート開口部上端④にかけます。

- セカンドシート後方にラゲッジ ルームカバー収納リールを取り付け ているときは、ラゲッジルームカ バーをリールに収納するか、ラゲッ ジルームカバーの後端を下げてから ラゲッジフロアボードを開いてくだ さい。ラゲッジルームカバーを損傷 するおそれがあります。
- R 550 は、ラゲッジフロアボード 裏側にスピーカーシステムが装着されています。

### 停止表示板

# 応急用スペアタイヤが車載されている 車種




① 停止表示板ケース

# タイヤフィットが車載されている車種



① 停止表示板ケース



- ② スタンド
- ③ 反射板
- ④ フック

### 停止表示板を組み立てる

- ▶ 停止表示板ケース①から停止表示板 を取り出します。
- ▶ 4本のスタンド②を引き出して、停止表示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板③を開いて、先端のフックを かみ合わせます。

### 救急セット



① 救急セット

救急セットはラゲッジフロアボードの 下に収納されています。

救急セットの中身が揃っていて、使用 可能であることを定期的に点検してく ださい。

### 救急セットを取り出す

- ▶ テールゲートを開きます(▷70、 71ページ)。
- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷271 ページ)。
- ▶ 救急セット①を取り出します。

### 車載工具

車載工具は、ラゲッジフロアボードの 下に収納されています。

# ↑ けがのおそれがあります

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、絶対に車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。車載のジャッキは、タイヤを交換するために車を一時的に持ち上げる目的のみに設計されています。

# ↑ けがのおそれがあります

ジャッキはかたくてすべりにくい、水 平な場所でのみ使用してください。 パーキングブレーキを確実に効かせ、 さらに輪止めを使用して、車が動き出 してジャッキから外れることを防いで ください。


- ↓ 車載工具や応急用スペアタイヤを 取り出すときは、必ず保護のため 手袋を着用してください。素手で 作業するとけがをするおそれがあ ります。

### 車載工具を取り出す




- ① 救急セット
- ②車載丁具
- ▶ テールゲートを開きます (▷70、 71 ページ)。
- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷271 ページ)。
- ▶ 救急セット①を取り出します。
- ▶ 車載工具②を取り出します。
- 車載工具が取り出しにくいときは、 サードシートを折りたたみ、ラゲッ ジフロアボードを前方に倒します。

# 応急用スペアタイヤが車載されている 車種




- ③ ジャッキ
- ④ ホイールレンチ
- ⑤ ジャッキハンドル
- ⑥ 電動エアポンプ
- ⑦ ヒューズ配置表(英文)
- ⑧ ガイドボルト
- 9 輪止め
- ⑩ けん引フック
- ① 応急用スペアタイヤ用ホイー ルボルト
- ・ 車種や仕様により、応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは応急用スペアタイヤのホイールに添付されている場合があります。
- ※ 仕様により、車載工具の配置が異なる場合があります。
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

### タイヤフィットが車載されている車種



- ③ 輪止め
- ④ ジャッキ / ジャッキハンドル
- ⑤ タイヤフィット
- ⑥ 電動エアポンプ
- ⑦ ヒューズ配置表(英文)
- ⑧ ホイールレンチ
- ⑨ けん引フック
- ⑩ ガイドボルト
- ※ 仕様により、車載工具の配置が異なる場合があります。
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ※ タイヤフィットは、日本仕様には装備されません。


# 応急用スペアタイヤの取り出し / 収納



- ① 停止表示板ケース
- ② ジャッキ
- ③ 救急セット

### 応急用スペアタイヤを取り出す

- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷271 ページ)。
- ▶ 停止表示板ケース①とジャッキ②、 救急セット③を取り出します。




- ④ スクリュー
- ⑤ 電動エアポンプ
- ⑥ トレイ
- ⑦ 応急用スペアタイヤ
- ▶ スクリュー④を反時計回りにまわして外します。
- ■電動エアポンプ⑤が手前にくるよう にトレイ⑥を約 180° まわします。
- ▶ 電動エアポンプ⑤を取り出します。

- ▶ トレイ⑥を取り出します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ⑦を取り出します。
- 応急用スペアタイヤが取り出しに くいときは、サードシートを折りた たみ、ラゲッジフロアボードを前方 に倒します。

# 応急用スペアタイヤを収納する

▶ ラゲッジフロアボードの下に停止 表示板ケースが置かれているとき は取り出します。



⑧凸部

▶ 凸部®が応急用スペアタイヤのホイールの穴に差し込まれるように、応急用スペアタイヤ⑦を収納します。



⑦ 応急用スペアタイヤ

⑧ 凸部

- ▶ 2 カ所の凸部®がホイールの穴に確実に差し込まれていることを確認します。
- ▶ 応急用スペアタイヤの横に停止表示 板ケースを収納します(▷271 ペー ジ)。
- ▶ 電動エアポンプ⑤が手前にくるよう に、車載工具のトレイ⑥を応急用スペ アタイヤのホイールに差し込みます。
- ▶ 電動エアポンプ⑤が前側になるように、車載工具のトレイ⑥を約180°まわします。
- ▶ スクリュー④を時計回りにまわして 固定します。
- トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず手袋を着用し、 手を挟まないように注意してください。

### 輪止め



輪止めは図の順番で組み立てます。

 輪止めを使用するときは図④の矢 印の方向にタイヤがあたるようにし ます。方向に注意してください。

# 故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

# ↑ 事故のおそれがあります

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。
- 走行する前には必ずイグニッション位置を 2 にして、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。

• 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、 必ずメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検整備や修理を行 なってください。不適切な作業を 行なうと、事故や故障の原因にな ります。

# 故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの ■ または ■ スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイに故障表示画面を表示させます。

故障や異常がある場合は、"コショウ ガ3"のように故障件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、故障表示 画面は表示されません。

▶ ★ または ★ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数 画面に戻ります。

# 故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解決 するまで、故障 / 警告メッセージが 繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことがで きます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶ メッセージが表示されているときに、ステアリングの 回じ や
   ★ スイッチ、またはリセットボタンを押します。
  - ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

### 文字メッセージ

# ↑ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

	ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	ABS	ABS ト ESP シヨウフカノウ! マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります  一時的に ABS と ESP、PRE-SAFE が作動しない状態になっている。システムの自己診断が完了していない可能性がある。  BAS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意しながら、約 20km/h 以上の速度で、ゆるやかにカーブしている道路を少し走行してください。 メッセージが消えれば、ABS と ESP は作動できる状態になります。
			▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ABS と ESP、PRE-SAFE が作動しない 状態になっている。BAS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検 を受けてください。
		ABS F ESP コショウ マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 故障のため、ABS と ESP、PRE-SAFE が作動しない状態 になっている。BAS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検 を受けてください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ホシ゛ヨ ハ゛ッテリ	□ショウ	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。  ▶ エンジンを停止するときは、シフトポジションを P にしてください。  ▶ 車から離れるときは、パーキングブレーキを確実に効かせてください。
	ESP ショウ デキマセン! マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります  一時的に ESP と PRE-SAFE が作動しない状態になっている。システムの自己診断が完了していない可能性がある。 BAS の機能も解除されている。  ▶ 注意しながら、約 20km/h 以上の速度で、ゆるやかにカーブしている道路を、少し走行してください。 メッセージが消えれば、ESP は作動できる状態になります。
		▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ESP と BAS、PRE-SAFE が作動しない 状態になっている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検 を受けてください。
		走行中にメッセージが表示され、メーターパネルの ESP / ETS 表示灯が点滅しているときは、ブレーキの過熱を防ぐため 4ETS の機能が解除されている。 ▶ メッセージが消え、ESP / ETS 表示灯も消灯するまで、 走行風でブレーキが冷えるように走行してください。 4ETS は自動的に待機状態になります。
ESP	ESP コショウ マニュアル ヲ サンショウ	<ul> <li>♪ 事故のおそれがあります</li> <li>故障のため、ESP と BAS、PRE-SAFE が作動しない状態になっている。</li> <li>メーターパネルの ESP / ETS 表示灯が点灯している。</li> <li>ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。</li> <li>▶ 注意して走行してください。</li> <li>▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
P レンシ゛ ハ	テイシシ゛ノミ	走行中にシフトポジションを ■P■ にしようとした。 ■ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全な場所に 停車してください。 ■ シフトポジションを ■P■ にしてください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
セレクタカ゛	ソウコウイチ	シフトポジションが <b>D</b> 、 <b>R</b> 、 <b>N</b> のいずれかのときに運転席ドアを開いた。 ▶ シフトポジションを <b>P</b> にしてください。 ▶ パーキングブレーキを確実に効かせてください。
	キ゛ヤチェンシ゛ セス゛ニ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	故障のため、シフトポジションを変更できない。 シフトポジションが D のとき  ▶ シフトポジションを D から動かさないようにして、 メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してく ださい。 シフトポジションが R N P のいずれかのとき  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してくだ さい。
P 79/1 N =	<i>シ</i> フトシテ <i>ス</i> タ−ト!	シフトポジションが R か D のときにエンジンを始動 しようとしている。 ▶ シフトポジションを P か N にしてください。
P レンシ゛カラ シフト	フ゛レーキヲ フンテ゛クタ゛サイ	<ul><li>ブレーキペダルを踏みながら、シフトポジションを</li><li>▶ にしてください。</li></ul>
プレセーフ	コショウ マニュアル ヲ サンショウ	↑ けがのおそれがあります PRE-SAFE が故障している。 エアバッグなど他の乗員保護装置の機能は確保されている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。
<i>ዓ</i>	タイヤ ヲ テンケン!	<ul> <li>♪ 事故のおそれがあります</li> <li>タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気漏れを検知した。</li> <li>▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。</li> <li>▶ タイヤを点検してください。</li> <li>▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であればタイヤ空気圧を適正にしてください。</li> <li>▶ 必要であれば該当するタイヤを交換してください(▷313 ページ)。</li> <li>▶ タイヤを交換し、適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷251 ページ)。</li> </ul>

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
タイヤヲ テンケン	ソノコ゛タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシト゛ウ	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれた。  ▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。  ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷251 ページ)。
タイヤ クウキアツ	ケイコクシステム コショウ	タイヤ空気圧警告システムに異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。
クルース゛コントロール オヨヒ゛ スヒ゜ート゛リミッター	コショウ	クルーズコントロールおよび可変スピードリミッターに 異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。
クルース゛コントロール	km/h	クルーズコントロールの設定条件を満たしていない。 ▶ ESPが解除されているときは、待機状態にしてください。 ▶ 設定条件を満たしているときは、約 30km/h 以上の速度で走行して、クルーズコントロールを設定してください。

# イラストメッセージ

# ♠ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<b>2</b>	テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ テールゲートを閉じてください
	▲ 事故のおそれがあります     盗難防止警報システム装備車: ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。     ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車してください。     ▶ ボンネットを閉じてください。
	ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ ドアを閉じてください。
<b>₹</b>	ラジエターの冷却ファンに異常がある。  ▶ 冷却水温度が約 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行することができます。  ▶ このときは、山道での走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進 / 停止を繰り返さないでください。
	以下の原因によりバッテリーが充電されていない。 <ul> <li>オルタネーターの故障</li> <li>Vベルトの損傷</li> <li>電気システムの故障</li> <li>周囲の道路や交通状況に注意しながら停車して、エンジンを停止してください。</li> <li>ボンネットを開いてください。</li> <li>Vベルトが切れているとき:</li> <li>重 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。</li> <li>エンジンを始動しないでください。</li> <li>メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>Vベルトが損傷していないとき:</li> <li>メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<b>₽</b>	バ゛ッテリー / オルタネータ テイシャ シテクタ゛サイ!	バッテリーに異常がある。  ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
	ブ゛レーキハ゜ット゛ マモウ	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。
<b>(D)</b>	EBV, ABS, ESP コショウ マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 故障のため、EBV、ABS、ESP、PRE-SAFE が作動しない 状態になっている。BAS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検 を受けてください。
<b>(D)</b>	ブ゛レ−キ オイル レヘ゛ル テンケン	<ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。</li> <li>▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li> </ul>
<b>(P)</b>	パ°ーキンク゛ブ゛レーキ カイシ゛ョ シテクタ゛サイ!	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
SRS	SRS システム コウシ゛ョウテ゛ テンケン	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>乗員保護装置が故障している。</li><li>▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
■●	フューエル フィルタ セイソウ	燃料フィルターに水がたまっている。燃料フィルターから水を取り除く必要がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<u>ۥ</u>	シバ` ラク オマチクタ` サイ	停車時の車高が下がりすぎている。 <ul><li>▶ 走行しないでください。</li><li>リアサスペンションのセルフレベリング機能または AIR マティックサスペンション * の車高が走行に適した レベルに達していません。</li><li>▶ メッセージが消えるまで待ってから走行してください。</li></ul>
	テイシャ 、 シャコウ か゛ ヒクスキ゛マス!	▲ 事故のおそれがあります 車高が下がり切った状態で走行しようとしている。 または、リアサスペンションのセルフレベリング機能に 異常があるか、AIR マティックサスペンション * に異常がある。 ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。フロントのフェンダーやタイヤを損傷するおそれがあります。 ▶ タイヤとボディの擦れる音がしないか確認してください。 ▶ 約 80km/h を超えないように走行してください。 メッセージが消えないとき: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
<u>€•</u> •	レヘ゛ルチョウセイ ショウフカ	以下のときには車高の調整ができない。  ・設定しようとしている車高レベルに対して、走行速度が高すぎる(AIR マティックサスペンション装備車)  ・けん引車両がある  ・けん引装置を使用している  ▶ AIR マティックサスペンション装備車は、速度を落としてから、車高を調整してください。
	コンプ° レッサ レイキャク オマチクタ* サイ	<ul> <li>車高レベルを頻繁に変更したため、車高を上げようとしたときにエアポンプを冷却する必要が生じた。</li> <li>▶ 車高レベルに合わせて走行してください。</li> <li>▶ 路面との間に十分な空間が確保されていることを確認してください。</li> <li>▶ エアポンプが冷却されるまで待ってください。</li> <li>エアポンプが冷却されるとメッセージが消え、選択した車高レベルに設定されます。</li> </ul>

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<u>6•</u> 0	コショヴ	リアサスペンションのセルフレベリング機能または AIR マティックサスペンション * が故障している。セルフレベリング付リアサスペンション装備車: ▶ 約 80km/h を超えないように走行してください。 AIR マティックサスペンション装備車: ▶ 約 80km/h を超えないように、現在の車高レベルに合わせて走行してください。 ▶ 路面との間に十分な空間が確保されていることを確認してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
	レイキャクスイ テイシャ シテ 、 エンジ・ン ヲ テイシ!	冷却水の温度が高すぎる。  ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら安全な場所に停車して、エンジンを停止してください。 ▶ 雪やほこり、または氷などで、ラジエターへの送風が遮られていないことを確認してください。 ▶ メッセージが消えるまで待ってからエンジンを始動してください。エンジンを損傷するおそれがあります。 ▶ 冷却水温度画面(▷135ページ)で冷却水温度を点検してください。 ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ベルトが切れている可能性がある。 ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら安全な場所に停車して、エンジンを停止してください。 ▶ バンネットを開いてください。 ▶ ベルトが切れているとき: ■ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。 ▶ エンジンを始動しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ▼ベルトが損傷していないとき: ▶ メッセージが消えるまで待ってからエンジンを始動してください。エンジンを損傷するおそれがあります。 ▶ 冷却水温度画面(▷135ページ)で冷却水温度を点検してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<b></b>	レイキャクスイ ホシ゛ュウ	<ul><li>冷却水量が不足している。</li><li>▶ 冷却水を補給してください (▷243 ページ)。</li><li>▶ 通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で冷却システムの点検を受けてください。</li></ul>
	パ° ワステ コショウ コウシ* ョウテ* テンケン	<ul> <li>小 事故のおそれがあります</li> <li>パワーステアリングが機能しない。ステアリング操作に非常に大きな力が必要になる。</li> <li>▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。</li> <li>安全にステアリング操作ができるとき:</li> <li>▶ 注意しながらメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。</li> <li>安全にステアリング操作ができないとき:</li> <li>▶ 走行を続けないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
<u>-</u> \$-	とタ*リロ− ヒ* −ム ¹) オ−トライト	左ヘッドランプ (ロービーム) が切れている。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。  ランプセンサーに異常がある。自動的にランプが点灯
	לפּלכ	する。  ▶マルチファンクションディスプレイの各種設定で、ランプを手動点灯に切り替えてください(▷146ページ)。 ▶ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。
	ランプ <sup>®</sup> ヲ ケシテ クタ <sup>®</sup> サイ!	ランプスイッチを ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

<sup>1)</sup> 他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
-8887	エアクリーナ コウカン	エアフィルターが汚れていて、交換時期になっている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。
****	キュウユ ノ サイニ オイルレヘ゛ルテンケン	エンジンオイル量が限界まで減っている。 <ul><li>▶ エンジンオイル量を点検してください。</li><li>▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください(▷241ページ)。</li><li>▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、エンジンからオイルが漏れていないか点検してください。</li></ul>
	オイル レヘ゛ル ジテイノ コウシ゛ョウ デ テンケン!	エンジンオイル量が限界まで減っている。  ▶ エンジンオイル量を点検してください (▶241 ページ)。 <b>エンジンオイル量が正常な場合:</b> ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 <b>エンジンオイル量が不足している場合:</b> ▶ エンジンオイルを補給してください。  ▶ 警告灯が消灯したら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。  ▶ 警告灯が消灯しない場合は走行せずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
	キー ノ バ゛ッテリ ヲ コウカン	キーの電池が消耗している。 ▶ キーの電池を交換してください。
	キー カ゛ チカ゛イマス	エンジンスイッチに違う車両のキーを差し込んでいる。 ▶ 正しいキーを使用してください。
	‡- ヲ ケンチ デキマセン (赤色で表示)	キーレスゴー装備車: エンジンがかかっているときに、このメッセージが表示されたときは、システムが車内にキーがないと判断している。この状態でエンジンを停止すると、エンジンを再始動することも、施錠することもできなくなる。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。 ▶ キーを探してください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	‡- ヺ ケンチ デ キマセン (赤色で表示)	キーレスゴー装備車: エンジンがかかっていて、キーが車内にあるときにこのメッセージが表示されたときは、電磁波などの影響により、システムがキーを認識できない。  ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。  ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んでください。
	‡- ヲ がメチデキマセン (白色で表示)	キーレスゴー装備車: キーが検知されていない。  ▶ 車内に置いてあるキーの位置を変えてください。  ▶ それでもキーが検知されないときは、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作してください。
	キー カ" シャナイ ニ アリマス!	キーレスゴー装備車: キーレスゴー操作で施錠するときに、システムが車内に キーがあると判断している。 ▶ キーを車外に持ち出してください。
	キー ヲ コウカン シテクタ*サイ	キーが機能しなくなっている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。
	スタートホ* タン ヲ ハス*シ キーヲ サシコンテ* ク5* サイ	キーレスゴー装備車: キーが認識されない状態が続いている。  ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んでください。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
		燃料残量がほとんどない。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
<b>₽</b> )*	ネンリョウ リサ゛-フ゛ キュウュ シテクタ゛サイ	燃料残量が少なくなっている。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
	ウォッシャエキ ホシ゛ュウ	ウォッシャー液量がリザーブタンクの約 1/3 まで減って いる。 ▶ ウォッシャー液を補給してください(▷247 ページ)。

# トラブルの原因と対応

### 小 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

# スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

### トラブル

# 示灯が点滅している。シート している。 ヒーターが自動的に停止した。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

シートヒータースイッチの表 多くの電気装備が使用されているためにバッテリーの電圧が低下

▶ リアデフォッガーやルームランプなど、必要のない電気装備を 停止してください。

電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動を開始します。

エアコンディショナーの AC ス イッチを押しても、表示灯が 点灯しなかったり、点滅する。 除湿 / 冷房された空気が送風

されない。 表示灯が点滅している。

停止する。または作動しない。

故障のため、除湿 / 冷房機能が解除されている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

リアデフォッガースイッチの多くの電気装備が使用されているためにバッテリーの電圧が低下 している。

リアデフォッガーが短時間で ▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停 止してください。

> 電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動を開始し ます。

# メーターパネルの表示灯 / 警告灯

### トラブル



エンジンがかかって いるときに黄色の ABS 警告灯が点灯 する。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

### ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS の機能が解除されている。ABS と ESP、PRE-SAFE が一時的に作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### ↑ 事故のおそれがあります

バッテリーの電圧が低下している。電圧低下のため、ABS の機能が解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 ESP、BAS、PRE-SAFE の機能も解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

▶ リアデフォッガーやルームランプなど、必要のない電気装備を 停止してください。

電圧が回復すると、すみやかにABSは作動できる状態になります。





(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色のESP / ETS表示灯、赤色のブレーキ警告灯、黄色のABS警告灯が点灯し、警告音も鳴った。

### ↑ 事故のおそれがあります

EBV に異常がある。ABS、BAS、ESP、PRE-SAFE なども作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### トラブル



走行中に黄色の ESP / ETS 表示灯が点滅 する。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ⚠ 事故のおそれがあります

タイヤがグリップを失いかけているか車が横滑りをしているため、 ESP またはトラクションコントロールが作動している。

クルーズコントロールが解除される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

#### ! エンジンがかかって <u>↑ 事故のお</u> いるときに黄色の ESDの機能が

ESP / ETS 表示灯が 点灯する。

### ▲ 事故のおそれがあります

ESPの機能が解除されている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や走行 安定性を確保することができない。

- ▶ ESP を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

## A

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP / ETS 表示灯が 点灯する。

マルチファンクショ ンディスプレイに故 障 / 警告メッセージ も表示される。

#### ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP が作動しない状態になっている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や走行安定性を確保することができない。

- ▼マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ (▷278 ページ) に従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### トラブル

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

### SRS

エンジンがかかっ ているときに赤色 の SRS 警告灯が点 灯する。

#### ↑ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。エアバッグやシートベルトテンショ ナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。

## (<u>(i)</u>)

走行中に赤色のブ レーキ警告灯が点灯 し、警告音も鳴った。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除してください。 警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

### (II)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 し、警告音も鳴った。

### ↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車して ください。状況を問わず走行しないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ (▶282ページ)に従ってください。

ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問 題は解消しません。



エンジンがかかって いるときに黄色のエ ンジン警告灯が点灯 する。

以下に異常がある可能性がある。

- 燃料噴射システム
- イグニッションシステム
- 排気システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェ ンシーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受け てください。

#### トラブル



フロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

### ⚠ けがのおそれがあります

前席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

### ⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯します。



赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、警 告音も鳴った。

### ⚠ けがのおそれがあります

前席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

### ⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。
シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

エンシンがかかって いるときに黄色の燃 料残量警告灯が点灯 する。

エンジンがかかって燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

### 警告音

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
盗難防止警報が作動した。	盗難防止警報システム * が待機状態のときに、運転席ドアをエマージェンシーキーで解錠して開いた。 盗難防止警報システム * が待機状態のときに、車内のレバーを引いてドアまたはテールゲートを開いたか、ボンネットのロックを解除した。 ▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押してください。 または ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでください。
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。 ▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (▷277 ページ~)。
	<ul><li>パーキングブレーキを解除しないで走行している。</li><li>▶ パーキングブレーキを解除してください。</li></ul>
	ランプスイッチを <b>○</b> の位置にしたままエンジンスイッチから キーを抜いて運転席ドアを開くか、キーレスゴースイッチでイグ ニッション位置を 0 にして運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを <b>○</b> の位置にしてください。
イグニッション位置を <b>2</b> にするかエンジンを始動すると、 警告音が約 6 秒間鳴る。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>
速度が約 25km/h 以上になったときに警告音が鳴る。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>前席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	<ul> <li>⚠ 火災のおそれがあります</li> <li>燃料供給システム、または燃料タンクが損傷している。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがある。</li> <li>▶ ただちにエンジンを停止してください。</li> <li>▶ エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li> <li>状況を問わず、エンジンを始動しないでください。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
損傷の程度がわからない。	▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
損傷箇所が見当たらない。	▶ 通常通りエンジンを始動してください。
運転席と助手席のヘッドレストが前方に動いた。	後方からの追突などの事故により、NECK PRO アクティブヘッド レストが作動した。 ▶ NECK PRO アクティブヘッドレストをリセットしてください (▷305ページ)。

### 燃料と燃料タンク

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	<ul> <li></li></ul>
燃料給油フラップが開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。 または キーの電池が消耗している。 ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷303 ページ)。 ▶ テールゲートを開いてください(▷70、71 ページ)。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷304 ページ)。
	燃料給油フラップは解錠されているが、開閉機構が正しく作動しない。  ▶燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷304 ページ)。  ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### エンジン

1999		
トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応	
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を <b>3</b> にす るとスターターモーターの音 がする。	<ul> <li>エンジンの電気システムが故障している。</li> <li>燃料供給システムが故障している。</li> <li>バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低下している。</li> <li>エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチに差し込んだキーを 0 の位置にまわすか、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまで、キーレスゴースイッチを押してください。</li> <li>▶ 再度、始動操作を行なってください(▷118 ページ)。ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。</li> <li>何度始動を試みてもエンジンが始動しないとき:</li> <li>メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>	
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を <b>3</b> にするとスターターモーターの音がする。 燃料残量警告灯が点灯していて、燃料計の指針が 0 を示している。	燃料タンクが空になっている。 ▶ 燃料を給油してください。	
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を <b>3</b> にし てもスターターモーターの音が しない。	バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低下している  ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷331 ページ)。  エンジンが始動しないとき:  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。	
	過度の負荷により、スターターモーターが過熱している。  ▶ スターターモーターが冷えるまで、約 2 分間待ってください。  ▶ 再度、始動操作をしてください。  エンジンが始動しないとき:  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。	
エンジンの回転が滑らかでな く、ミスファイアも起きている。	エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムが故障している。	

▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。

触媒を損傷するおそれがあります。

ください。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて

"	
トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
冷却水温度が約 120℃ を超え ている。 警告音も鳴った。	リザーブタンクの冷却水量が不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 ▶ すみやかに安全な場所に停車して、エンジンと冷却水を冷やして ください。 ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれ ば冷却水を補給してください(▷243 ページ)。
	冷却水量が正常なときは、エンジンファンに異常がある可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 ▶ 冷却水温度が約120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行を続けることができます。 ▶ このときは、山道での走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進 / 停止を繰り返すような運転は避けてください。
エンジンが停止しない。	エンジンスイッチに異常がある。  ► エンジンルーム内にあるヒューズボックスを開きます。  ► エンジンルーム内ヒューズボックスの 120 番のヒューズを抜きます (▷337 ページ)。 エンジンが停止します。 エンジンを再始動するとき:  ► ヒューズを交換してください。

### オートマチックトランスミッション

#### トラブル

## トランスミッションが正しく変速しない。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。

加速性能が悪化している。 トランスミッションが変速し ない。 トランスミッションがエマージェンシーモードになっている。

- 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。
- ▶ 停車してください。
- ▶ エンジンスイッチに差し込んだキーを 0 の位置にまわすか、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまでキーレスゴースイッチを押します。
- ▶ 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを D にします。2 速ギアになります。

#### または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。

### パークトロニック

#### トラブル

パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯して約 2 秒間警告音が鳴った。

約20秒後にパークトロニック が解除され、パークトロニッ クオフスイッチの表示灯が点 灯した。

パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯し、約 20 秒後にパークトロニックが 解除された。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックに異常があり、機能が停止している。

▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷267ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を2にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が停止している。

▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (▷174ページ)。

### ヘッドランプ

#### トラブル

ヘッドランプの内側が曇って 外気の湿度が高くなっている。 いる。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。 しばらく走行すると、ヘッドランプの内側の曇りは取れます。

ヘッドランプユニットが密閉されていないため、水分が侵入して いる。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でヘッドランプの点検を 受けてください。

### ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ワイパーが正しく作動しない。	葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着している。 ワイパーモーターの作動が停止している。 ▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ 再度、ワイパーを作動させてください。
ワイパーが作動しない。	<ul><li>▲ 事故のおそれがあります</li><li>ワイパーが故障している。</li><li>▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください(▷108、109 ページ)。</li><li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。</li></ul>
ウインドウウォッシャー液が フロントウインドウの中央に 噴射されない。	ウインドウウォッシャー液の噴射ノズルの角度が適切でない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で噴射ノズルの角度を調整 してください。

### ウインドウ

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ドアウインドウを閉じること ができない。	ウインドウとドアフレームの間に障害になる物が挟まっている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	ドア内部のガイドレールなどに障害になる物があり、ドアウインドウの上昇を妨げている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	原因が分からない場合 ▶ ドアウインドウが閉じるまで、ドアウインドウスイッチを引き ます。

### ミラー

### トラブル

方に曲げられた。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ドアミラーが無理に前方 / 後 ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ(▷91 ページ) を、ギアが噛み 合う音が聞こえるまで押します。

> ドアミラーが再び固定され、ドアミラーが通常通り調整できる ようになります。

### +-

### トラブル

リモコン操作で解錠 / 施錠で キーの電池が消耗している。 きない。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

▶ キーの先端を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から 再度リモコン操作をしてください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。
- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷305 ページ)。

キーが故障している。

- ▶ 施錠 / 解錠するときは、「非常時の解錠 / 施錠」(▷302 ページ) をご覧ください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてく ださい。

キーレスゴー操作\*で解錠/ 施錠できない。

車が解錠されてから長時間経過したため、キーレスゴー\*の機能 が解除された。

▶ ドアハンドルを2回引き、エンジンスイッチにキーを差し込ん でください。

キーレスゴー\*が故障している。

- ▶ キーの先端を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から リモコン操作で解錠してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場でキーの点検を受けてく ださい。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ 施錠 / 解錠するときは、「非常時の解錠 / 施錠」(▷302 ページ) をご覧ください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
キーを紛失した。	<ul> <li>▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。</li> <li>新しいキーの入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。</li> <li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li> <li>▶必要であればキーシリンダーも交換してください。</li> </ul>
エマージェンシーキーを紛失 した。	<ul><li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li><li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li></ul>
キーによるエンジン始動ができない。	<ul> <li>バッテリーの電圧が低下している。</li> <li>▶シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわしてください。</li> <li>それでもエンジンが始動しないとき:</li> <li>▶バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。</li> <li>または</li> <li>▶他車のバッテリーを電源として始動してください(▷331 ページ)。</li> <li>または</li> <li>▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
キーが車内にある状態でも、 キーレスゴー操作 * で、エン ジンを始動できない。	ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。 ▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。 強い電波や超音波などの干渉を受けている。 ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチ * を取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

### 車を使用しないとき

	半で使用しないこと		
	トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応	
	エンジンを始動しない期間が 約4週間以上におよぶとき。	バッテリーが完全にあがると、バッテリーが損傷する可能性がある。 ▶ バッテリーからケーブルを外してください。 ① バッテリーの点検はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。	
	エンジンを始動しない期間が 約6週間以上におよぶとき。	車を長期間にわたって使用しないと、不具合が発生する可能性がある。 ▶ 対応について、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。	

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 非常時の解錠 / 施錠

### エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作 \* で車両を解錠できないときは、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠できます。

盗難防止警報システム装備車では、車を施錠した後にエマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開いたり、テールゲート裏側のレバーでテールゲートを解錠して開くと(▷74ページ)、盗難防止警報が作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。


- キーの解錠ボタンか施錠ボタンを 押す
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、キーレスゴースイッチを押す(キーレスゴー装備車)
- キーがキーレスゴーの左右側アン テナの検知範囲(▷63ページ)に あるときは、ドアハンドルに触れる (キーレスゴー装備車)
- キーがテールゲート側のキーレス ゴーアンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、テールゲートの ハンドルを引くか、テールゲート のキーレスゴースイッチ\*を押す (キーレスゴー装備車)

### エマージェンシーキーを使用する



キーレスゴー装備車

- ①ストッパー
- ② エマージェンシーキー



キーレスゴー非装備車

- ①ストッパー
- ② エマージェンシーキー
- ▶ ストッパー①を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー②をキーから引き抜きます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 運転席ドアの解錠



- ① エマージェンシーキーを差し込む / 抜 く位置
- ② 解錠の位置

リモコン操作やキーレスゴー操作 \* で 車両を解錠できないときは、以下の操 作を行なってください。

- ▶ エマージェンシーキーを運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置②にまわします。
- ▶ ドアハンドルをいっぱいに引きます。 運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。

### 車両の施錠


リモコン操作またはキーレスゴー操作\*で車を施錠できないときは、以下の方法で車を施錠してください。

- ▶ 助手席ドアと助手席側リアドア、 テールゲートを閉じます。
- ▶ 運転席ドアと運転席側リアドアを開きます。
- ▶ 運転席ドアの施錠スイッチ(▷69ページ)を押します。
- ▶ 助手席ドアと左右リアドアのロック ノブが下がったことを確認します。
- ▶ 下がっていないときは、各ドアの ロックノブを押し込みます。
- ▶ 車を降り、運転席ドアを閉じます。
- ▶ 開いている運転席側リアドアから腕を伸ばして、運転席ドアのロックノブを押し込みます。
- **う** キーが車内になく、携帯している ことを確認してください。
- ▶ 運転席側リアドアを閉じます。
- ▶ すべてのドアとテールゲートが施錠 されていることを確認します。
- ドアロックスイッチが作動せず、 ロックノブを押し込んで車を施錠し たときには、テールゲートが施錠さ れていないことがあります。このと きは、車を施錠することはできませ ん。メルセデス・ベンツ指定サービ ス丁場に連絡してください。
- ↓ キーの閉じ込みに注意してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 燃料給油フラップの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作 \* で解錠しても燃料給油フラップのロックが解除されないときは、手動でロックを解除します。



- ① クリップ
- ② カバー
- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ ラゲッジルーム右側のカバー②にあるクリップ①をコインなどで矢印の方向にまわします。
- ▶ カバー②を取り外します。



③ ノブ

- ▶ 内部にあるノブ③を引きます。 ロックが解除されます。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ 燃料給油フラップを開きます。




### けがのおそれがあります

ラゲッジルーム右側のカバーの内部には、金属が露出している部分や鋭利な部分があります。けがをしないように注意してください。

## NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このリセット作業は強い力が必要 になるため、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で行なうことをお勧 めします。



- ▶ ヘッドレストの上部を①の方向に押します。
- ▶ ヘッドレストを②の方向にいっぱいまで押し下げます。
- ▶ ヘッドレストを③の方向に押して、 確実にロックさせます。

もう一方の前席ヘッドレストでも同様 の作業を行なってください。

↓ 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で NECK PRO アクティブヘッドレストの点 検を受けてください。

### キーの雷池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

## $\Lambda$

### 中毒のおそれがあります

電池には毒性および腐食性を持つ物質 が含まれています。子供の手の届かな いところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったときは、ただちに医師の診断を受けてください。

## Φ

### 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しないで ください。電池には非常に強い有毒物 質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお買い求めになった販売店に処分を依頼するか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。

### キーの電池を点検する

▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

キーの表示灯が一回点滅すれば電池 は正常です。

1 キーの電池が消耗したときは、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠できます(▷303ページ)。

### 電池の交換手順

### キーレスゴー装備車

リチウム電池 (CR2025 3V) を 2 個 用意します。



- ①ストッパー
- ② エマージェンシーキー
- ▶ ストッパー①を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー②を抜き取ります。




- ② エマージェンシーキー
- ③ 凹部
- ④ 電池ケース
- ▶ エマージェンシーキー②を凹部③に かけて矢印の方向に引きながら、電 池ケース④を引き抜きます。




- ④ 電池ケース
- ⑤ 雷池
- ⑥ 電極板
- 電池⑤を横にスライドさせて取り出します。
- ▶ 2 個とも "+" が上になるようにして、 新しい電池を電極板⑥の間に取り付けます。このとき、脂分を含まない きれいな布で電池を持つようにして ください。
- **i** 電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認してください。
- 電池ケース④を本体の溝に合わせ、 押し込んでロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに収納します。
- ▶ リモコンのすべての機能が作動する ことを確認します。
- 電池を交換するときは、2個同時に交換してください。

### キーレスゴー非装備車


リチウム電池(CR2025 3V)を用意 します。



- ①ストッパー
- ② エマージェンシーキー
- ▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。



- ② エマージェンシーキー
- ③ カバー
- ▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 1 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ③ カバー
- 4 電池
- ⑤ 凸部
- ▶ カバー ③ を取り外します。
- 電池側が下になるようにキーを手の 上に載せて、電池 ④ が外れるまで キーを軽くたたきます。
- ▼電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- 電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認してください。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

### 電球の交換

ランプ類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのランプ類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したランプがすぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

電球の交換はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。やむを得ずお客様自身で交換す るときは、以下の注意を守って該当箇 所の電球を交換してください。

電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。

- ↓ 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- ■マルチファンクションディスプレイにランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷285ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。



### けがのおそれがあります

- 電球は非常に熱くなります。電球の 交換は電球が冷えた状態で行なって ください。火傷をするおそれがあり ます。
- 電球は子供の手の届かないところに 保管してください。
- 落下したり、衝撃が加わった電球を 使用しないでください。破裂するお それがあります。
- 電球には圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- 電球を交換するときは、防護眼鏡や 手袋などを着用し、直接手で電球に 触れないようにしてください。

### $\Lambda$

### けがのおそれがあります


エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が 2 のときは、バイキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。

バイキセノンヘッドランプの交換は行なわないでください。交換は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- LED やキセノンヘッドランプはユニット交換になるため、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換作業を行なってください。
- リアフォグランプは右側のみです。

お客様自身で交換できる電球は以下の 通りです。交換できない場合や、その 他の電球の交換については、必ずメル セデス・ベンツ指定サービス工場に作 業を依頼してください。

### ヘッドランプ




ラ	ンプ	ワット数 (規格)
1	フロント方向 指示灯	21W(黄色)
2	車幅灯 / パーキングランプ	5W
3	ヘッドランプ 上向き	55W (H7)

### フォグランプ



=	シプ	ワット数 (規格)
(1	) フロントフ グランプ	オ 55W (H7)

### テールランプ



ラン	゚゚゚゚゚゚	ワット数 (規格)
1	リア方向指示灯	21W (黄色)
2	バックランプ	21W
3	リアフォグラン プ(右側のみ)	21W
4	ブレーキランプ / テールランプ / パーキングラ ンプ	21W

### ライセンスランプ



ランプ		ワット数 (規格)
1	ライセンスラ ンプ	5W

### ワイパーブレードの交換

### フロントワイパー

### ↑ 事故のおそれがあります

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き取 れず、視界を妨げて事故の原因になり ます。


ワイパーブレードは年に 2 回の目安で 交換してください。

### ↑ けがのおそれがあります

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜い てください。ワイパーが作動してけが をするおそれがあります。

損傷を避けるため、ワイパーアームを起こすときは、ワイパーブレードのゴムに触れないでください。

### ワイパーブレードを取り外す



左ハンドル車

- ① ワイパーブレード
- ② クリップ
- ④ ワイパーアーム
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ワイパーアーム④を起こします。
- ▶ クリップ②を両側から押し込んで ロックを外し、ワイパーブレード ①を③の方向にまわします。
- ▶ ワイパーブレード①を⑤の方向に 押してワイパーアーム④から取り 外します。

### ワイパーブレードを取り付ける



#### 左ハンドル車


- ① ワイパーブレード
- ② クリップ
- ③ ワイパーアーム
- ④ ワイパーアームの先端
- ⑤ ワイパーブレードの取り付け部
- ▶ 新しいワイパーブレード①の取り 付け部⑤をワイパーアーム③の先 端④に合せます。
- ▶ クリップ②がロックされるまで、 ワイパーブレード①を矢印の方向 に押し込みます。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

### リアワイパー

### ⚠ けがのおそれがあります。

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜い てください。ワイパーが作動してけが をするおそれがあります。

### ワイパーブレードを取り外す



- ① ワイパーアーム
- ② ワイパーブレード
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ ワイパーアーム①を起こします。
- ▶ ワイパーブレード②をまわして、 ワイパーアーム①と垂直の位置に します。
- ▶ ワイパーブレード②を矢印の方向に 取り外します。

### ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレードを、ワイ パーアームに押し込んでロックし ます。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアー ムに確実に固定されていることを 確認します。
- ▶ ワイパーブレードをワイパーアー ムと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻し ます。

### パンクしたとき

### ↑ 事故のおそれがあります

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅 させてください。また、十分注意し ながら車の後方に停止表示板を置い てください。

### タイヤの交換または修理の準備

- ▶ AIR マティックサスペンション装備 車は、車高が通常走行レベルになっ ていることを確認します(▷170 ページ)。
- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべり にくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、シフトポジションを P にし ます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチにキーを差し込ん でいるときは、エンジンスイッチからキーを抜きます。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろし、ただちに安全な場所に 避難させます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

### 応急用スペアタイヤへの交換

応急用スペアタイヤが車載されている 車種は、パンクしたタイヤを応急用ス ペアタイヤに交換します。


### ⚠ 事故のおそれがあります

- 応急用スペアタイヤに交換したとき は、必ず80km/h以下で走行して ください。また、ESPの機能を解 除しないでください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の使用にとどめ、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤと標準タイヤの サイズが異なるため、応急用スペア タイヤを装着した場合、走行特性が 大きく変化します。注意して走行し てください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。
- ・車速感応ドアロック(▷69ページ)を設定した状態で車を押したり、車を持ち上げるときは、イグニッション位置を 0 にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

- 袋を着用してください。素手で作業 を行なうとけがをするおそれがあり ます。
- タイヤ交換をするときは、エンジ ンを始動しないでください。

### タイヤ交換の準備

- ▶ 輪止め、ホイールレンチ、ジャッ キ、ジャッキハンドル、ガイドボル ト、応急用スペアタイヤ用ホイール ボルト、電動エアポンプを準備しま す (⊳272ページ)。
- ▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐた め、交換するタイヤの対角線の位 置にあるタイヤの前後に輪止めを します。
- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をす るときは、交換するタイヤの反対側 の両輪の下り側に輪止めをします。
- 輸止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大 きさの木片か石を輪止めとして使用 してください。




①ホイールレンチ

■ タイヤ交換をするときは、必ず手 ▶ ホイールレンチ①を矢印の方向にま わし、交換するタイヤのホイールボ ルト(5本)を約1回転ほどゆるめ ます。

> この時点では、ホイールボルトを取 り外しません。

- ホイールレンチを使用するとき に、ホイールレンチがホイールボル トから外れるとけがをしたり、ボル トを損傷するおそれがあります。以 下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し込 んでください。
  - 足で踏んでまわさないでくだ さい。
  - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。

### ジャッキアップ



- ① ジャッキ
- ② ダイヤル部
- ③ ジャッキサポート

▶ ダイヤル部②を手で時計回りにまわしてジャッキを伸ばしながら、交換するタイヤに近いジャッキサポート③にジャッキ①をあてます。

このとき、ジャッキ①がジャッキサ ポート③に接してぐらつかない程度 までダイヤル部②をまわします。



④ ジャッキハンドル

- ▶ ジャッキハンドル④を、"AUF UP" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- ▶ ジャッキハンドル④を繰り返し操作し、タイヤが地面から離れるまでゆっくりとジャッキアップします。


### ↑ けがのおそれがあります

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。

ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。 ジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。

- ジャッキアップしているときは、 以下のことを行なわないでください。車が落下するおそれがあります。
  - エンジンの始動
  - ドアやテールゲートの開閉
  - パーキングブレーキの解除

- ジャッキサポート以外の位置で ジャッキアップしないでください。 車が落下するおそれがあります。
- ジャッキアームの先端が正しく ジャッキサポートに入っていること を確認してください。
- ■側面から見て、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。
- ジャッキの底面が、確実に路面に接地するように取り付けてください。



- ⑤正しい取り付けかた
- ⑥間違った取り付けかた
- ジャッキサポートは前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部4カ所に 設けられています。


### タイヤの取り外し



### ① ガイドボルト

- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ そのネジ穴に車載工具のガイドボルト①をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。
- ! ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- II ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりはタイヤ空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。
- ホイールボルトに損傷や錆がある ときは交換してください。また、ネ ジ山には決してオイルやグリスを塗 布しないでください。ボルトがゆる むおそれがあります。
- ホイールハブのネジ山を損傷した ときは、走行しないでメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

### ホイールボルト



- ① 標準タイヤ用ホイールボルト
- ② 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト

車載工具などが収納されているトレイ (▷273 ページ)、または応急用スペア タイヤのホイールに添付されているホ イールボルト②を使用します。

標準タイヤ用ホイールで使用している ホイールボルト①は使用しないでくだ さい。


### ↑ 事故のおそれがあります

応急用スペアタイヤを装着するときは、必ずホイールボルト②を使用してください。

標準タイヤのホイールボルトで応急 用スペアタイヤを取り付けると、ホ イールを十分に固定することができ ず、走行中にタイヤが外れて事故を 起こしたり、ブレーキシステムを損 傷するおそれがあります。

 ホイールボルトは、ホイールに適合 した純正品だけを使用してください。純正品以外のボルトを使用する と、ホイールが脱落して事故を起こ すおそれがあります。

### 応急用スペアタイヤの取り付け



- ① 応急用スペアタイヤ
- ② ガイドボルト
- ▶ 応急用スペアタイヤ①のホイールおよびハブの接合面に砂や汚れなどがないことを確認します。
- ▶ ガイドボルト②に合わせて応急用スペアタイヤ①を取り付けます。
- ▶ 4本のホイールボルトを取り付け、 対角線の順番に軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5 本目のホイールボルトを取り付け、軽く締め付けます。

### ↑ けがのおそれがあります

ジャッキアップした状態でホイールボルトを強く締め付けないでください。 締め付ける勢いでジャッキが外れるお それがあります。


### 応急用スペアタイヤに空気を入れる

車種や仕様により車載されている電動 エアポンプが異なります。

### **企** 事故のおそれがあります


- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷したりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- 必ず応急用スペアタイヤに空気を入れてからジャッキダウンしてください。ホイールリムを損傷するおそれがあります。
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、 イラストと異なる場合があります。使 用方法がわからないときは、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

### 空気圧ゲージ別体型




- ① フラップ
- ② 電源スイッチ
- ③ 電源プラグ
- ④ 空気圧ゲージ
- ⑤ エアホース
- ⑥ 空気圧調整バルブ
- ▶ フラップ①を開いて電源プラグ③と エアホース⑤を取り出します。
- ▶ 空気圧バルブ⑥が閉じていることを 確認します。

### 空気圧ゲージー体型




- ② 電源スイッチ
- ③ 電源プラグ
- ④ 空気圧ゲージ
- ⑤ エアホース
- ⑦ 空気圧調整ボタン
- ▶ 電動エアポンプの裏面から電源プラ グ③とエアホース⑤を取り出します。



⑧ バルブキャップ

▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップ®を外します。



- ⑤ エアホース
- ⑨ バルブ
- ▶ 電動エアポンプのエアホース⑤を応 急用スペアタイヤのバルブ⑨に取り 付けます。
- ■電動工アポンプの電源スイッチ②を0(オフの位置)にします。
- ▶ 電源プラグ③をラゲッジルームか、 センターコンソール後方の 12V 電 源ソケット(▷230ページ)に差し 込みます。
- ライター用ソケットには電源プラ グ③を差し込まないでください。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。

■ 電動エアポンプの電源スイッチ②を I(オンの位置)にします。

電動エアポンプが作動して、応急 用スペアタイヤに空気が送り込ま れます。


- ▶ 空気圧ゲージ④が3.0 バールになったら、電動エアポンプの電源スイッチ②を0(オフの位置)にします。
- ▶ 3.0bar を超えたときは、空気圧調整バルブ⑥をゆるめるか、空気圧調整ボタン⑦を押して、空気を抜いて調整します。
- ▶ 12V 電源ソケット電源プラグ③を 抜き、応急用スペアタイヤのバルブ からエアホース⑤を取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り付けます。
- 電動エアポンプを作動させるときは、電動エアポンプに貼付されている取扱方法も参考にしてください。
- ・応急用スペアタイヤを取り付ける前に、応急用スペアタイヤに空気を入れないでください。
- 電動エアポンプの最大連続作動時間を守ってください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。最大連続作動時間は、電動エアポンプに貼付されているステッカーに記載されています。
- 電動エアポンプを作動させている ときはエンジンを始動しないでくだ さい。
- 電動エアポンプやエアホースは作動中に金属部分などが熱くなります。必ず手袋を着用して作業を行なってください。

! 電動エアポンプを再び作動させる ときは、ポンプが冷えた状態になっ ていることを確認してください。

### ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- ▶ ジャッキハンドルを繰り返し操作 し、ゆっくりボディを下げてタイヤ を接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。
- I ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けないと、ジャッキダウンできません。

### ホイールボルトの締め付け



▶ 図の順番でホイールボルトを均一に締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクの 規定値は 15 kg-m (150Nm) です。

### **介** 事故のおそれがあります

ホイールを交換した後は、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 でホイールボルトの締め付けトルクを 確認してください。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載工 具や輪止めなどとともに元の位置に 戻します。
- ▶ 外したタイヤはラゲッジルーム内に収納し、確実に固定してください。
- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し込んでください
  - 足で踏んでまわさないでください
  - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

# タイヤフィットが車載されている 車種

応急用スペアタイヤが車載されていない車種は、タイヤフィットでパンクしたタイヤを修理します。

パンクしたタイヤをタイヤフィットで 修理すると、一時的に走行することが できます。

タイヤフィットは外気温度が - 20℃ 以上のときに使用できます。

応急用スペアタイヤが車載されている場合は、パンクしたタイヤを応急用スペアタイヤに交換します。詳しくは(▷313ページ)をご覧ください。

### ⚠ 事故のおそれがあります

- タイヤフィットによるパンク修理 は、応急的なものです。修理後は、 空気圧が適正であっても、必ず標準 タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
  - ◇タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
  - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
  - ◇ホイールに損傷がある場合
  - ◇ タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合

このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、必ず手 袋を着用してください。素手で作業 を行なうとけがをするおそれがあり ます。
- タイヤを修理するときは、エンジ ンを始動しないでください。
- 異常のない適正な空気圧のタイヤ には、タイヤフィットを使用しない でください。タイヤの空気圧でタイ ヤフィットが漏れ出すおそれがあり ます。
- タイヤフィットが塗装面に付着し た場合は、ただちに湿らせた布で拭 き取ってください。
- タイヤフィットで修理したタイヤ は必ず交換してください。そのまま 使用することはできません。
- タイヤフィットには使用期限があ ります。期限が過ぎたときは新品 に交換してください。また、タイヤ フィットの使用期限が過ぎている場 合は使用しないでください。


### タイヤフィットの準備

### ⚠ けがのおそれがあります

使用上の注意を記載したステッカーが、 電動エアポンプに貼付してあります。 使用する前に内容を確認してください。

車種や仕様により、車載されている電 動工アポンプが異なります。

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ トランクフロアボードの下からタイ ヤフィット、電動エアポンプを準備 します。



- ① 最高速度表示のステッカー
- ② タイヤフィット使用表示のステッカー
- ▶ タイヤフィットに付属の最高速度表 示のステッカー①をはがし、運転者 の見やすい場所に貼ります。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタ イヤフィット使用表示のステッ カー②を貼ります。

### ⚠ けがのおそれがあります

タイヤフィットは、身体や衣服に付着しないように注意してください。

- 眼や皮膚に付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

タイヤフィットは、子供の手が届かない場所に保管してください。

- 万一、子供がタイヤフィットを飲み 込んだ場合は、ただちに水で口を十 分すすぎ、水を大量に飲ませてくだ さい。
- タイヤフィットを吐かせないでください。ただちに医師の診断を受けてください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。
- タイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥がすことができます。


もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。

### タイヤを修理する (空気圧ゲージ別体型)




- ① タイヤフィット
- ② フラップ
- ③ 凹部
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ 電源プラグ
- ⑥ エアホース
- ⑦バルブ
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動工アポンプのフラップ②を開きます。
- ■電源プラグ⑤とエアホース⑥を取り 出します。
- ▶ エアホース⑥をタイヤフィット①の バルブ⑦に確実に取り付けます。
- 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。

▶ タイヤフィット①のバルブ⑦を下に して持ち、電動エアポンプの凹部③ に差し込みます。



- ⑧ タイヤフィットのホース
- ⑨ タイヤのバルブ
- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑨からバルブキャップを取り外します。



- ⑩空気圧調整バルブ
- ⑪ 空気圧ゲージ
- ▶ 空気圧調整バルブ⑩が閉じていることを確認します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ®に確実に取 り付けます。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ④ が 0 (停止の位置)になっていることを確認します。
- ▶ 12V 電源ソケット (▷230 ページ) に、電源プラグ③を差し込みます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ■電動工アポンプの電源スイッチ④を【(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

(1) 最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ④を **0** (停止の位置) にしないでください。

- ▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。
- ■電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

# 電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

▼電動エアポンプの電源スイッチ④を 0 (停止の位置)にして、タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外し、タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約10m前進または後退させます。

- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ■電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- ■電動エアポンプのエアホース⑥を、 タイヤのバルブ⑨に確実に取り付け ます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

### ↑ 事故のおそれがあります

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### 空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④ を 0 (停止の位置) にします。 電動エアポンプが停止します。
- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ ⑤を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブ⑨からタイヤフィットのホース®を取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。

- タイヤフィットを使用した後は、 タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。 タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。 タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな

ります。

▶約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑥を修理したタイヤのバルブに取り付けて、空気圧ゲージ⑪でタイヤ空気圧を点検します。

### ↑ 事故のおそれがあります

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達していない場合は、電動エアポンプでタイヤに空気を入れます。

規定の空気圧を超えている場合は、空気圧ゲージ⑪の空気圧調整バルブ⑩を緩めて調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

### ↑ 事故のおそれがあります

タイヤフィットでタイヤを修理した後に走行するときの最高速度は約80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。


車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には 慎重に運転してください。

### ♀ 環境


タイヤフィットやそのボトルの廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4年ごとに新品と交換してください。

### タイヤを修理する (空気圧ゲージー体型)



- ① タイヤフィット
- ②凹部
- ③ 電源スイッチ
- ④ 電源プラグ
- ⑤ エアホース
- ⑥ バルブ
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプの背面から電源プラグ④とエアホース⑤を取り出します。
- ▶ エアホース⑤をタイヤフィット① のバルブ⑥に確実に取り付けます。
- 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット①のバルブ⑥を下に して持ち、電動エアポンプの凹部② に差し込みます。



- ⑦ タイヤのバルブ
- ⑧ タイヤフィットのホース
- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑦からバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ⑦に確実に取 り付けます。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ③が0(停止の位置)になっていることを確認します。
- ▶ 12V 電源ソケット(▷230ページ) に、電源プラグ③を差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ■電動工アポンプの電源スイッチ③をI(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ③を **0** (停止の位置) にしないでください。

- ▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

# 電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

- ■動工アポンプの電源スイッチ③を 0(停止の位置)にして、タイヤの バルブからタイヤフィットのホース を取り外し、タイヤフィットがタイ ヤ内に行き渡るように、低速で車を 約10m前進または後退させます。
- ▼電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- ■電動エアポンプのエアホース⑤を、 タイヤのバルブ⑦に確実に取り付け ます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

# 介 事故のおそれがあります


電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### 空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ③を0 (停止の位置) にします。電動エアポンプが停止します。
- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ ④を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブ⑦からタイヤフィットのホース®を取り外します。
- タイヤフィットを使用した後は、 タイヤフィットのホースからタイヤ フィットが漏れることがあります。 タイヤフィットはシミやサビの原因 になりますので、タイヤフィットが 収納されていた袋にタイヤフィット を入れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。

▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。



- ⑨ 空気圧調整ボタン
- ⑩空気圧ゲージ
- ▶約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑤を修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージ⑩でタイヤ空気圧を点検します。

# ↑ 事故のおそれがあります

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達していない場合は、電動エアポンプでタイヤに空気を入れます。

規定の空気圧を超えている場合は、 タイヤフィットのホース®の先端に ある空気圧調整ボタン®を押して調 整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

# ↑ 事故のおそれがあります

タイヤフィットでタイヤを修理した 後に走行するときの最高速度は約 80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。

車両操縦性に変化が現れることがあり ます。カーブ走行時やブレーキ時には 慎重に運転してください。

# ♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとに新品 と交換してください。

# バッテリー

#### バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。

火花が出ないように注意してください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従って ください。



#### けがのおそれがあります

爆発や火傷を防ぐため、バッテリーを 取り扱うときは以下の事項を守ってく ださい。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。バッテリーがショートして可燃性のガスに発火し、バッテリーが爆発するおそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服 を着用しないでください。また、カー ペットの上などでバッテリーを引き ずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に車体などに触れて、身体の静電気を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

バッテリーの点検や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。少なくとも2年ごとまたは20,000kmごとに点検・交換を行なってください。

- バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業することをお勧めします。
- (i) バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
  - COMAND システムの再設定
  - ドアウインドウのリセット (▷113ページ)
  - パノラミックスライディング ルーフ\*のリセット(▷208ページ)
  - 施錠時のドアミラー格納のリセット(▷92ページ)



# 環 境

環境保護のため、使用済みのバッテリーを廃棄するときは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。


#### バッテリーの位置

バッテリーは右側フロントシート下部 にあります。

バッテリーの交換や充電はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

● 他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動するときは、エンジンルーム内の端子にブースターケーブルを接続してください(▷332ページ)。

#### インジケーター付きバッテリー



① インジケーター

ケースが黒色で、上面にインジケー ター①があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター①は、バッテリーの液量や充電状態が適正なときは黒色に、バッテリーの交換が必要なときは白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

## VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は 絶対に行なわないでください。点検に ついてはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

他車のバッテリーとブースターケーブルを接続するときは、エンジンルームの向かって左側にある⊕端子と⊝端子にブースターケーブルを接続します。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。
- バッテリーが凍結しているときは エンジン始動を行なわないでくだ さい。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッテリーであることを確認してください。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。
- 前 放電したバッテリー液は、約− 10℃で凍結します。凍結している ときは、火気を近付けずにバッテ リー全体を暖め(約50℃以下)、バッ テリー液を解凍してからエンジンを 始動してください。
- 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# $\Lambda$

#### けがのおそれがあります


- 作業を始める前に必ず以降に記載する説明を読んでください。説明を守らないと、電気装備を損傷したり、 バッテリーが爆発してけがをするお それがあります。
- たばこなどの火気を近付けたり、火 花を発生させたりしないでください。バッテリーが爆発してけがをす るおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動 しているときは、バッテリーをのぞ き込まないでください。万一、爆発 したときにけがをするおそれがあり ます。
- 他車のバッテリーを電源として始動 するときは、バッテリーを傾けない でください。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。

エンジン始動を  $2 \sim 3$  回試みても 始動できないときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

- エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源として始動 しないでください。
- ! 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

#### 始動の方法



- 自車の⊕端子カバー
- ② 自車の⊕端子
- ③ 救援車の⊕端子
- ④ 救援車の⊝端子
- ⑤ 救援車の⊝端子
- ▶ バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車を 用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないこと を確認します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ て、シフトポジションを P にし ます。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止し ▶ 自車のエンジンを始動します。 ます。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ 自車の⊕端子カバー①を矢印の方向 に開きます。

- ▶ 自車の⊕端子②に赤色ブースター ケーブルを接続します。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子③に赤 色ブースターケーブルの反対側を接 続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子④に 黒色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 自車の⊖端子⑤に黒色ブースター ケーブルの反対側を接続します。
- ↑ 仕様により、自車の⊝端子⑤には キャップが取り付けられています。

▶ 両車の⊝端子を接続しているケーブル、次に両車の⊕端子を接続しているケーブルを取り外します。

いずれのケーブルを取り外すとき も、自車の端子から先に取り外し ます。

- ▶ 必要のない電気装備を停止します。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。

#### けん引


# ↑ 事故のおそれがあります

- エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、ステアリング がロックしていないことを確認して ください。
- ↓ けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で搬送してください。
- やむを得ず、他車にけん引しても らうときは以降に記載する説明に 従ってください。
- II 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- ↓ けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷69ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
  - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
  - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
  - ロープは両車ともできるだけ同じ側につないでください。
  - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
  - ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
  - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。

#### けん引フックの取り付け

#### けん引フックの取り付け位置(フロント)




- ① カバー
- ②マーク

フロントバンパーの向かって左側にあります。

▶ マーク②を押しながら、カバー①を 手前に引いて外します。

# けん引フックの取り付け位置(リア)



①カバー

リアバンパーの向かって右側にあります。

▶ カバー①の上側にヘラなどを差し込んで、カバー①を取り外します。

#### けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具(▷272 ページ)からけん 引フックとホイールレンチを取り出 します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをねじ 込み、停止するまで手で締め込みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し込み、確実に締め付けます。

#### けん引する

#### エンジンが始動できるとき

▶ エンジンを始動し、シフトポジションを N にします。

#### エンジンが始動できないとき

- ▶ キーレスゴー装備車は、エンジンス イッチからキーレスゴースイッチを 取り外します。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を2にしてシフトポジションを N にします。さらにイグニッション位置を0にして、エンジンスイッチにキーを差し込んだままにします。

#### バッテリーがあがっているとき

バッテリーがあがっているときは、シフトポジションが P にロックされることがあります。シフトポジションを N にするには、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーから電力を供給してください(▷331 ページ)。

それでもシフトポジションを N にできないときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

#### 車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペン ションなどのメンバー部分にかけな いでください。車体を損傷するおそ れがあります。

# けん引するときの注意

トランスファーやアクスルが故障しているときは、以下の点に注意してけん引してください。

この作業はできるだけ専門業者に依頼 してください。

♪ プロペラシャフトの取り付けナットは再使用できません。プロペラシャフトを取り付けるときは、必ず新品の取り付けナットを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# トランスファーが故障しているとき

- ▶ 前後のアクスルとトランスファーの 間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引します。

#### フロントアクスルが損傷しているとき

- ▶ リアアクスルとトランスファーの間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引します。

#### リアアクスルが損傷しているとき

- ▶ フロントアクスルとトランスファー の間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ リアアクスルを上げてけん引します。

#### ぬかるみなどからけん引するとき

ぬかるみなどで動けなくなったときは、以下の点に注意してけん引してください。

- 車を急激に引き出したり、斜めに引き出さないでください。車体を損傷するおそれがあります。
- トレーラーをけん引している場合 は、絶対にトレーラーを接続したま ま車を引き出さないでください。

この場合はトレーラーを外し、車両後部のトレーラーカップリングを引くようにし、できるだけ走行してきたわだちに沿って後方へ引き出してください。

# ヒューズの交換

電気装備が作動しないときはヒューズが切れていることが考えられます。

ヒューズが切れているときは、ヒューズを交換してください。

ヒューズ一覧は(▷338 ページ)をご 覧ください。

### ↑ 事故のおそれがあります

規格や容量の異なるヒューズ、改造や 修理をしたヒューズなどを使用しない でください。また、針金などで代用し ないでください。火災が発生するおそ れがあります。

■ カバーを取り外したときに、 ヒューズボックスの内部に水や湿 気、ほこりなどが入らないようにし てください。

### ダッシュボード右側のヒューズボッ クス



- ①切り欠き部
- ② カバー
- ▶ 切り欠き部①にマイナスドライバー などを差し込んで、カバー②を開き ます。

- ドライバーなどの先端を布切れなどで覆うと、カバーなどの損傷を防ぐことができます。
- ▶ カバーを取り付けるときは、最初に カバーの上部を差し込みます。

# ラゲッジルームのヒューズボックス



①内張り

ラゲッジルームのヒューズボックス は、ラゲッジフロアボード下の右側に あります。

- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷271 ページ)。
- ▶ 右側の内張り①を矢印の方向にめく ります。
- ▶ 内部にある内張りをめくります。

#### エンジンルーム内のヒューズボックス



- ノブ
   カバー
- ▶ ノブ①を矢印の方向に引き上げます。
- ▶ カバー②を取り外します。
- カバーを取り付けるときは、 ヒューズボックスのシールが正しく 密着するようにしてください。また、 ノブ①を確実に押し込んで、カバー を装着してください。

# ヒューズを交換する

- ▶ キーを抜くか、イグニッション位置 を 0 にします。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ ヒューズ一覧(▷338ページ)を参考に作動しない電気装備に該当する ヒューズを確認します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

- ヒューズ配置表(英文)は、ラゲッジフロアボード下の車載工具などが入ったトレイにあります。
- 以下のようなときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
  - ヒューズを交換してもすぐに切れたり、装備が作動しないとき
  - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

# ヒューズ一覧

# ダッシュボード右側のヒューズボックス

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
10	10A	リアエアコンディショ ナーブロアモーター
11	5A	インストルメントパネル
12	15A	エアコンディショナーモ ジュール
13	5A	ステアリング調整 スイッチパネル
14	7.5A	イグニッションロック
15	5A	コンパスモジュール メディアインターフェース
16	_	未使用
17	_	未使用
18	_	未使用

# ラゲッジルームのヒューズボックス

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
20	5A	アンテナ
21	5A	リアエアコンディショナー コントロールパネル
22	5A	パークトロニック 余熱ヒーター / ベンチ レーション

ヒューズ	アンペア	装置名
番号	数	公巴石
23	10A	携帯電話ユニット
24	40A	シートベルトテンショナー
25	15A	COMAND システム
26	25A	助手席側ドアコントロールユニット
27	30A	助手席シート調整
28	30A	運転席シート調整
29	40A	シートベルトテンショナー
30	40A	燃料ポンプコントロール ユニット
31	10A	オプション
32	15A	AIR マティックサスペン ション
33	25A	キーレスゴー
34	25A	運転席側ドアコントロールユニット
35	30A	オーディオアンプ
36	10A	VICS システム
37	5A	パーキングアシストリア ビューカメラ
38	10A	COMAND システム
39	7.5A	タイヤ空気圧警告システム
40	30A	EASY-PACK 自動開閉 テールゲート
41	25A	ルーフユニット
42	25A	パノラミックスライディ ングルーフ
43	20A	燃料ポンプコントロール ユニット
44	_	未使用
45	20A	12V 電源ソケット(セン ターコンソール後方、ラ ゲッジルーム)
46	15A	ライター
47	10A	オプション
48	5A	オプション
49	30A	リアデフォッガー
50	15A	リアワイパー

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
51	5A	エンジンコントロールユニット
52	5A	オプション
53	5A	AIR マティックサスペン ション 燃料ポンプコントロール ユニット
54	5A	ヘッドランプ照射角度調整
55	7.5A	インストルメントパネル ランプスイッチ
56	5A	オプション
57	20A	燃料ポンプ
58	7.5A	自己診断ソケット
59	7.5A	NECK PRO アクティブ ヘッドレスト
60	5A	グローブボックス照明 フロントワイパー VICS システム
61	7.5A	エアバッグシステム
62	_	未使用
63	_	未使用
64	_	未使用
65	_	未使用
66	_	未使用
67	25A	送風口 (後席)
68	_	未使用
69	_	未使用
70	_	未使用
71	_	未使用
72	_	未使用

# エンジンルーム内のヒューズボックス

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
100	30A	フロントワイパー
101	15A	エンジン制御
102	_	未使用
103	20A	エンジン制御

ヒューズ	アンペア	装置名
番号	数	XE'U
104	15A	エンジン制御
105	15A	エンジン制御 エンジンスターター
106	_	未使用
107	40A	二次エアポンプ
108	40A	AIR マティックサスペン ション
109	25A	ESP
110	10A	ホーン (盗難防止警報システム)
111	30A	オートマチックトランス ミッション
112	7.5A	ヘッドランプ照射角度調整
113	15A	ホーン
114	5A	エンジンコントロールユニット
115	5A	ESP
116	7.5A	オートマチックトランス ミッション
117	7.5A	オプション
118	5A	エンジンコントロールユニット
119	_	未使用
120	10A	エンジンコントロールユニット
121	20A	余熱ヒーター / ベンチ レーション
122	25A	エンジンスターター
123	_	未使用
124	_	未使用
125	_	未使用

(2009-03-03 · A164 006 64 99)

- 仕様・装備などの違いにより、 ヒューズが異なることがあります。
- 記載の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

純正部品 / 純正アクセサリー …342
ビークルプレート343
オイル・液類 / バッテリー 344
積載荷物の制限重量345
テールゲートを
開いたときの高さ34
タイヤとホイール349



#### 純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株 式会社が指定する製品だけを使用して ください。

# $\triangle$

#### 事故のおそれがあります

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。
- ↓ ウインドウに透明な吸盤を貼付し ないでください。透明な吸盤がレン ズとして作用して、火災が発生する おそれがあります。

- 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
  - エアバッグ収納部
  - ・シートベルト
  - インストルメントパネル
  - センターコンソール
  - ドア
  - ・シート
  - ピラー付近
  - サイドシル付近

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。



#### 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積極 的に導入しています。

#### ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号あるいはエンジン番号などが必要になることがあります。

車台番号やエンジン番号などは図の箇 所に記されています。

### ニューカープレート



① ニューカープレート

運転席側または助手席側のセンターピラー下部に、車台番号およびカラーコードを記載したニューカープレート①が貼付されています。

#### 車台番号



② フロントウインドウ左下部の車台番号

車台番号②は、ダッシュパネルの図の 位置に表示されています。また、右側 セカンドシート下部のボディフレーム にも車台番号が打刻されています。

# 右側セカンドシート下部の車台番号を確認する



- ③ 右側セカンドシート下部の車台番号
- ④ カバー
- ⑤ 右側セカンドシート
- ▶ 右側セカンドシート⑤をもっとも後ろの位置まで下げます。

カバー④を矢印の方向にめくり上げます。

車台番号③が確認できます。

#### オプションコードプレート



⑥ オプションコードプレート

ボンネットの裏側にオプションコー ドを示すプレート⑥が貼付されてい ます。

#### エンジン番号



R 350 ⑦ エンジン番号

エンジンブロック後部にエンジン番号 ⑦が打刻されています。

#### オイル・液類 / バッテリー

#### オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれ ます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルヤデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

🚹 指定品以外のオイル・液類を使用 したときは、該当箇所だけでなく関 連箇所に不具合が生じても、保証を 適用できないことがあります。

# **/!**\ けがのおそれがあります

オイル・液類は子供の手の届かない場 所に保管してください。また、火気の 近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れな いようにしてください。万一目に入っ たり皮膚に付着したときは、すぐに清 潔な水で十分に洗い流し、医師の診断 を受けてください。

#### 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄 してください。

#### 燃料



#### 爆発のおそれがあります

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止 してください。



#### けがのおそれがあります

燃料が皮膚や衣類に触れないように注 意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した 燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与 えます。

#### 燃料タンク容量

燃料タンク容量

約80 包

警告灯点灯時の 残量 約13 包

- 軽油を給油しないでください。また、軽油を混ぜたガソリンを給油しないでください。少量でも軽油を給油すると、燃料噴射システムを損傷するおそれがあります。誤って軽油を給油して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ↓ 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

#### 燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消 費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき
- 燃料に添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

# φ

#### 環境

CO<sub>2</sub>(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

#### エンジンオイル

- エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ▼ エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

#### エンジンオイル容量


車種	容量
R 350 4MATIC	約8.0 0
R 550 4MATIC	約9.0 包

容量は、オイルフィルター分を含む、交換時の数値です。

#### 使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



### オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルの交換については、別冊「整備手帳」を参照してください。

オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

# $\triangle$

#### 火災のおそれがあります

冷却水をエンジンルームにこぼさないでください。発火するおそれがあります。

#### 不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37°C
約 55%	- 45°C

不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

#### ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

# $\Lambda$

#### 事故のおそれがあります

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰して気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

#### ウォッシャー液



#### 火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、 火気を近付けたり、近くで喫煙しない でください。

① ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ランプウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

#### バッテリー

# 車載バッテリーの電圧 / 容量


電圧	12V
容量	95Ah

#### 積載荷物の制限重量

車種	ルーフ
全車	100kg

1 ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

# テールゲートを開いたときの高さ



- ① テールゲートを開いたときの高さ(外側)② テールゲートを開いたときの高さ(内側)
- テールゲートをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。
  - ① 2044 ~ 2047mm
- 2 1899 ~ 1902mm
- ※ 車種や仕様により、数値が異なります。

#### タイヤとホイール

■■ タイヤとホイールは必ず純正品および承認された製品を使用してください。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ABS や ESP などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで 効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、安 全性の保証はできません。

- 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、 車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、 指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側 やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- 燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付 してあります (▷249 ページ)。
- ♠ タイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場 におたずねください。

#### 標準タイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット	ホイール 材質
R 350 4MATIC	255 / 55R18	$8.0J \times 18$	67mm	軽合金
R 550 4MATIC	255 / 50R19	8.0J × 19	67mm	軽合金

# オプション装着用タイヤ / ホイール

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
19 インチ	255 / 50R19	8.0J × 19	67mm
ホイール		8.5J × 19	64mm
20 インチ ホイール	265 / 45R20	8.5J × 20	60mm
21 インチ ホイール	前輪 265 / 40R21 後輪 265 / 40R21	前輪 9.0J × 21 後輪 9.0J × 21	前輪 60mm 後輪 48mm

- ※ 車種や仕様により、選択できるオプション装着用タイヤ / ホイールは異なります。
- 20 インチおよび 21 インチのオプション装着用タイヤ / ホイールにはス ノーチェーンを装着しないでください。

#### 応急用スペアタイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット	ホイール 材質	タイヤ 空気圧
全車	195 / 75-18	6.5B × 18	40mm	スチール	3.0bar /44psi
	185 / 65-19	5.5B × 19	13mm	スチール	3.5bar /51psi

車種や仕様により、上記のどちらかが装備されます。

- 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。
- が大学を表している。

  「大学を表している。」

  「大学を表している。」

### ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
R 350 4MATIC	255 / 55R18 M+S	8.0J × 18	67mm
R 550 4MATIC	255 / 50R19 M+S	8.0J × 19	67mm
		8.5J × 19	64mm

- ! ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。

# 対象モデル

R 350 4MATIC R 550 4MATIC

総輸入元

# メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル

MBJCSD 32420-100900060 H 6515 1831 20 ÄJ2009/1a, 10/09